

KÄYTTÖOHJE: SOITTOKELLO

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen alumiiniseos ja PP-muovi
- **Väri:** Tyylikäs musta
- **Kellon halkaisija:** 3.5 cm
- **Asennusreiän halkaisija:** 2.0 – 2.5 cm
- **Paino:** n. 21 g (ultrakevyt)
- **Yhteensopivuus:** Useimmat polkupyörät, sähköpotkulaudat ja muut ohjaustangot.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kirkas merkkiääni:** Alumiiniseoksesta valmistettu kello tuottaa kirkkaan ja kauas kuuluvan kilahduksen, mikä varmistaa turvallisuuden liikenteessä.
- **Kestävä rakenne:** Suunniteltu kestämaan vaihtelevia sääolosuhteita ja päivittäistä käyttöä menettämättä kirkasta sointiaan.
- **Kompakti muotoilu:** Pieni ja kevyt rakenne ei vie tilaa ohjaustangolta, ja minimalistinen musta väri sopii kaikkiin kulkuneuvoihin.
- **Helppokäyttöisyys:** Jousitettu liipaisin reagoi nopeasti kevyellä painalluksella, joten voit varoittaa muita muuttamatta ajoasentoasi.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Sijoittelu:** Kiinnitä kello paikkaan, josta peukalosi ylettyy liipaisimeen helposti irrottamatta otetta tangosta.
- **Tarkistus:** Varmista säännöllisesti, että kiinnitysruuvi on tiukalla. Tärinä voi löysyttää kiinnitystä ajan myötä.
- **Huomio:** Älä käytä kelloa, jos se on vääntynyt tai mekanismi on jumissa.

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

1. **Asennus:** Avaa kiinnikkeen ruuvi ja aseta kello ohjaustangon ympärille (tangon halkaisija 20–25 mm).
2. **Kiristys:** Kiristä ruuvi napakasti, jotta kello ei pääse pyörimään tangossa.
3. **Käyttö:** Vedä liipaisinta peukalolla taaksepäin ja vapauta se nopeasti, jolloin vasara iskee kelloon ja synnyttää äänen.
4. **Vinkki:** Jos ohjaustanko on kapea ja kello tuntuu löysältä, voit asettaa pienen palan kumia tai teippiä tangon ja kiinnikkeen väliin. Tämä parantaa pitoa ja estää samalla ohjaustangon naarmuuntumista.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- **Puhdistus:** Pyyhi kello puhtaaksi kostealla liinalla. Alumiinipinta pysyy hyvänä, kun se pidetään puhtaana maantieliestä.
- **Voitelu:** Tarvittaessa voit lisätä pienen tipan voiteluöljyä liipaisimen jousimekanismiin, jos se alkaa tuntua jäykältä.
- **Huolto:** Tarkista säännöllisesti, ettei kellon kuvun alle ole päässyt hiekkaa tai roskia, jotka voisivat vaimentaa ääntä.

KIERRÄTYS

- Tuote sisältää metallia ja muovia. Hävitä käytöstä poistettu tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti (metalli/sekajäte).