

KÄYTTÖOHJE: VEITSENTEROITIN

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Mitat (pituus/leveys/korkeus):** 21.5 / 5 / 6 cm
- **Paino:** 150 g
- **Teroitusvaiheet:** 3 erilaista hiontapäätä
- **Materiaali:** Kestävä runko ja ergonominen kahva
- **Muotoilu:** V-muotoiset teroitusurat maksimaaliseen tehoon.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- **3-vaiheinen tarkkuus:** Teroittimessa on kolme eri vaihetta, jotka on optimoitu veitsen täydelliseen kunnostamiseen: esihionta, hienohionta ja viimeistelykiillotus.
- **Tehokas ja helppo:** V-muotoiset urat varmistavat, että veitsi on aina oikeassa kulmassa. Sillä teroitat vaivatta jopa vuosia käyttämättömänä olleet, täysin tylsät veitset.
- **Ergonominen ja turvallinen:** Tukeva kahva takaa hyvän otteen, ja luistamaton pohja pitää teroittimen vakaasti paikallaan työtasolla.
- **Kestävä laatu:** Suunniteltu kestämään kovaa päivittäistä käyttöä keittiössä.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Vakaus:** Käytä teroitinta aina tasaisella ja puhtaalla alustalla. Pidä kiinni kahvasta koko teroituksen ajan.
- **Käsittely:** Ole varovainen teroitettujen veitsien kanssa – ne ovat teroituksen jälkeen erittäin teräviä!
- **Kielletty käyttö:** Älä käytä tätä teroitinta sahalaitaisille veitsille (esim. leipäveitset) tai saksille.
- **Lapsilukko:** Pidä teroitin ja terävät veitset aina poissa lasten ulottuvilta.

KÄYTTÖOHJEET (3 VAIHETTA)

Parhaan tuloksen saamiseksi älä hyppää vaiheiden yli:

1. **Vaihe 1 (Esihionta):** Käytetään erittäin tylsille tai vaurioituneille terille. Vedä veistä uraa pitkin itseesi päin noin 5–10 kertaa.
2. **Vaihe 2 (Tarkkuushionta):** Tasoittaa terän ja antaa sille perusterävyyden. Toista vetoliike 5–10 kertaa.
3. **Vaihe 3 (Kiillotus):** Viimeistelee terän poistamalla pienimmätkin epätasaisuudet ja antaa veitselle partaveitsen terävyyden. Vedä veistä urassa muutaman kerran.
4. **Vinkki:** Älä koskaan työnnä veistä eteenpäin urassa, vaan käytä aina tasaista, **itseesi päin suuntautuvaa vetoliikettä**. Tämä säästää sekä veistä että teroitinta!

PUHDISTUS JA HUOLTO

- **Puhdistus:** Pyyhi teroittimen ulkopinta kostealla liinalla. Älä pese teroitinta astianpesukoneessa tai upota sitä veteen.
- **Teräpöly:** Teroitusurien sisälle voi kertyä hienoa metallipölyä. Voit ravistaa sen pois tai pyyhkiä urat varovasti kuivalla harjalla.
- **Veitsen pesu:** Pese ja kuivaa veitsi huolellisesti heti teroituksen jälkeen, jotta ruokaan ei päädy metallipölyä.

VARASTOINTI JA KIERRÄTYS

- Säilytä kuivassa paikassa.
- Tuote on valmistettu muovista ja metallista/keramiikasta. Kierrätä sekajätteenä tai paikallisten ohjeiden mukaan.