

KÄYTTÖOHJE: VIPUVARSI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä teräs, ABS-muovi ja kumi.
- **Maksimaalinen kantavuus:** 150 kg.
- **Nostimen pituus:** 37 x 9 cm.
- **Paino:** Kevyt 0,8 kg.
- **Pakkaus sisältää:** Teräksisen vipuvarsinostimen ja 4 kpl rullallisia siirtoalustoja.
- **Pinta:** Alustoissa on luistamaton kumipinnoite.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Vaivaton siirto:** 5-osainen sarja tekee suurten ja painavien esineiden siirtämisestä helppoa ilman raskasta nostamista. Sopii erinomaisesti vaatekaapeille, sohville, sängyille ja jääkaapeille.
- **Suojaa lattioita:** Siirtoalustojen pyörät on suunniteltu liikkumaan pehmeästi, mikä estää kalliiden lattiamateriaalien naarmuuntumisen ja vaurioitumisen muuton tai siivouksen aikana.
- **Tehokas vipuvarsi:** Mukana tuleva teräksinen nostotyökalu hyödyntää vipuvoimaa, jolloin jopa 150 kilon painoiset esineet nousevat vain vähäisellä lihasvoimalla.
- **Vakaa ja turvallinen:** Siirtoalustojen pinnalla on liukuesteet, jotka varmistavat, että huonekalun jalka tai kulma pysyy tukevasti paikallaan siirron aikana.
- **Kompakti säilytys:** Kevyt ja pienikokoinen sarja on helppo säilyttää siivouskaapissa tai autotallissa, josta se on aina valmiina käyttöön.

Vinkki:

Kun asetat rullia huonekalun alle, varmista, että rullat osoittavat siihen suuntaan, johon aiot esinettä liikuttaa. Tämä tekee liikkeelle lähdistä huomattavasti sujuvampaa ja kevyempää!

KÄYTTÖOHJEET

- **Nosto:** Aseta nostimen kärki huonekalun reunan tai kulman alle. Paina vartta alaspäin, jolloin huonekalu nousee.
- **Alustojen asettelu:** Työnnä siirtorullat huonekalun jokaisen kulman alle. Varmista, että esine lepää tukevasti alustojen keskellä.
- **Siirtäminen:** Laske huonekalu varovasti rullien päälle ja työnnä esinettä hitaasti haluamaasi suuntaan.
- **Poistaminen:** Käytä nostinta uudelleen nostaaksesi kulmaa ja poistaaksesi rullat yksi kerrallaan.

Vinkki:

Jos huonekalun pohja on hyvin matala, voit asettaa pienen puupalan nostimen kärjen ja lattian väliin saadaksesi enemmän vipuvartta ja korkeutta rullien asettamista varten.

TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Kantavuus:** Älä ylitä 150 kilon maksimikuormitusta. Ylikuormitus voi vaurioittaa nostinta tai rullia.
- **Tasainen alusta:** Käytä sarjaa vain tasaisilla ja vakailta pinnoilla. Vältä kynnyksiä ja epätasaisia kohtia, joissa huonekalu voi keikahtaa.
- **Hallittu liike:** Nosta ja laske huonekaluja aina hitaasti ja tasaisesti välttääksesi äkilliset liikkeet tai vaaratilanteet.
- **Painon jakautuminen:** Varmista, että paino jakautuu tasaisesti kaikille neljälle rullalle ennen kuin aloitat siirtämisen.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää terästä, muovia ja kumia.
- Elinkaarensa päättyessä nostin lajitellaan metallinkeräykseen ja rullat sekajätteeseen.