

OMPELUSETTI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

TEKNISET TIEDOT & SISÄLTÖ

- **Osien määrä:** 70 kpl
- **Kotelon mitat:** 12.5 x 12 x 3.5 cm
- **Lankavalikoima:** 14 rullaa eri värejä
- **Tarvikkeet:** 30 erilaista neulaa, sakset, mittanauha, sormustin, ratkoja, 5 hakaneulaa, 3 nappia, 10 nuppineulaa ja 2 langotinta.
- **Paino:** Vain 100 g

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kaikki yhdessä paketissa:** Kattava 70 osan sisältö tarjoaa kaiken tarvittavan hätäkorjauksiin ja käsitöihin niin aloittelijoille kuin ammattilaisillekin.
- **Täydellinen järjestys:** Kätevässä etuissa jokaisella työkalulla on oma paikkansa kuminauhakiinnityksen alla. Tarvikkeet pysyvät järjestyksessä ja puhtaina kuljetuksen aikana.
- **Matkaystävällinen:** Kompakti ja kevyt kotelo mahtuu pieneenkin tilaan, joten se on välttämätön varuste kotona, autossa tai matkalaukussa.
- **Monipuolisuus:** 14 eriväristä lankaa kattavat lähes kaikki yleisimmät kangasvärit, ja 30 neulan lajitelma takaa oikean työkalun jokaiselle kangastyypille.
- **Helppokäyttöisyys:** Mukana tulevat langottimet tekevät neulan silmään osumisesta vaivatonta ja nopeaa.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Terävät osat:** Setti sisältää teräviä neuloja, saksia ja nuppineuloja. Käsittele varoen loukkaantumisvaaran välttämiseksi.
- **Lapset ja lemmikit:** Pieniä osia (napit, neulat). Säilytä ehdottomasti poissa pienten lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- **Sulkeminen:** Pidä kotelo aina suljettuna, kun et käytä tarvikkeita, jotta osat eivät putoa ja aiheuta vaaraa.

KÄYTTÖOHJEET

1. **Valmistelu:** Avaa kotelo tasaisella alustalla. Valitse kankaan väriin parhaiten sopiva lanka.
2. **Langoitus:** Käytä langotinta apuna, jos langan saaminen neulansilmään on haastavaa. Pujota langotin neulan läpi, laita lanka langottimeen ja vedä takaisin.
3. **Korjaus:** Käytä sormustinta suojaamaan sormeasi, kun työnnet neulaa paksun kankaan läpi.
4. **Ratkoja:** Jos ommel menee vikaan, käytä ratkojaa sauman avaamiseen varovasti kangasta vahingoittamatta.
5. **Vinkki:** Kun ompelet nappia, aseta tulitukku tai ohut neula napin ja kankaan väliin ompelun ajaksi. Näin napin alle jää hieman löysää, jolloin se on helpompi napittaa ja lanka kestää pidempään katkeamatta!

PUHDISTUS JA HUOLTO

- **Puhdistus:** Pyyhi kotelon pinta tarvittaessa nihkeällä liinalla.
- **Järjestys:** Palauta jokainen osa omalle paikalleen heti käytön jälkeen. Tämä säästää aikaa seuraavalla kerralla ja estää neulojen katoamisen.
- **Saksien huolto:** Pidä pikkusakset puhtaina ja kuivina korroosion estämiseksi.

VARASTOINTI JA KIERRÄTYS

- Säilytä kuivassa paikassa suojattuna kosteudelta.
- Tuote sisältää metallia, muovia ja tekstiiliä. Kierrätä osat paikallisten ohjeiden mukaan (metalli/sekajäte).