

KÄYTTÖOHJE: PÖLYHUISKAT TELESKOOPPIVARRELLA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Ruostumaton teräs, PP-muovi ja korkealaatuinen mikrokuitu.
- **Pituus:** Teleskooppivarsi säädettävissä 84–250 cm.
- **Vaihtopäät:** 1 x pyöreä harja, 1 x litteä joustava harja.
- **Päiden mitat:** Pyöreä 40x16 cm, litteä 40x7 cm.
- **Paino:** Erittäin kevyt, vain 306 g.
- **Väri:** Tyylikäs harmaa / hopea.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Uskomaton ulottuvuus:** Teleskooppivarsi venyy jopa 250 senttimetriin, joten poistat hämähäkinseitit ja pölyt korkeimmistakin huoneista ja lampuista helposti lattialta käsin.
- **Monipuolinen 4-in-1-toiminto:** Voit käyttää laitetta lyhyenä tai pitkänä pölyhuiskaana sekä lyhyenä tai pitkänä litteänä siivousliinana.
- **Joustavat ja muotoiltavat päät:** Molemmat siivouspäät ovat taivuteltavia. Voit muotoilla ne sopimaan esimerkiksi kaapin päälle, verhotangon taakse tai lampun varjostimen ympärille.
- **Tehokas mikrokuitu:** Pörröinen mikrokuitu toimii kuin magneetti – se kerää ja sitoo pölyn itseensä eikä vain siirrä sitä paikasta toiseen. Toimii loistavasti kuivana tai nihkeänä.
- **Helppo puhdistus:** Litteän pään mikrokuitupällinen on irrotettavissa pesua varten, mikä takaa hygieenisen ja pitkäikäisen käytön.
- **Ergonominen ja kevyt:** Höyhenenkevyt rakenne ja liukumaton kahva tekevät siivoamisesta mukavaa myös ikäihmisille.

Vinkki:

Kun siivoat todella korkealla olevia hyllyjä, taivuta harjan pää 90 asteen kulmaan. Näin saat harjan koko pinta-alan osumaan hyllyyn ja pyyhkäisy on kerralla puhdas ilman kurkkimista!

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Kokoaminen:** Kierrä haluamasi siivouspää teleskooppivarren päähän napakasti kiinni.
- **Pituuden säätö:** Vedä vartta ulospäin saavuttaaksesi halutun pituuden. Varsi lukittuu kitkalla haluttuun mittaan.
- **Taivuttaminen:** Taivuta joustavaa kärkeä varovasti käsin haluamaasi muotoon ennen siivouksen aloittamista.
- **Puhdistus:** Ravistele pyöreä harja puhtaaksi ulkona käytön jälkeen. Litteän pään mikrokuituliina voidaan pestä pesukoneessa (30 °C) ilman huuhteluainetta.

Vinkki:

Pese mikrokuitupäät säännöllisesti, sillä liian pölyinen harja alkaa levittää pölyä huoneilmaan. Muista antaa osien kuivua täysin ennen kuin kiinnität ne takaisin varteen.

TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Sähkölaitteet:** Ole varovainen siivotessasi kattolamppuja tai sähkölaitteiden takatiloja. Varmista, että virta on katkaistu, jos käytät kostutettua harjaa.
- **Käsittely:** Älä taita vartta tai kärkiä liian jyrkästi tai väkivalloin, jotta sisällä oleva joustava ydin ei vaurioidu.
- **Säilytys:** Varsi painuu kokoon alle metriin, jolloin se on helppo säilyttää siivouskaapissa. Kahvan päässä on ripustuslenkki seinäkiinnitystä varten.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää ruostumatonta terästä, muovia ja tekstiiliä.
- Elinkaarensa päättyessä metallivarsi lajitellaan metallinkeräykseen.
- Muoviosat ja kuluneet tekstiilipäät lajitellaan sekajätteeseen.