

# KÄYTTÖOHJE: WIFI-SOVITIN

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

## TEKNISEET TIEDOT

- **Taajuudet:** Dual Band 2,4 GHz ja 5 GHz.
- **Liitäntä:** USB 2.0 (yhteensopiva myös USB 3.0).
- **Teknologia:** MU-MIMO (monen laitteen samanaikainen tiedonsiirto).
- **Yhteensopivuus:** Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, MAC, Linux.
- **Mitat:** Erittäin pieni 2,7 x 1,5 x 0,8 cm.
- **Väri:** Tyylikäs musta.
- **Paino:** Vain 27kg.
- **Pakkaus sisältää:** WiFi-adapterin ja CD-levyn.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Huippunopea Dual Band:** Kahden taajuuden tuki takaa parhaan mahdollisen yhteyden. Käytä 2,4 GHz aluetta peruskäyttöön, kuten sähköposteihin, ja nopeampaa 5 GHz aluetta vaativaan 4K-suoratoistoon ja viiveettömään verkkopelaamiseen.
- **Mini-koko:** Adapteri on niin pieni ja siro, että se ei häiritse muiden USB-porttien käyttöä. Se voi pysyä kannettavassa tietokoneessa kiinni jopa kuljetuksen aikana.
- **MU-MIMO -teknologia:** Tämä edistyksellinen teknologia mahdollistaa nopean tiedonsiirron useiden laitteiden välillä samanaikaisesti, mikä vähentää ruuhkaa kotiverkossasi.
- **Laaja yhteensopivuus:** Toimii lähes kaikkien yleisimpien käyttöjärjestelmien kanssa. Täydellinen päivitys vanhemmalle kannettavalle tai pöytäkoneelle, josta puuttuu sisäänrakennettu WiFi-kortti.
- **Vakaa ja luotettava:** IZOXIS-adapteri tarjoaa vakaan yhteyden ilman pätkimistä, mikä tekee etätyöstä ja viihteestä nautittavampaa.

### Vinkki:

*Jos reitittimesi tukee 5 GHz taajuutta, kytke adapteri ensisijaisesti siihen. Se on vähemmän ruuhkainen kuin perinteinen 2,4 GHz kaista, jolloin netti tuntuu huomattavasti nopeammalta ja vasteaika (ping) pienenee pelatessa!*

## ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

- **Ajurien asennus:** Aseta mukana tuleva CD-levy tietokoneeseen ja asenna ajurit ohjeiden mukaan. Jos koneessasi ei ole CD-asemaa, voit ladata ajurit usein myös valmistajan verkkosivuilta.
- **Kytkeminen:** Työnnä adapteri vapaaseen USB-porttiin. Suosittelemme käyttämään porttia, joka on esteetön parhaan signaalin saavuttamiseksi.
- **Yhdistäminen:** Valitse käyttöjärjestelmäsi WiFi-valikosta oma kotiverkkosi ja syötä salasana.
- **Valmiina:** Kun yhteys on muodostettu, voit aloittaa surffailun välittömästi.

### Vinkki:

*Käytä adapteria pöytäkoneen etupaneelin USB-portissa tai käytä pientä USB-jatkojohtoa, jos tietokone on syvällä pöydän alla tai metallisen kotelon takana. Tämä parantaa kuuluvuutta ja nopeuden tasaisuutta huomattavasti!*

## TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Käsittely:** Käsittele adapteria varovasti. Älä taivuta sitä sen ollessa kytkettynä USB-porttiin, jotta portti tai laite ei vaurioidu.
- **Kosteus:** Pidä laite kuivana. Älä altista sitä vedelle tai erittäin korkealle ilmankosteudelle.
- **Puhdistus:** Puhdista adapterin pinta tarvittaessa kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.
- **Säilytys:** Jos irrotat adapterin, säilytä sitä pakkauksessa tai muussa suojatussa paikassa, jotta pieni laite ei katoa.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa ja muovia.
- Elinkaarensa päättyessä laite tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit (muovi/kartonki) lajitellaan paikallisten ohjeiden mukaan.