

# KÄYTTÖOHJE: TABLET-KIRJATUKI

## Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

### TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Luonnonmukainen bambupuu ja kestävä rauta.
- **Säädettävyys:** 6-portainen kallistuskulman säätö.
- **Mitat (suljettuna):** 28 x 21 x 3 cm.
- **Mitat (käytössä):** 21 x 28 x 13–18,5 cm.
- **Paino:** 779 g.
- **Varusteet:** Kaksi metallista sivupidikettä pehmeillä kärjillä ja tukeva alareuna.

### TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Ekologinen bambu:** Teline on valmistettu uusiutuvasta bambusta, joka on paitsi kauniin näköinen, myös luonnostaan kosteutta hylkivä ja erittäin kestävä materiaali.
- **Huippuluokan ergonomia:** 6-portaisen säädön ansiosta löydät aina optimaalisen katselukulman. Tämä vähentää niskaan ja selkään kohdistuvaa rasitusta pitkissä lukuhetkissä tai työskentelyssä.
- **Käytännölliset sivupidikkeet:** Metalliset, kumipäiset pidikkeet pitävät kirjan sivut napakasti auki vahingoittamatta paperia. Kun teline ei ole käytössä, pidikkeet taittuvat huomaamattomasti sivuun.
- **Monikäyttöinen apulainen:** Soveltuu loistavasti kirjoille, tableteille, pienille kannettaville, nuoteille, keittokirjoille tai vaikkapa luonnoskirjoille.
- **Kompakti kantaa:** Taitettuna teline on vain 3 cm paksu, joten se mahtuu helposti reppuun tai kirjahyllyyn muiden kirjojen joukkoon.

#### Vinkki:

*Käytä telineä keittiössä! Se pitää keittokirjan tai tabletin irti tasolta, suojassa roiskeilta ja jauhoilta, samalla kun näet reseptin selkeästi silmiesi korkeudella.*

### KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Käyttöönotto:** Avaa telineen takatuki ja valitse haluamasi kallistuskulma asettamalla tuki johonkin kuudesta urasta.
- **Asettaminen:** Nosta kirja tai laite telineen alareunan päälle. Käännä metalliset pidikkeet kirjan sivujen päälle, jos haluat pitää sen auki.
- **Säilytys:** Taita teline kasaan käytön jälkeen painamalla takatuki ja sivupidikkeet tasoon puuosan kanssa.
- **Puhdistus:** Pyyhi pinta säännöllisesti kuivalla tai erittäin nihkeällä liinalla. Bambu ei vaadi erillistä öljymistä normaalissa sisäkäytössä.

#### Vinkki:

*Jos käytät telineä tabletille tai kevyelle läppärielle, valitse loivempi kulma parhaan vakauden ja kirjoitustuntuman saavuttamiseksi!*

### TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

- **Kuormitus:** Älä ylikuormita telineä erittäin painavilla tai ylisuurilla esineillä, jotka voivat tehdä rakenteesta epävakaan ja aiheuttaa telineen kaatumisen.
- **Tasainen alusta:** Käytä telineä vain tasaisilla ja tukevilla pinnoilla.
- **Sijoittelu:** Säilytä telineä kuivassa paikassa. Vältä pitkäaikaista altistusta äärimmäiselle kuumuudelle tai kosteudelle, jotta puu ei halkeile tai muuta muotoaan.
- **Käsittely:** Käytä sivupidikkeitä varovasti, jotta ne eivät purista sormia tai vahingoita herkkiä kosketusnäyttöjä.

### KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote on valmistettu bambupuusta ja metallista.
- Elinkaarensa päättyessä puuosa lajitellaan puujätteeseen tai sekajätteeseen ja metalliosat metallinkeräykseen.