

KÄYTTÖOHJE: PENSASSAKSET

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen teräs ja kestävä muovi.
- **Tyyppi:** Käsikäyttöiset pensassakset.
- **Terän pituus:** 19 cm.
- **Kokonaispituus:** 55 cm.
- **Paino:** 0,860 kg (pakkauksineen 1,022 kg).
- **Ominaisuudet:** Luistamattomat kahvat, ripustusreiät.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA LAATU

- **Gardlov-puutarhasakset:** Jämäkkä rakenne, joka on suunniteltu kestävämmän kovaakin käyttöä puutarhassa.
- **Teräsuoja:** Mukana toimitetaan muovinen suojatuppi terälle, joka suojaa sitä kosteudelta ja vaurioilta säilytyksen aikana.
- **Terävät terät:** Kestävästä teräksestä valmistetut terät pureutuvat vaivatta erilaisiin kasveihin ja oksiin.

MONIPUOLISET KÄYTTÖKOHEET

Nämä saksat ovat todellinen puutarhan monitoimityökalu:

- **Pensaiden muotoilu:** Ihanteelliset pensasaitojen ja koristepensaiden siistimiseen ja muotoiluun.
- **Oksien karsinta:** Sopivat mainiosti ohuiden oksien ja versojen leikkaamiseen.
- **Ruohon ja mättäiden siistiminen:** Pitkät terät mahdollistavat tarkan työn myös ruohikon reunoilla.
- **Kasvimaan huolto:** Käytä yrttien, kukkien ja muiden puutarhakasvien sadonkorjuuseen ja karsimiseen.

Vinkki: Leikkaa pensasaitaa alhaalta ylöspäin suuntautuvilla liikkeillä. Näin näet leikkausjäljen paremmin ja lopputuloksesta tulee tasainen.

KÄYTTÖOHJEET

1. **Valmistelu:** Poista suojatuppi terien päältä. Varmista, että leikattava materiaali sopii saksien kapasiteetille (parhaimmillaan tuoreille oksille ja pensaille).
2. **Ote:** Ota tukeva ote luistamattomista kahvoista. Ergonominen pinnoite takaa pitävän otteen myös kosteilla käsillä.
3. **Leikkaaminen:** Aseta leikattava oksa tai pensas terien väliin ja sulje kahvat tasaisella, voimakkaalla liikkeellä.
4. **Varastointi:** Puhdistuksen jälkeen lukitse terät ja aseta suojatuppi takaisin paikalleen. Ripusta saksat seinälle viemään mahdollisimman vähän tilaa.

Vinkki: Jos leikkaaminen tuntuu raskaalta, varmista, että terät ovat puhtaat pihkasta. Pieni tilkka ruokaöljyä tai yleisöljyä terien välissä helpottaa liikettä huomattavasti.

TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Käsittely:** Terät ovat erittäin terävät. Käytä aina suojakäsineitä ja pidä saksat poissa lasten ulottuvilta.
- **Säilytys:** Käytä mukana tulevaa teräsuojaa ja ripusta saksat kahvojen rei'istä kuivaan paikkaan ruostumisen estämiseksi.
- **Puhdistus:** Pyyhi terät puhtaaksi kasvinesteistä jokaisen käytön jälkeen. Öljyä terät kevyesti säännöllisin väliajoin toimivuuden varmistamiseksi.

KIERRÄTYSTIEDOT

- **Teräosa:** Korkealaatuinen teräs lajitellaan **metallinkeräykseen**.
- **Kahvat:** Muoviosat lajitellaan paikallisten ohjeiden mukaan joko muovikeräykseen tai sekajätteeseen.