

UPPOASENNETTAVA PISTORASIA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä sinkkiseos ja teräs.
- **Pistorasiat:** 2 x maadoitettu Schuko-pistorasia (230V).
- **USB-portit:** 2 x USB (5V / 2.1A) latausta varten.
- **Maksimikuormitus:** 3300 W.
- **Johdon pituus:** 1,9 metriä.
- **Mitat:** 26,5 x 12 x 7 cm.
- **Asennusreikä:** 22 x 10,8 x 6,5 cm.
- **Väri:** Elegantti musta matta.
- **Paino:** 1,6 kg.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Huomaamaton ja tyylikäs:** Upotettava muotoilu ja litteät reunat tekevät pistorasiasta lähes näkymättömän osan tasoa. Se sulautuu saumattomasti mihin tahansa sisustukseen.
- **Ponne-mekanismi:** Pistorasiat nousevat esiin automaattisesti paneelissa olevaa painiketta painamalla. Kun et tarvitse virtaa, työnnä paneeli takaisin alas vapauttaaksesi työtilaa.
- **Monipuolinen lataus:** Kahden perinteisen pistorasian lisäksi laitteessa on kaksi USB-porttia, joiden avulla lataat puhelimet ja tabletit suoraan ilman erillisiä latureita.
- **Vankka rakenne:** Sinkkiseoksesta valmistettu runko takaa pitkän käyttöiän ja arvokkaan ulkonäön verrattuna muovisiin vastineisiin.
- **Universaali asennus:** Voidaan asentaa pysty- tai vaakatasoon pöytiin, keittiötasoihin tai vaikkapa hyllyihin.

Vinkki:

Asenna pistorasia keittiön saarekkeeseen tai työpöydän kulmaan. Näin saat sähkötyökalut tai läppärin laturin käyttöön heti, ja kun leipominen tai työpäivä on ohi, taso jää täysin sileäksi ja helposti puhdistettavaksi!

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

- **Valmistelu:** Mittaa ja sahaa työtasoon asennusreiän mittojen (22 x 10,8 cm) mukainen aukko. Varmista, että tason alla on riittävästi tilaa (väh. 7 cm) mekanismille.
- **Kiinnitys:** Aseta pistorasiayksikkö aukkoon ja kiinnitä se tukevasti paikoilleen mukana tulevilla kiinnikkeillä.
- **Käyttö:** Paina kannen painiketta, jolloin pistorasiat nousevat esiin. Käytön jälkeen paina paneelia alaspäin, kunnes se lukittuu tasoon.
- **Huolto:** Puhdista pistorasia vain kuivalla liinalla. Älä käytä vettä tai nestemäisiä pesuaineita oikosulkuvaaran välttämiseksi.

Vinkki:

Jos käytät USB-portteja säännöllisesti, pidä USB-johto valmiina laatikossa lähellä. Näin voit ladata puhelintasi ilman, että joudut etsimään laturin päätä seinästä!

TURVALLISUUSOHJEET

- **Virta:** Katkaise virta pääkytkimestä asennuksen ajaksi. Suosittelemme sähköasennusten teettämistä ammattilaisella.
- **Kosteus:** Älä asenna pistorasiaa paikkaan, jossa se on alttiina suorille vesiroiskeille (kuten tiskialtaan välittömään läheisyyteen) ilman asianmukaista suojausta.
- **Kuormitus:** Vältä useiden suurtehoisten laitteiden (esim. vedenkeitin ja leivänpaahdin) käyttöä samanaikaisesti pistorasian maksimitehon (3300W) ylittämisen välttämiseksi.
- **Mekanismi:** Älä paina pistorasiaa alas väkivalloin. Jos mekanismi tuntuu jäykältä, tarkista ettei välissä ole roskia tai johtoja.

Elinkaarensa päättyessä laite tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.