

KÄYTTÖOHJE: PARTURISAKSET

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen ruostumaton teräs, PVC-viimeistely.
- **Teroitus:** Laserteroitettut, hiotut terät.
- **Terän pituus:** 6,5 cm.
- **Kätisyys:** Oikeakätinen malli.
- **Mitat:** 17 x 5,5 cm (sormiaukko 2,5 cm).
- **Paino:** Erittäin kevyt 61 g.
- **Väri:** Tyylikäs mattamusta.
- **Kestävyys:** Lämpötilan- ja kosteudenkestävä.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Ergonominen muotoilu:** Saksien kahvat on muotoiltu istumaan käteen luonnollisesti, mikä mahdollistaa tarkan otteen ja vähentää ranteen kuormitusta pitkäkestoisessakin työskentelyssä.
- **Sormituki ja vaimennus:** Integroitu sormituki tarjoaa vakautta, ja silikoninen puskuri kahvojen välissä vaimentaa iskua saksia suljettaessa. Tämä estää käden väsymistä ja tekee leikkaamisesta pehmeää.
- **Laserteroitettu tarkkuus:** Terät on teroitettu laserilla huipputeräviksi, joten ne leikkaavat hiusta vaivatta ilman repimistä. Terien kärjet on kevyesti pyöristetty turvallisuuden lisäämiseksi.
- **Ammattikäyttöön ja kotiin:** Nämä saksen tarjoavat parturi-kampaamotasoisien laadun, mutta sopivat helppokäyttöisyytensä ansiosta erinomaisesti myös kotona tehtäviin hiustenleikkauksiin.
- **Kestävä materiaali:** Ruostumaton teräs takaa pitkän käyttöiän ja helpon puhdistettavuuden myös kosteissa olosuhteissa.

Vinkki:

Säilytä saksen aina suljettuina, kun et käytä niitä. Tämä suojaa laserteroitettuja reunoja turhalta kulumiselta ja iskuilta, jolloin ne pysyvät veitsenterävinä huomattavasti pidempään!

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Käyttö:** Käytä saksia vain puhtaiden hiusten leikkaamiseen. Vältä muiden materiaalien, kuten paperin tai kankaan leikkaamista, sillä se tylsyyttää terät välittömästi.
- **Ote:** Aseta nimetön ja peukalo sormiaukkoihin ja anna pikkusormen levätä sormituella parhaan hallinnan saavuttamiseksi.
- **Puhdistus:** Pyyhi terät pehmeällä liinalla jokaisen käytön jälkeen. Poista hiusjämmät huolellisesti myös nivelkohdasta.
- **Huolto:** Sipaise tippa laadukasta teräöljyä saksien ruuvikohtaan säännöllisesti, jotta liike pysyy pehmeänä ja kitkattomana.

Vinkki:

Jos saksien liike tuntuu löysältä tai liian tiukalta, voit hienosäätää keskimmäistä ruuvia varovasti. Oikea kireys on silloin, kun saksen pysyvät lähes kiinni, kun päästät toisesta kahvasta irti pystyasennossa.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Terävyys:** Saksen ovat erittäin terävät. Käsittele niitä varoen ja tarkista terien kunto aina ennen käyttöä.
- **Käsittely:** Älä koskaan kävele avoimet saksen kädessäsi äläkä säilytä niitä taskussa tapaturmien välttämiseksi.
- **Lapset:** Tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Säilytä saksen aina poissa lasten ja asiattomien ulottuvilta.
- **Säilytys:** Laita saksen käytön jälkeen turvalliseen paikkaan, jossa ne eivät pääse putoamaan tai aiheuttamaan viiltoja.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja PVC-muovista. Elinkaarensa päättyessä saksen lajitellaan metallinkeräykseen.