

# DIGITAALINEN MAGNEETTI-AJASTIN LED-NÄYTÖLLÄ

## Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

### TEKNISET TIEDOT

- **Näyttö:** Suuri ja kirkas LCD/LED-digitaalinen näyttö.
- **Mitta-alue:** 00:00 – 99:55 (minuutit ja sekunnit).
- **Äänvoimakkuus:** Säädettävä (hiljainen, keskitaso, kova).
- **Kiinnitys:** Vahva integroitu magneetti takana.
- **Virtalähde:** 3 x AAA-paristo (ei sisälly pakkaukseen).
- **Mitat:** 7,7 x 7,7 x 2,6 cm.
- **Paino:** Ultrakevyt 70 g.
- **Väri:** Elegantti mattamusta.

### TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Selkeä LED-näyttö:** Suuret numerot näkyvät kauas, ja näyttö aktivoituu yhdellä kosketuksella. Täydellinen hämärässä tai kiireisessä keittiössä työskennellessä.
- **Monikäyttöinen työkalu:** Soveltuu loistavasti ruoanlaittoon, kuntosalille, opiskelun aikatauluttamiseen, lautapeleihin tai vaikkapa lääkkeiden oton muistuttamiseen.
- **Vahva magneettikiinnitys:** Pysyy jämsästi jääkaapin ovessa, uunissa tai missä tahansa metallipinnassa. Ei tipu tai liu'u pois.
- **Kaksi toimintoa:** Toimii sekä alaslaskena ajastimena että ylöspäin laskevana sekuntikellona.
- **Hiljainen tai kova hälytys:** Voit säätää äänimerkin voimakkuutta tilanteen mukaan. Hiljainen tila sopii kirjastoon tai nukkuvan vauvan kotiin, kova ääni taas kuuluu huoneesta toiseen.
- **Helppo käyttää:** Aika säädetään yksinkertaisesti kääntämällä ajastimen ulkokehää – nopeaa, vaivatonta ja intuitiivista.

#### Vinkki:

Käytä tätä ajastinta tehokkaaseen treeniin! Aseta se magneetilla kiinni kuntosalilaitteeseen tai painotelineeseen seurataksesi palautumisaikoja sekuntien tarkkuudella.

### KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Ajastimen asetus:** Käännä kehää myötäpäivään lisätäksesi aikaa ja vastapäivään vähentääksesi sitä. Paina näytön painiketta aloittaaksesi tai pysäyttääksesi ajan.
- **Sekuntikello:** Nollaa aika (00:00) ja paina käynnistyspainiketta – kello alkaa laskea aikaa ylöspäin.
- **Puhdistus:** Pyyhi pinta kuivalla tai erittäin nihkeällä mikrokuituliinalla. Vältä veden pääsyä laitteen sisään tai paristokoteloon.

#### Vinkki:

Jos haluat säästää paristoja, näyttö himmenee automaattisesti hetken kuluttua. Yksi kosketus tai kehän kääntö herättää kirkaat numerot taas välittömästi henkiin!

### TURVALLISUUSOHJEET

- **Elektroniikka:** Laite on hienomekaaninen sähkölaite. Suojaa se vedeltä, kosteudelta ja rasvaroiskeilta. Älä upota veteen.
- **Lämpötila:** Vältä laitteen sijoittamista suoraan kuuman lieden päälle tai erittäin kylmiin tiloihin, sillä ääriolosuhteet voivat heikentää paristojen tehoa ja LCD-näytön toimintaa.
- **Lapset:** Säilytä poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet paristot ja osat voivat olla vaarallisia nieltynä.
- **Tarkistus:** Vaihda paristot uusiin, kun näyttö alkaa haalistua tai äänimerkki vaimenee.

### KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa ja muoviva.
- Elinkaarensa päättyessä laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit kierrätetään kartonkina ja muovina.