

BLUETOOTH-MINITULOSTIN

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

TEKNISET TIEDOT

- **Tyyppi:** Kannettava lämpötulostin (ei tarvitse mustetta).
- **Liitäntä:** Bluetooth (yhteensopiva älypuhelimet ja tabletit).
- **Lataus:** USB-C (sisältää kaapelin).
- **Mitat:** 11 x 7,8 x 3,7 cm (erittäin kompakti).
- **Paino:** 350 g.
- **Väri:** Valkoinen/Sininen kissa-design.
- **Sovellus:** Toimii ilmaisella "Fun Print" -sovelluksella.
- **Setti sisältää:** Tulostimen ja huikeat 11 rullaa lämpöpaperia!

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Huippunopea tulostus:** Lämpöteknologian ansiosta tulostusjälki syntyy välittömästi. Täydellinen apuväline "luntille", nopeisiin muistiinpanoihin tai valokuvien tulostukseen puhelimesta.
- **Musteeton teknologia:** Säästät selvää rahaa, sillä et tarvitse koskaan mustekasetteja tai väriaineita. Tulostin käyttää paperia, joka reagoi lämpöön.
- **Söpö ja kannettava:** Pieni koko ja valloittava kissa-muotoilu tekevät tästä hittituotteen lapsille ja nuorille. Mahtuu helposti laukkuun tai jopa taskuun.
- **Helppo sovellus:** Lataa "Fun Print" -sovellus (iOS/Android), yhdistä Bluetoothilla ja ala luoda! Voit tulostaa valokuvia, tekstejä, listoja, tarroja ja hymiöitä useilla eri kielillä.
- **Valtava paperisetti:** Mukana tulevat 11 rullaa takaavat, että tulostusiloa riittää todella pitkäksi aikaa. Ensimmäinen rulla on jo valmiiksi laitteen sisällä!

Vinkki:

Käytä tulostinta omien tarrojen tekemiseen! Voit tulostaa esimerkiksi maustepurkkien etiketit tai nimetä koulukirjat ja kansiot tyylikkäästi ja nopeasti sovelluksen valmiilla pohjilla.

KÄYTTÖ- JA LATAUSOHJEET

- **Käyttöönotto:** Lataa laite täyteen USB-C-kaapelilla. Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta pitkään.
- **Yhdistäminen:** Lataa "Fun Print" -sovellus puhelimeesi. Kytke Bluetooth päälle ja etsi laite nimeltä "MX 06". Yhdistäminen tapahtuu suoraan sovelluksen kautta.
- **Paperin vaihto:** Avaa tulostimen kansi, aseta uusi rulla paikalleen (huomioi paperin oikea puoli) ja vedä pieni pätkä paperia ulos ennen kannen sulkemista.
- **Tulostus:** Valitse sovelluksesta haluamasi kuva tai teksti, säädä asetukset ja paina tulosta-painiketta.

Vinkki:

Jos tulostusjälki on haaleaa, tarkista sovelluksen asetuksista "Tulostustarkkuus" tai "Print Density" ja säädä se voimakkaammaksi. Varmista myös, että akussa on riittävästi virtaa!

TURVALLISUUSOHJEET

- **Tulostuspää:** Älä koske tulostuspäähän heti tulostuksen jälkeen, sillä se voi olla kuuma. Älä myöskään kokeile kynnellä tulostuspinnan sisäosia.
- **Puhdistus:** Pyyhi pinta nihkeällä liinalla. Älä käytä vettä tulostimen lähellä, sillä se ei ole vedenpitävä.
- **Paperi:** Käsittele paperia varovasti, sillä sen reunat voivat olla teräviä ja aiheuttaa pienen paperihaavan.
- **Lataus:** Irrota latauskaapeli, kun akku on täynnä. Älä jätä laitetta lataukseen valvomatta.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa ja akun.
- Elinkaarensa päättyessä laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.