

KÄYTTÖOHJE: LASTEN DIGIKAMERA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT & SISÄLTÖ

- **Näyttö:** 2 tuuman värinäyttö
- **Resoluutio:** Kuva 3 MPix / Video 1080P, 720P
- **Muisti:** Sisältää 16 GB muistikortin (tukee jopa 32 GB)
- **Akku:** 600 mAh (Latausaika n. 2 tuntia)
- **Mitat:** 10,5 x 6 x 5 cm / Paino 57 g
- **Pakkaus:** Kamera, kissakuori, muistikortti, latauskaapeli ja kantohihna.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- **Lapsille suunniteltu:** Kevyt ja kestävä rakenne pehmeällä silikonikuorella. Suositusikä 3+.
- **Luovat suodattimet:** Sisältää hauskoja valmiita kuvakehyksiä ja värisuodattimia.
- **Monipuoliset toiminnot:** Valokuvaus, videokuvaus äänellä, digitaalinen zoom ja itselaukaisin.
- **Viihde:** Sisäänrakennettuja pelejä ja galleria kuvien välitöntä katselua varten.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Pienet osat:** Sisältää nieltynä vaarallisia osia. Käytettävä aikuisen valvonnassa.
- **Akun lataus:** Lataa kamera vain aikuisen valvonnassa mukana tulevalla kaapelilla.
- **Virransäästö:** Kamera siirtyy unitilaan 2 minuutin toimeettomuuden jälkeen ja sammuu kokonaan 3 minuutin kohdalla.

KÄYTTÖOHJEET (VAIHE VAIHEELTA)

- **Valokuvaus:** Ota kuva painamalla laukaisinta. Ruudun yläkulmassa näkyy jäljellä olevien kuvien määrä.
- **Zoom (Approximation):** Paina ja pidä pohjassa ylös/alas-painikkeita lähentääksesi tai loitontaaksesi.
- **Itselaukaisin:** Aktivoi toiminto painamalla vasenta nuolipainiketta kuvaustilassa.
- **Videokuvaus:** Paina tallennuspainiketta ja vahvista laukaisimella. Vilkkuva punainen valo osoittaa tallennuksen olevan käynnissä.
- **Suodattimet:** Selaa hauskoja tehosteita ylös/alas-painikkeilla kuvaustilassa.
- **Gallerian hallinta:** Selaa kuvia galleriassa. Voit poistaa yksittäisen kuvan ylös-painikkeella tai koko gallerian alas-painikkeella.
- **Resetointi:** Jos laite jumituu, työnnä paperiliitin varovasti sille varattuun pieneen aukkoon nollataksesi asetukset.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Pyyhi kamera ja linssi pehmeällä kuivalla liinalla.
- Silikonikuori voidaan irrottaa ja pestä erikseen miedolla saippuavedellä.
- Lataa akku säännöllisesti (vähintään 3 kk välein), jos kamera on pitkään käyttämättömänä.

YMPÄRISTÖ JA KIERRÄTYS

- Tuote sisältää elektroniikkaa ja Li-ion akun.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.