

# TEHOKAS VERKKOVIRTAKÄYTTÖINEN NUKKALEIKKURI PRO

**Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISEET TIEDOT

- **Teho:** 5 W (jatkuva suuri teho).
- **Virtalähde:** Verkkovirta 230 V (ei paristojen vaihtoa).
- **Terät:** 3 ruostumattomasta teräksestä valmistettua leikkuuterää.
- **Johdon pituus:** 135 cm (laaja toimintasäde).
- **Mitat:** 12 x 15 x 5,5 cm.
- **Paino:** 225 g.
- **Varusteet:** Integroitu nukkasäiliö ja puhdistusharja.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Välitön ja vakaa teho:** Verkkovirtakäyttöisyyden ansiosta laite toimii täydellä 5 watin teholla heti käynnistyksestä alkaen. Sinun ei tarvitse odottaa akkujen latautumista tai kärsiä hiipuvasta tehosta kesken työn.
- **Universaali monitoimilaite:** Soveltuu kaikille tekstiileille: neuleille, takeille, huiveille, collegevaatteille ja jopa huonekaluille, autonistuimille sekä matoille.
- **Turvallinen kankaalle:** Teräyksikön päällä on metallinen suojaritilä, joka päästää nukan läpi mutta estää teriä koskettamasta varsinaista kangasta. Voit huoltaa herkätkin neuleet huoletta.
- **Ergonominen muotoilu:** Mukava kahva ja laitteen kevyt rakenne tekevät suurempienkin pintojen, kuten sohvien, käsittelystä vaivatonta ja ergonomista.
- **Suuri nukkasäiliö:** Irrotettava, läpinäkyvä säiliö kerää leikatun nukan siististi talteen. Näet helposti, milloin säiliö on aika tyhjentää.

### Vinkki:

*Nukkaleikkuri on loistava apu myös kodin sisustustekstiileille! Kokeile sitä nukkaisiin koristetyynyihin tai huopiin – ne näyttävät käsittelyn jälkeen taas kaupasta ostetuilta.*

## KÄYTTÖKOHTEET – MISSÄ LAITE ON PARHAIMMILLAAN?

1. **Vaatehuolto:** Erityisesti villasekoitteet, kashmir ja akryylipitoiset neuleet nukkaautuvat helposti. Leikkuri palauttaa kankaan pinnan sileyden ja kirkastaa värit.
2. **Kodin sisustus:** Nukkaantuneet kangassohvat ja nojatuolien käsinojat puhdistuvat hetkessä.
3. **Autoilu:** Poistaa tehokkaasti pörröisyyden auton kangaspenkeistä ja lattiamatoista, mikä parantaa auton jälleenmyyntiarvoa ja viihtyisyyttä.

## MIKSI VALITA VERKKOVIRTA MALLI?

Paristokäyttöiset nukkaleikkurit menettävät tehoaan jo pienen käytön jälkeen, jolloin ne alkavat "nyppiä" kangasta leikkaamisen sijaan. Tämä verkkovirtamalli takaa tasaisen pyörimisnopeuden, mikä takaa puhtaamman leikkausjäljen ja on ekologisempi valinta ilman jatkuvaa paristojätettä.

### Vinkki: Pro-tekniikka

*Levitä vaate täysin tasaiselle ja kovalle alustalle (kuten silityslaudalle) ennen käyttöä. Liikuta laitetta pyörivin, kevyin liikkein – älä paina kovaa, vaan anna terien tehdä työ puolestasi!*



## HUOLTO JA PUHDISTUS

Laitteen tehon säilyttämiseksi säännöllinen huolto on tärkeää:

1. **Säiliön tyhjennys:** Tyhjennä nukkasäiliö, kun se on noin puolillaan. Liian täysi säiliö voi hidastaa terien pyörimistä.
2. **Teräyksikön puhdistus:** Kierrä metallinen suojaritilä varovasti auki. Käytä mukana tulevaa harjaa poistaaksesi hienon nukkapölyn terien ympäriltä ja tuuletusaukoista.
3. **Voitelu:** Voit lisätä pienen tipan ompelukoneöljyä terien keskiosaan kerran vuodessa pitääksesi liikkeen kitkattomana.

## ONGELMANRATKAISU (UKK)

- **Kysymys:** *Laitte surisee mutta terät eivät pyöri.* -  
> **Vastaus:** Terien väliin on saattanut kertyä tiivistä nukkaa. Irrota virtajohto, avaa ritilä ja puhdista teräyksikkö harjalla.
- **Kysymys:** *Leikkausteho on heikentynyt.* -  
> **Vastaus:** Tarkista, ettei suojaritilän reikiin ole tarttunut likaa ja että terät ovat kunnolla paikoillaan.

## TURVALLISUUSOHJEET

- **Varoitus:** Terät ovat erittäin teräviä. Ole äärimmäisen varovainen, kun puhdistat teräyksikköä tai poistat ritilää.
- **Virta:** Irrota laite aina verkkovirrasta ennen puhdistusta tai huoltoa.
- **Kankaat:** Älä käytä laitetta erittäin ohuille materiaaleille (kuten silkki tai pitsi) tai vaatteille, joissa on paljetteja tai kirjontaa.
- **Kosteus:** Älä altista laitetta vedelle tai käytä sitä kosteisiin vaatteisiin.
- **Lapset:** Laite ei ole lelu. Säilytä lasten ulottumattomissa sähköisku- ja viiltovaaran vuoksi.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa, metallia ja muovia.
- Elinkaarensa päättyessä laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit kierrätetään kartonkina ja muovina.

