

LENTOPALLO- JA SULKAPALLOVERKKO 9,5 x 1 m

Tee jokaisesta paikasta pelikenttä. Tämä kestävä ja säänkestävä yleisurheiluverkko on suunniteltu aktiiviseen käyttöön niin rannalle, puutarhaan kuin sisähalliinkin. Vahvistettu rakenne takaa pelihetket missä vain.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Mitat:** Pituus 9,5 m, korkeus 1 m.
- **Silmäkkö:** 11,5 x 11,5 cm.
- **Materiaali:** Säänkestävä PE-muovi ja metallivahvistettu vaijeri.
- **Kiinnitysköysi:** Kokonaispituus n. 11,65 m.
- **Väri:** Klassinen musta.
- **Paino:** Ultrakevyt 490 g (helppo kantaa).
- **Varusteet:** Sisältää kantolaukun vetoketjulla.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Vahvistettu kestävyys:** Verkon yläreunassa kulkee metallilangalla vahvistettu vaijeri, joka pitää verkon suorana ja jämmäkkänä kovemmassakin pelissä. Materiaali kestää erinomaisesti kulutusta ja pallo-osumia.
- **Universaali käyttö:** Yksi verkko, monta lajia! Sopii erinomaisesti rantalentopalloon, sulkapalloon, tennikseen tai vaikkapa vesisählyyn. Se on loistava valinta niin rannalle, kotipihaan kuin liikuntasaliinkin.
- **Säänkestävä materiaali:** Valmistettu kosteutta ja UV-säteilyä kestävästä kuidusta. Verkko ei haurastu auringossa tai vety sateessa, mikä pidentää sen käyttöikää ulkokäytössä merkittävästi.
- **Helppo asennus:** Universaalien kiinnitysköysien ansiosta verkko on nopea virittää tolppiin, puihin tai muihin tukeviin rakenteisiin ilman erikoistyökaluja.
- **Kätevä kantolaukku:** Mukana tuleva läpinäkyvä laukku kantokahvoilla tekee säilytyksestä siistiä ja kuljetuksesta vaivatonta. Verkko on aina valmis otettavaksi mukaan retkelle.

KÄYTTÖKOhteet – Missä verkkoa käytetään?

1. **Hiekkarannat:** Rantalentopallon ykkösvaruste, joka on helppo pystyttää ja purkaa.
2. **Kotipuutarha:** Aktivoi koko perhe pelaamaan sulkapalloa tai tennistä omalla nurmikolla.
3. **Leirintäalueet ja puistot:** Ota mukaan piknikille tai lomamatkalle – kaksi puuta riittää kentän perustamiseen.
4. **Liikuntasalit:** Toimii erinomaisena varaverkkona tai harjoituskentän jakajana.

MIKSI VALITA TRIZAND-VERKKO?

Monet harrastelijaverkot löystyvät tai repeävät jo ensimmäisen kesän aikana. Tämän mallin salaisuus on metallivahvistettu yläreuna, joka mahdollistaa verkon kiristämisen kunnolla ilman, että reuna antaa periksi. 9,5 metrin pituus on virallista lentopalloverkkoa vastaava mitta, mikä tuo aitoa pelituntumaa jokaiseen otteluun. Se on edullinen investointi vuosien liikkumisen iloon.

Vinkki:

Jos asennat verkon puiden väliin, käytä puun ja köyden välissä suojana palasta kangasta tai vanhaa mattoa. Tämä suojaa puun kuorta vaurioilta ja estää köyttä luistamasta alaspäin pelin tiimellyksessä!

LENTOPALLO- JA SULKAPALLOVERKKO – OHJEET JA HUOLTO

ASENNUSOHJEET JA KIRISTYS

Noudata näitä ohjeita optimaalisen pelikorkeuden ja kireyden saavuttamiseksi:

1. **Paikan valinta:** Valitse tasainen alusta. Varmista, että kiinnityspisteet ovat riittävän tukevia (esim. tolpat tai paksut puut).
2. **Yläreunan kiinnitys:** Kiinnitä yläreunan metallivahvistettu vaijeri ensin. Kiristä se mahdollisimman suoraksi.
3. **Alareuna ja kulmat:** Kiinnitä alareunan narut niin, että verkko on kireällä myös pystysuunnassa.
4. **Korkeuden säätö:**
 - Lentopallo: n. 2,24–2,43 m
 - Sulkapallo: n. 1,55 m
 - Tennis: n. 0,9–1,0 m

HUOLTO JA SÄILYTYS

- **Puhdistus:** Jos verkko likaantuu hiekasta tai mudasta, huuhtelee se haalealla vedellä ja anna kuivua vapaasti.
- **Säilytys:** Älä pakkaa verkkoa märkänä laukkuun homeen välttämiseksi. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, kun verkko ei ole käytössä.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Kireys:** Älä ylikiristä verkkoa äärimmilleen varsinkaan kovan tuulen aikana, sillä se voi vaurioittaa kiinnityspisteitä tai verkon reunaompeleita.
- **Tarkistus:** Varmista ennen peliä, että kaikki solmut ja kiinnitykset ovat tiukalla. Löystynyt verkko voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- **Sääolosuhteet:** Älä jätä verkkoa ulos myrskyjen tai erittäin kovien pakkasten ajaksi pidentääksesi kuitujen käyttöikää.
- **Lapset:** Älä anna lasten kiipeillä tai roikkua verkossa, sillä se voi johtaa rakenteiden kaatumiseen tai kuristumisvaaraan.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Verkko: PE-muovikeräys tai sekajäte.
- Vaijeri: Metallinkeräys.
- Laukku: Muovinkeräys tai tekstiilijäte.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

Vinkki:

Saadaksesi verkon keskiosan täysin suoraksi, voit ripustaa pienen painon (kuten avaimenperän) verkon yläreunaan kiristysten ajaksi. Kun verkko on kireällä, poista paino – näin varmistat, ettei verkon keskikohta jää "roikkumaan" ammattilaistyyliä!

