

DIGITAALINEN TARKKUUSVAAKA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

TEKNISET TIEDOT

- Mittausalue: Max. 500 g
- Tarkkuus: 0,1 g
- Mittayksiköt: G, CT, DWT, GN, OZ, TL, OZT
- Näyttö: 4-numeroinen taustavalaistu LCD-näyttö
- Virtalähde: 2 x AAA-paristoa (3V)
- Mitat: 12,7 x 7,5 x 1,9 cm
- Lisätoiminnot: Taaraus-toiminto (Tare) ja automaattinen sammutus (60 s)

OMINAISUUDET

Tämä pienikokoinen vaaka soveltuu erinomaisesti esimerkiksi korujen tai pienten esineiden punnitsemiseen. Laitteen suojakansi suojaa punnitustasoa vaurioilta ja estää tahattoman käynnistymisen kuljetuksen aikana.

KÄYTTÖOHJEET

Ennen käyttöä:

Aseta vaaka aina tasaiselle, vakaalle ja värinättömälle alustalle. Vältä vetoa, suuria lämpötilan vaihteluita ja kosteutta.

Punnitseminen ja yksikön vaihto:

1. Kytke vaaka päälle ON/OFF-painikkeesta. Odota, kunnes näytöllä näkyy "0.0".

2. Aseta punnittava tuote alustalle.
3. Voit vaihtaa painoyksikköä (G, CT, DWT jne.) painamalla MODE-painiketta.

Taaraustoiminto (TARE):

Käytä tätä toimintoa, jos haluat vähentää astian tai alustan painon punnitustuloksesta:

1. Käynnistä vaaka ja aseta tyhjä astia alustalle.
2. Paina TARE-painiketta. Näyttö nollautuu (0.0).
3. Lisää punnittava tuote astiaan. Vaaka näyttää nyt vain tuotteen painon.

Kalibrointi:

Suosittellemme kalibrointia ennen ensimmäistä käyttöä tai jos mittaustulos vaikuttaa epätarkalta.

1. Käynnistä vaaka ja odota, että näytössä on "0.0".
2. Pidä MODE-painiketta painettuna, kunnes näytössä lukee "CAL".
3. Paina MODE-painiketta uudelleen. Näyttö vilkuttaa vaadittavaa kalibrointipainoa (esim. 500.0).
4. Aseta vastaava kalibrointipaino alustan keskelle.
5. Näyttöön tulee teksti "PASS", jonka jälkeen vaaka palaa normaaliin tilaan. Kalibrointi on valmis.

TURVALLISUUS JA YLLÄPITO

- Ylikuormitus: Älä ylitä 500 gramman enimmäispainoa, jotta anturit eivät vaurioidu.
- Kärittely: Suojaa vaaka iskuilta, putoamiselta ja voimakkaalta paineelta. Älä yritä irrottaa punnitustasoa väkisin.
- Puhdistus: Pyyhi vaaka tarvittaessa nihkeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai upota laitetta veteen.
- Säilytys: Säilytä vaaka kuivassa ja huoneenlämpöisessä paikassa.



PARISTOJA KOSKEVAT OHJEET

- Pidä paristot poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta (tukehtumis- ja myrkytysvaara).
- Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti. Älä sekoita uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja keskenään.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättömänä vuotoriskin välttämiseksi.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet vuotaneita paristoja.
-



HÄVITTÄMINEN

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie ne asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Oikea hävittäminen säästää luonnonvaroja ja estää haitallisten aineiden pääsyn ympäristöön.