

# KÄYTTÖOHJE: ELEKTRONINEN KEITTIÖVAAKA

**Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Maksimikuorma:** 10 kg
- **Tarkkuus:** 1 g
- **Yksiköt:** g / oz
- **Paristot:** 2 x AA (sisältyy)
- **Koko:** 17 x 24 x 4 cm
- **Lautasosa:**  $\varnothing$  14,5 cm

## TURVALLISUUS

- Älä altista laitetta kuumuudelle tai kosteudelle.
- Käytä vaakaa vain tasaisella ja kovalla alustalla.
- Älä upota laitetta veteen.
- Poista tyhjät paristot heti vuotojen välttämiseksi.
- Älä ylitä 10 kg maksimipainoa.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

- Puhdista nihkeällä liinalla ja miedolla pesuaineella.
- Älä käytä hankaavia kemikaaleja.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättömänä.
- Säilytä kuivassa paikassa. Älä säilytä tavaraa vaa'an päällä.

## KÄYTTÖOHJEET

### 1. Käyttöönotto

- Avaa pohjan paristokotelo.
- Aseta 2 x AA-paristoa (+/- navat oikein).
- Käynnistä painamalla **ON/OFF**.

### 2. Peruspunnitus

- Odota, että näytössä on lukema "0".
- Aseta tuote vaa'alle.
- Vaihda g/oz välillä **MODE**-painikkeella.

### 3. Taara-toiminto (nollaus)

- Aseta tyhjä astia vaa'alle.
- Paina **TARE**. Näyttö nollautuu (0 g).
- Lisää ainekset astiaan; vaakaa näyttää vain sisällön painon.
- Voit nollata painon uudelleen jokaisen lisätyn aineksen jälkeen.

## KIERRÄTYS JA PARISTOT

- Älä hävitä laitetta tai paristoja kotitalousjätteen mukana.
- Vie sähköromu (WEEE) ja käytetyt paristot virallisiin keräyspisteisiin.
- **Varoitus:** Pidä paristot lasten ulottumattomissa. Jos paristo niellään, hakeudu heti lääkäriin.