

# BLUETOOTH KEITTIÖVAAKA

***Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!***

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Punnitusalue:** 2–5000 g
- **Maksimikuormitus:** 5 kg / 11 lb
- **Tarkkuus:** 1 g / 0,1 oz
- **Mittauksilait:** Paino ja nesteiden tilavuus (vesi ja maito)
- **Mittayksiköt:** g, ml, lb:oz, fl'oz
- **Yhteys:** Bluetooth (yhteensopiva iOS- ja Android-laitteiden kanssa)
- **Sovellus:** Fitdays / Fitdays+
- **Näyttö:** Digitaalinen LED-näyttö (50 x 40 mm)
- **Mitat:** 230 x 160 x 15 mm (korkeus 1,5 cm)
- **Virtalähde:** 6 V (4 x 1,5 V AAA-paristo, sisältyvät pakkaukseen)
- **Materiaalit:** Ruostumaton teräs (alusta), ABS, PC ja silikonit
- **Automaattinen sammutus:** 120 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen
- **Turvallisuus ja sertifikaatit:** CE, soveltuu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa
- **Tuotteen paino:** 306 g
- **Pakkauksen sisältö:**  
Älyvaaka, AAA-paristot, käyttöohje, suojat ja alkuperäispakkaus.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

Tämä korkealaatuinen ja erittäin ohut Ruhhy-älyvaaka tarjoaa täydellisen ratkaisun ruoka-annosten, kalorien ja ravintoaineiden tarkkaan seurantaan ilman käsin laskemista. Vaaka yhdistyy Bluetoothilla älypuhelinsovellukseen, joka laskee ja tallentaa automaattisesti ruoan sisältämät kalorit, proteiinit, rasvat ja hiilihydraatit.

Laitteen oma LED-näyttö näyttää tärkeimmät ravintoarvot heti punnituksen yhteydessä. Kulutusta kestävä ja tyylikäs, ruostumattomasta teräksestä valmistettu punnitusalue on erittäin helppo pitää puhtaana. Lisäksi vaa'an pohjassa olevat silikoniset liukuestetassut pitävät sen vakaasti paikallaan.

*Teminet Oy/polkumyynti.com – Kaikki oikeudet pidätetään.*

## KÄYTTÖKOHEET

Tämä monipuolinen dieetti- ja keittiövaaka on ihanteellinen apuväline terveellisten elämäntapojen noudattamiseen ja tarkkaan ruoanlaittoon:

- Kalorien laskenta, painonpudotus ja lihasmassan kasvatus
- Makroravinteiden ja annoskokojen tarkka seuranta
- Leivonta ja ruoanlaitto, joissa vaaditaan gramman tarkkuutta
- Nesteiden mittaaminen suoraan astiaan ilman erillisiä mittakannuja
- Lemmikkien ruoka-annosten ja kahvipapujen tarkka punnitus

Kompaktin ja litteän rakenteensa ansiosta vaaka vie vain vähän tilaa työtasolla ja mahtuu helposti keittiön laatikkoon.

## MIKSI VALITA TÄMÄ VAAKA?

Tämä malli tarjoaa merkittävää hyötyä perinteisiin keittiövaakoihin verrattuna, jotka näyttävät vain pelkän painon. Sisäänrakennettu Bluetooth-moduuli siirtää tiedot langattomasti ja viiveettömästi puhelimeen, mikä säästää aikaa ja vähentää virheitä dieettipäiväkirjan pitämisessä. Vaa'assa on elektroninen ja erittäin tarkka anturitekniikka, joka reagoi yhden gramman muutoksiin aina viiteen kilogrammaan saakka.

Monipuoliset mittayksiköt (g, ml, lb:oz, fl'oz) mahdollistavat myös ulkomaisten reseptien suoran seuraamisen. Laitteen ohjelmisto tunnistaa erikseen veden ja maidon tiheyden, mikä tekee nestemittauksesta poikkeuksellisen luotettavaa. Älykäs virranhallinta säästää paristoja sammuttamalla näytön automaattisesti kahden minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

# BLUETOOTH KEITTIÖVAAKA

## ÄYTTÖOHJE JA TOIMINNOT

- **Aseta alustalle:** Aseta vaaka kovalle ja suoralle pinnalle.
- **Asenna paristot:** Avaa pohjan paristokotelo ja aseta neljä AAA-paristoa paikoilleen napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- **Käynnistä vaaka:** Käynnistä laite painamalla TARE/POWER-painiketta. Odota, että näytölle ilmestyy nolla (0).
- **Taaraustoiminto (TARE):** Jos käytät kulhoa, aseta tyhjä kulho vaa'alle ja paina lyhyesti TARE/POWER-painiketta. Näyttö nollautuu, jolloin voit punnita pelkän elintarvikkeen ilman astian painoa. Voit lisätä ja taarata uusia ainesosia peräkkäin.
- **Yksikön vaihto (UNIT):** Vaihda mittayksikköä koskettamalla UNIT-painiketta, kunnes haluamasi yksikkö näkyy näytöllä.
- **Mobiilisovelluksen käyttö:** Lataa virallinen sovellus sovelluskaupasta. Kytke puhelimesi Bluetooth päälle, avaa sovellus ja muodosta yhteys vaakaan sovelluksen ohjeiden mukaan.
- **Sammutus:** Sammuta laite painamalla virtapainiketta pitkään tai anna sen sammua itsestään.

## HUOLTO, PUHDISTUS JA SÄILYTYS

Pyyhi teräsallas ja muovikuori käytön jälkeen pehmeällä, nihkeällä liinalla. Älä koskaan upota vaakaa veteen äläkä pese sitä juoksevan veden alla, sillä laite sisältää herkkiä sähkökomponentteja. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräsvillaa.

Säilytä vaakaa kuivassa paikassa. Älä varastoi sitä pystyasennossa äläkä jätä esineitä sen päälle, jotta anturit eivät vaurioidu.

### Vinkki:

Käytä vaakaa aina tasaisella ja kovalla alustalla, kuten keittiön työtasolla tai pöydällä. Pehmeät pinnat, kuten pöytäliinat tai matot, voivat vaimentaa antureiden painetta ja antaa virheellisiä tai epätarkkoja mittaustuloksia.

## VIRHEILMOITUKSET JA VIANETSINTÄ

- **Lo-viesti näytöllä:** Laitteen paristojen varaus on lopussa. Vaihda kaikki neljä AAA-paristoa uusiin.
- **Err-viesti näytöllä:** Vaaka on ylikuormitettu (paino ylittää 5 kg). Poista ylimääräinen paino heti, jotta vaaka ei vaurioidu pysyvästi.
- **Bluetooth-yhteys ei toimi:** Varmista, että puhelimesi Bluetooth on päällä ja vaaka on käynnistetty. Tee pariliitos aina suoraan sovelluksen omien asetusten kautta, älä puhelimen oman Bluetooth-valikon kautta.

## TURVALLISUUSOHJEET

- Käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen: elintarvikkeiden punnitsemiseen kotitalouksissa.
- Älä ylitä vaa'an 5 kg:n maksimikantavuutta.
- Älä pudota laitetta äläkä kohdista siihen kovia iskuja.
- Pidä laite ja sen paristot poissa pienten lasten ulottuvilta. Jos paristo niellään, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Älä aseta laitetta mikroaaltouunin, liedan tai muiden voimakkaiden magneetti- ja lämmönlähteiden välittömään läheisyyteen.

## KIERRÄTYSTIEDOT

Tämä tuote on sähkölaite, eikä sitä saa elinkaarensa päässä hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) kierrätyksen piiriin.

Poista käytetyt paristot laitteesta ennen sen toimittamista kierrätykseen. Vie vaaka sähköromun keräyspisteeseen ja paristot niille tarkoitettuun paristokierrätyslaatikkoon.

Alkuperäinen pahvipakkaus kierrätetään kartonkina ja kuljetussuojat muovinkeräykseen.

### Vinkki:

Käytä taaraustoimintoa useiden eri ruoka-aineiden sekoittamiseen suoraan yhteen kulhoon (esimerkiksi aamupuuroa tehdessäsi). Punnitse kaurahiutaleet, paina taaraa, lisää maito, paina taaraa ja lisää marjat. Näin säästät aikaa ja vähennät tiskattavien astioiden määrää keittiössä.