

KAUKO-OHJATTAVA TRAKTORI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Tuotetyyppi:** Kauko-ohjattava akkukäyttöinen lelutraktori kippaavalla perävaunulla
- **Väri:** Vihreä
- **Materiaali:** Laadukas muovi, TPR-kumi ja metalli
- **Traktorin virtalähde:** Ladattava akku (pakkaus sisältää 2 kpl akkuja)
- **Ohjaimen virtalähde:** 2 x AA-paristo (ei sisälly pakkaukseen)
- **Lataustapa:** USB-latauskaapeli
- **Pyörät:** Kumiset ja kuvioidut TPR-renkaat
- **Valotehosteet:** LED-ajovalot ja ohjaamon sisävalot
- **Turvaominaisuudet:** Joustava ja suojattu antenni, lattiaa säästävät renkaat
- **Mitat (kokonaisuus):** 39 x 10 x 9 cm
- **Tuotteen paino:** 520 g
- **Pakkauksen sisältö:**
Traktori, perävaunu, kaukosäädin, 2 kpl akkuja, USB-latausjohto, värikäs ikkunallinen tuotelaatikko ja ruskea kuljetuskartonki.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

Tämä moderni kauko-ohjattava lelutraktori tarjoaa täydellisen elämyksen jokaiselle pienelle maatilan koneiden ystäväille. Laitteen mukana toimitetaan erittäin helppokäyttöinen ja selkeä kaukosäädin, jonka avulla lapsen on vaivatonta ohjata yhdistelmää turvalliselta etäisyydeltä.

Traktori on varustettu näyttävillä LED-ajovaloilla sekä ohjaamon sisävaloilla, jotka syttyvät automaattisesti ajon aikana tuoden leikkiin aitoa realismia.

Kuvioidut ja pehmeät kumirenkaat takaavat erinomaisen pidon erilaisilla pinnoilla suojaten samalla kodin lattioita naarmuuntumiselta. Laitteen virtalähteenä toimivat mukana tulevat akut, jotka voidaan ladata USB-kaapelin avulla nopeasti ja vaivattomasti

MONIPUOLINEN PERÄVAUNU KIPPAUKSELLA

Sarjaan kuuluva toiminnallinen perävaunu tekee leikeistä monipuolisia ja opettavaisia:

- **Teleskooppivarsi:** Perävaunussa on mekaanista hydraulisylinteriä jäljittelevä teleskooppivarsi kippausta varten.
- **Avattava takalaita:** Perävaunun takalaita avautuu helposti, mikä mahdollistaa kuljetettavan lastin siistin kippaamisen haluttuun paikkaan.
- **Helppo kytkentä:** Perävaunu on vaivaton kiinnittää traktorin takaosan vetokoukkuun, mikä kehittää lapsen sorminäppäryyttä.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä radio-ohjattava maatalouskone on suunniteltu vauhdikkaisiin leikkeihin kotona ja sisätiloissa:

- Realististen maatilaleikkien ja roolien esittäminen
- Pienten kuormien (kuten palikoiden tai paperisilpun) kuljettaminen ja kippaaminen
- Hienomotoristen taitojen ja koordinaation kehittäminen kauko-ohjauksen avulla

TEKNISET TIEDOT / MIKSI VALITA TÄMÄ SARJA?

Tämä malli tarjoaa teknisesti erittäin vakaan ja turvallisen kokonaisuuden. Ohjaimen ja traktorin välinen radiosignaali on optimoitu toimimaan ilman häiriöitä tavallisessa kotiympäristössä. Koska pakkaus sisältää kaksi erillistä akkua, leikkiaika voidaan tuplata: samalla kun toinen akku on käytössä, toinen voi latautua USB-portissa.

Turvallisuus on huomioitu muotoilussa: kaukosäätimen ja traktorin antennit on suojattu joustavalla kuorella, mikä estää terävien piikkien aiheuttamat raapaisut tai rikkoutumiset vauhdikkaissakin ajotilanteissa. Tyylikäs ikkunallinen tuotelaatikko tekee tästä sarjasta täydellisen lahjaidean syntymäpäiville tai juhlapyhiksi.

KAUKO-OHJATTAVA TRAKTORI

AKKUJEN LATAUS JA HUOLTO

Oikea huolto takaa laitteelle pitkän käyttöiän ja parhaan suorituskyvyn:

- Sammuta traktori pohjassa olevasta kytkimestä ennen akun irrottamista.
- Avaa akkukotelon kansi ja irrota akku liittimestään varovasti.
- Kytke akku mukana toimitettavaan USB-latausjohtoon.
- Liitä USB-johto standardien mukaiseen 5 V:n USB-porttiin (kuten laturiin tai tietokoneeseen).
- When lataus on valmis, irrota johto ja aseta akku takaisin paikoilleen varmistaen, että kansi lukittuu tiukasti.
- Jos lelua ei käytetä yli kahteen viikkoon, poista sekä traktorin akut että ohjaimen paristot korroosiovaaran välttämiseksi.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET (UKK)

- **Kysymys:** Traktori ei reagoi kaukosäätimen komentoihin. Mitä teen?
 - **Vastaus:** Varmista, että traktorin pohjakytkin on asennossa ON ja että akut on ladattu sekä kytketty oikein. Tarkista myös ohjaimen AA-paristojen kunto ja virta.
- **Kysymys:** Valot palavat, mutta traktori ei jaksaa liikkua eteenpäin?
 - **Vastaus:** Traktorin ajoakku on lähes tyhjä. Valot kuluttavat hyvin vähän sähköä, mutta moottori vaatii enemmän tehoa. Vaihda laitteeseen mukana tuleva ladattu vara-akku.

TURVALLISUUSOHJEET

- Käytä tuotetta ainoastaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen: lasten leikkikaluna sisätiloissa.
- **Latausturvallisuus:** Akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa mukana tulevalla USB-kaapelilla. Älä koskaan jätä akkuja lataukseen ilman valvontaa yön yli.
- Älä aja traktorilla vedessä, kurassa tai hiekassa. Kosteus ja hienojakoinen pöly voivat vaurioittaa sähkökomponentteja ja hammasrattaita.
- Älä yritä avata moottorirakennetta tai muuttaa kaukosäätimen sähköpiirejä itse.
- Varmista, ettei liikkuvan teleskooppivarren tai perävaunun laitojen väliin jää sormia osia suljettaessa.
- Pidä pienet osat ja paristot aina poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran vuoksi.

KIERRÄTYSTIEDOT

Tämä tuote on akkukäyttöinen sähkölaite, eikä sitä saa elinkaarensa päässä hävittää tavallisen sekajätteen mukana. Tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) kierrätyksen piiriin.

Irrota ladattavat akut traktorista ennen laitteen hävittämistä. Toimita traktori ja kaukosäädin elektroniikkakierrätykseen ja akut niille tarkoitettuun paristokierrätyslaatikkoon.

Alkuperäinen pahvilaatikko kierrätetään kartonkina ja suojamuovit muovinkeräykseen ympäristöä säästävän kierrätyksen tukemiseksi.

Vinkki:

Puhdista traktorin ja perävaunun kumiset TPR-renkaat säännöllisesti nihkeällä liinalla pölystä ja nöyhtäystä. Puhtaat kumipinnat takaavat parhaan pidon laminaatilla tai parketilla, jolloin traktori jaksaa vetää raskaampaakin perävaunu kuormaa liukastelematta.