

AIRFRYER SILIKONIVUOKA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen, elintarvikekäyttöön hyväksytty silikoni.
- **Mitat:** 20 x 20 x 6 cm (sopii useimpiin malleihin).
- **Lämmönkesto:** Kestää sekä korkeita että matalia lämpötiloja.
- **Väri:** Harmaa.
- **Paino:** 0,14 kg.
- **Ominaisuudet:** Tarttumaton pinta, kaksi nostokahvaa, joustava rakenne.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Tarttumaton pinta:** Ruoka ei tartu kiinni, mikä tekee kokkaamisesta mukavaa ja puhdistamisesta vaivatonta.
- **Terveellisempi paisto:** Rasvankestävä materiaali ei ime öljyä, ja vuoan pohjan uritettu muotoilu auttaa ylimääräistä rasvaa valumaan pois ruoasta.
- **Täydellinen paistotulos:** Pohjan ja sivujen kohokuviointi tehostaa kuumen ilman kiertoa, mikä takaa tasaisen kypsennyksen ja rapean pinnan ilman lisättyä rasvaa.
- **Ekologinen ja kestävä:** Uudelleenkäytettävä silikonivuoka korvaa kertakäyttöiset leivinpaperit. Se on kestävä ja säilyttää muotonsa vuosia.
- **Helppo puhdistus:** Voidaan pestä käsin tai suoraan astianpesukoneessa, mikä säästää aikaa ja vaivaa.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Käsittely:** Käytä aina patalappuja tai pihtejä, kun nostat vuoan kuumasta keittimestä – silikoni kuumenee käytön aikana.
- **Terävät esineet:** Älä leikkaa ruokaa suoraan vuoan sisällä tai käytä metallisia pihtejä, jotta silikonipinta ei vaurioidu.
- **Puhdistus:** Älä käytä hankaavia pesusieniä tai voimakkaita kemikaaleja.

KÄYTTÖOHJEET

1. **Valmistelu:** Pese silikonivuoka lämpimällä saippuavedellä ennen ensimmäistä käyttöä.
2. **Asettelu:** Aseta vuoka Air Fryer -keittimen koriin. Varmista, että se istuu tasaisesti.
3. **Käyttö:** Lisää ruoka-aineet vuokaan ja käynnistä keitin normaaliin tapaan. Vuolan reunat suojaavat keitintä roiskeilta.
4. **Nosto:** Käytä vuoan sivuilla olevia käteviä **nostokahvoja**, kun siirrät valmiin ruoan pois keittimestä.
5. **Vinkki:** Jos paistat erittäin rasvaista ruokaa (kuten pekonia), voit kaataa kertyneen rasvan helposti pois vuoasta heti käytön jälkeen sen joustavan reunan ansiosta. Tämä pitää keittimen pohjan täysin puhtaana!

PUHDISTUS JA HUOLTO

- **Pesu:** Pese vuoka jokaisen käytön jälkeen. Silikonin tarttumaton pinta hylkii rasvaa, joten kevyt pyyhkäisy tai konepesu riittää.
- **Kuivaus:** Ravista vesi pois ja anna kuivua ilmastavasti. Joustavuutensa ansiosta vuoka on helppo kääntää ympäri, jotta myös pohjan urat puhdistuvat ja kuivuvat kunnolla.

VARASTOINTI JA KIERRÄTYS

- Vuoka on joustava, joten se voidaan tarvittaessa puristaa pienempään tilaan säilytyksen ajaksi.
- Hävitä elinkaarensa päähän tullut tuote energiajätteenä tai paikallisten ohjeiden mukaan.