

LANGATON KYNSIJYRSIN SETTI

Täydellinen manikyyri missä vain. Tämä erittäin kevyt ja hiljainen kynsijyrsin tarjoaa kolme nopeutta ja kattavan teräsarjan kynsien muotoiluun, kynsinauhojen huoltoon ja pinnoitteiden poistoon – ilman häiritseviä johtoja.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Akku:** 500 mAh Li-ion (ladattava).
- **Toiminta-aika:** Yli 3 tuntia yhdellä latauksella.
- **Lataus:** USB-C (latausaika n. 2 tuntia).
- **Pyörimisnopeus:** Max. 15 000 RPM (3 tehotasoa).
- **Suunta:** Vaihdeettavissa (oikea/vasen).
- **Terien kiinnitys:** Standardi 2,35 mm.
- **Paino:** Ultrakevyt 179 g.
- **Materiaali:** Ruostumaton teräs, keramiikka, timantti, ABS.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Johdoton vapaus:** Sisäänrakennetun akun ansiosta voit huoltaa kynnet missä tahansa ilman pistorasian etsimistä. USB-C-lataus mahdollistaa lataamisen vaikka tietokoneesta tai varavirtalähteestä.
- **Hiljainen ja värinätön moottori:** Moderni tekniikka takaa tasaisen käynnin ilman käsiä väsyttävää tärinää. Tämä mahdollistaa millintarkan työskentelyn kynsinauhojen ja kynnen reuna-alueilla.
- **Kattava terävalikoima:** Setti sisältää 6 erilaista terää (frezia), mukaan lukien ylellisen timanttiterän tarkkuustyöhön sekä keraamisia, huopa- ja kiviteriä viimeistelyyn.
- **Kaksisuuntainen pyörintä:** Voit vaihtaa pyörimissuuntaa yhdellä painalluksella, mikä tekee laitteesta täydellisen sekä oikea- että vasenkätisille käyttäjille.
- **Ergonominen muotoilu:** Kynämäinen, kuminen otepinta ja kevyt 179 gramman paino varmistavat, ettei käsi rasitu pidemmänkään hoidon aikana.

KÄYTTÖKOHTTEET – MITÄ VOIT TEHDÄ?

1. **Kynsinauhojen hoito:** Poista kuollut iho ja siisti kynnen reunat hellävaraisesti.
2. **Pinnan valmistelu:** Mattaa luonnonkynnen pinta ennen lakkausta paremman tarttuvuuden saamiseksi.
3. **Lakkauksen poisto:** Poista hybridilakkaus (geelilakka), geeli tai akryyli nopeasti ja turvallisesti.
4. **Muotoilu:** Lyhennä ja muotoile kynnet haluttuun malliin perinteistä viilaa nopeammin.
5. **Pedikyyri:** Poista kovettumat varpaiden ympäriltä vaivatta.

MIKSI VALITA BEAUTYLUSHH?

Tämä puolalainen laatumerkki on suunniteltu erityisesti kotikäyttöön, jossa arvostetaan helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta. Kolmiportainen nopeudensäätö mahdollistaa aloittelijan aloittaa matalilla kierroksilla, kun taas kokeneempi käyttäjä voi hyödyntää täyttä 15 000 RPM tehoa paksumpien geelien poistoon. Se on taloudellinen investointi, joka säästää lukuisia käyntejä kynsisalongissa.

Vinkki:

Käytä timanttiterää erittäin pienillä kierroksilla kynsinauhojen nostamiseen ja siistimiseen. Se antaa manikyyrille ammattimaisen, puhtaan "Instagram-lookin"!

KYNSIJYRSIN – HUOLTO JA TURVALLISUUS

KÄYTTÖOHJEET ASKELEITTAIN

1. **Valmistelu:** Varmista, että laite on ladattu. Valitse haluamasi terä ja työnnä se napakasti jyrsimen kärkeen.
2. **Käynnistys:** Paina virtapainiketta pitkään. Lyhyillä painalluksilla voit vaihtaa nopeustasoa (1–3).
3. **Suunnan vaihto:** Paina painiketta kahdesti nopeasti vaihtaaksesi pyörimissuuntaa.
4. **Työskentely:** Liikuta terää kynnellä jatkuvassa liikkeessä. Älä paina terää paikallaan, jotta kynsi ei kuumene.
5. **Sammutus:** Paina virtapainiketta pitkään työn päätyttyä.

TERIEN PUHDISTUS

- **Harjaus:** Poista kynsipöly teristä jokaisen käytön jälkeen.
- **Desinfiointi:** Pyyhi terät alkoholilla tai käytä ultraäänipesuria. Keraamiset terät voidaan myös steriloida.
- **Säilytys:** Laita terät takaisin rasiaan ja jyrsin etuihin välttääksesi vaurioita.



TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Vesi:** Laite ei ole vedenkestävä. Älä upota veteen tai käytä märkien käsien kanssa sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- **Kuumuus:** Älä käytä laitetta lähellä avotulta tai korkeissa lämpötiloissa sisäänrakennetun akun vuoksi.
- **Ikäraja:** Tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Säilytä poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta.
- **Paine:** Älä paina terää voimakkaasti kynttä vasten. Anna moottorin kierrosten tehdä työ, jotta et vaurioita luonnonkynttä.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite sisältää elektroniikkaa ja akun (SER-romu).
- Elinkaarensa päättyessä toimita laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit kierrätetään kartonkina ja muovina.

Vinkki:

Jos huomaat moottorin äänen muuttuvan tai tehon laskevan, se on yleensä merkki akun tyhjenemisestä. Lataa laite täyteen USB-C-kaapelilla varmistaaksesi tasaisen 15 000 RPM pyörimisnopeuden!