

KUUMASAUMAAJA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Rauta, PP-muovi, ruostumaton teräs ja silikoni.
- **Sauman pituus:** 300 mm.
- **Sauman leveys:** 3 mm.
- **Teho:** 255 W (220–240 V).
- **Säädettävä saumausaika:** 1–8 sekuntia.
- **Maksimi kalvon paksuus:** 0,4 mm.
- **Mitat:** 40,5 x 8,5 x 27 cm.
- **Paino:** 1,45 kg.
- **Yhteensopivuus:** PE, PP, PVC ja kuplamuovi.
- **Pakkaus sisältää:** Saumajan ja varalämmitysvastuksen.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Ilmatiivis suoja:** RUHHY-saumajalla suljet pussit, pussukat ja kalvorullat täysin ilmatiiviisti ilman teippiä tai nitomista. Ihanteellinen elintarvikkeiden säilytykseen tai tuotteiden suojaamiseen.
- **Säädettävä lämpötila:** Kätevän säätönupin avulla voit asettaa saumausajan (1–8 s) tarkasti käytettävän muovin paksuuden mukaan – ohuesta pussista kestävämpään kuplamuoviin.
- **Vahva ja siisti sauma:** 300 mm leveä saumauspinta ja 255 W teho takaavat kestävä ja ammattimaisen näköisen liitoksen muutamassa sekunnissa.
- **Monipuolinen käyttö:** Soveltuu useimmille muovimateriaaleille (PE, PP, PVC). Laite on korvaamaton apu niin keittiössä, kaupassa ym
- **Vankka rakenne:** Runko on valmistettu kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän kovassakin käytössä.

Vinkki:

Kun saumaat, pidä kahvaa painettuna vielä 1–2 sekuntia sen jälkeen, kun merkkivalo sammuu. Tämä antaa sauman jäähtyä ja kovettua kunnolla, jolloin liitoksesta tulee mahdollisimman kestävä ja siisti.

KÄYTTÖOHJEET

- **Valmistelu:** Kytke laite verkkovirtaan. Laitetta ei tarvitse esilämmittää.
- **Säätäminen:** Valitse saumausaika nupista (1–8). Aloita pienemmällä asetuksella ja nosta tehoa, jos pussi ei sulkeudu kunnolla.
- **Saamaaminen:** Aseta pussin suu saumauspinnalle tasaisesti. Paina kahva alas. Merkkivalo syttyy merkiksi lämmityksestä.
- **Viimeistely:** Kun valo sammuu, lämmitys lakkaa automaattisesti. Nosta kahva ja tarkista sauma.

Vinkki:

Jos sauma "sulaa puhki", säädä aikaa pienemmälle. Jos pussi taas aukeaa helposti, pidennä saumausaikaa.

TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Turvallisuus:** Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Laitteen saumauspinta kuumenee käytössä – vältä koskemasta vastukseen.
- **Puhdistus:** Irrota laite aina verkkovirrasta ennen puhdistusta. Pyyhi rungon pinnat nihkeällä liinalla. Älä upota laitetta veteen.
- **Huolto:** Jos lämmitysvastus vaurioituu tai kuluu poikki, vaihda se pakkauksen mukana tulevaan varaosaan. Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.
- **Käsittely:** Käytä laitetta vain sille tarkoitettujen muovimateriaalien saamaamiseen. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa palovammoja tai laitevaurion.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää metallia, muovia ja elektroniikkaa.
- Elinkaarensa päättyessä laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.