

PARRANAJOKONE

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- Tuotemerkki:** Soulima
- Materiaali:** ABS-muovi, metalli
- Terätekniikka:** Myötäilevä, edestakaisin liikkuva (oskeloiva) ajopää ruostumattomasta teräksestä
- Nimellisteho:** 5 W
- Nimellisjännite:** 220 V – 50 Hz tai 110 V – 60 Hz
- Lataustila:** USB DC 5 V / 1 A
- Latausaika:** 2 tuntia
- Akku:** 800 mAh litiumakku
- Käyttöaika:** Jupa noin 60 minuuttia
- Näyttö:** Digitaalinen LED-näyttö
- Vedenpitävyys:** IPX4 (Roiskeveetiivis, ei saa upottaa veteen)
- Mitat:** 11,5 x 6 x 3 cm
- Pakkaus sisältää:** Parranajokone, USB-kaapeli, puhdistusharja, suojakansi

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

Tämä moderni Soulima-parranajokone on suunniteltu parran ja sängen tarkkaan ajoon. Laitteen LED-näyttö näyttää akun reaaliaikaisen lataustason sekä toimintatilan. Korkealaatuiset terät takaavat tasaisen leikkausjäljen ihoa ärsyttämättä. Laitteen rungossa on ergonomiset uritukset, jotka takaavat pitävän otteen.

Kompakti ja hiljainen kone ladataan nykyaikaisella USB-C-liitännällä. Laitteessa on edestakaisin liikkuva ajopää, joka kerää leikatut karvat talteen ajon aikana ja pitää ympäristön puhtaana

LAITTEEN OSAT

- Teräyksikkö (Ajopää)
- Virtapainike (ON/OFF)
- LED-näyttö
- Latausportti
- USB-kaapeli
- Puhdistusharja
- Suojakansi

KÄYTTÖOHJE

- Valmistelu:** Varmista LED-näytöltä, että akku on ladattu. Poista suojakansi (7) ajopään päältä. Tarkista, että terät ovat puhtaat ja ehjät.
- Käynnistys:** Paina virtapainiketta (2). Kone käynnistyy ja LED-näyttö aktivoituu näyttäen akun tilan tai jäljellä olevan käyttöajan.
- Ajaminen:** Pitele konetta siten, että teräyksikkö (1) koskettaa ihoa. Ohjaa laitetta kevyesti lyhyillä, suorilla tai pyörivillä liikkeillä mieltymyksesi mukaan.
- Tekniikka:** Älä paina konetta liian kovaa ihoa vasten. Edestakaisin liikkuva ajopää kerää karvat automaattisesti. Aja parta aina kuivalle iholle parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Sammutus:** Paina virtapainiketta (2) uudelleen sammuttaaksesi laitteen.

LATAAMINEN

Liitä USB-kaapeli (5) parranajokoneen pohjassa olevaan latausporttiin (4). Kytke toinen pää tavalliseen 5 V / 1 A USB-verkkolaitteeseen tai tietokoneen USB-porttiin. Näytölle ilmestyy latausanimaatio. Täyteen lataaminen kestää noin 2 tuntia. Irrota laite virtalähteestä, kun lataus on valmis.

PARRANAJOKONE

HUOLTO JA PUHDISTUS

Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen parhaan leikkaustehon ja hygienian ylläpitämiseksi.

1. Varmista, että laite on sammutettu virtapainikkeesta (2) ja irrotettu latauskaapelista. Odota, että terät pysähtyvät kokonaan.
2. Nosta leikkauspäätä kevyesti ylöspäin irrottaaksesi sen dynaamisesti rungosta.
3. Käytä puhdistusharjaa (6) poistaaksesi hiukset, pölyn ja muut ajojäämät.
4. Puhdista sekä ulompi teräverkko että leikkausmekanismin sisäpuoli. **Tärkeää:** Älä käytä vettä puhdistukseen – tämä parranajokone ei ole vedenpitävä.
5. Pyyhi laitteen runko kuivalla tai kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Puhdista LED-näyttö pehmeällä liinalla naarmujen välttämiseksi. Vältä kosketusta latausporttiin.
6. Säännöllinen karvojen poisto parantaa suorituskykyä ja vähentää lämmön muodostumista. Laite saattaa lämmetä hieman käytön ja latauksen aikana, mikä on normaalia.
7. Tarkista terien ja folion kunto muutaman kuukauden välein. Vaihda vaurioituneet osat välittömästi. Optimaalisen tehon säilyttämiseksi suosittelemme ajopään vaihtamista 1–2 vuoden välein. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita.

VARASTOINTI

Säilytä laitetta kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta ja korkeilta lämpötiloilta. Älä jätä laitetta kytketyksi laturiin pitkäksi aikaa ilman valvontaa.

Vinkki: Aja parta aina puhtaalle ja täysin kuivalle iholle ennen kasvojen pesua tai suihkua. Venytä ihoa kevyesti vapaalla kädelläsi ja liikuta konetta karvojen kasvusuuntaa vastaan, jolloin joustavat teräverkot pääsevät leikkaamaan karvat mahdollisimman läheltä ihon pintaa

ONGELMANRATKAISU (UKK)

1. **Ajaminen ei ole tehokasta**
Syy: Vaurioitunut ajopää tai alhainen akku.
Ratkaisu: Vaihda alkuperäinen ajopää uuteen tai kytke laite virtalähteeseen latautuakseen.
2. **Laite ei toimi käynnistyksen jälkeen**
Syy: Tyhjä akku tai viallinen virtakytkin.
Ratkaisu: Kytke laite virtalähteeseen latautuakseen tai toimita se huoltoon.
3. **Merkkivalot eivät toimi**
Syy: Merkkivalovika tai oikosulkuongelma.
Ratkaisu: Toimita laite valtuutettuun huoltoon.
4. **Laite ei lataudu**
Syy: Parranajokone on vaurioitunut tai latauskaapeli on viallinen.
Ratkaisu: Toimita laite huoltoon tai vaihda latauskaapeli uuteen.

Vinkki: Älä koskaan puhdista teräverkkoa neuloilla tai muilla terävillä metalliesineillä. Ne voivat tehdä mikroskooppisia reikiä ohueen folioon, mikä saattaa aiheuttaa haavoja iholle seuraavalla ajokerralla. Käytä puhdistukseen vain laitteen mukana tulevaa puhdistusharjaa.



TURVALLISUUSOHJEET JA AKKUTIEDOT

- Älä puhdista laitetta vedellä, alkoholilla tai muilla kemikaaleilla.
- Varmista, että laite on sammutettu latauksen aikana. Lataa vain ilmoitetulla jännitteellä (5 V DC, 1 A).
- Älä aseta laitetta epävakaaile alustalle putoamis- ja vaurioitumisvaaran vuoksi.
- Henkilöiden, joilla on terveysongelmia, fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, tai puutteelliset tiedot (mukaan lukien lapset), tulee käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.
- Jos laite vaurioituu, lopeta sen käyttö välittömästi.
- **Akkuturvallisuus:** Pidä akut/paristot poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Jos osia niellään, ota heti yhteys lääkäriin.
- Älä aiheuta oikosulkua, pura tai heitä akkuja tuleen räjähdysvaaran vuoksi! Älä lataa tavallisia kertakäyttöparistoja.
- Vuotavat tai vaurioituneet akut voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa. Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet niitä.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Älä sekoita keskenään alkali-, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja. Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja.
- Älä peukaloi virtajohtoja oikosulkuvaaran vuoksi. Poista tyhjentyneet paristot laitteesta.
- Älä hävitä käytettyjä akkuja lajitelemattoman kotitalousjätteen mukana! Akut on hävitettävä ongelmajätteiden kierrätysohjeiden mukaisesti. Väärin hävitettynä vaaralliset aineet voivat aiheuttaa vaaran ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Kierrätysmateriaalit auttavat säästämään luonnonvaroja.
- Aseta paristot/akut aina oikein päin napaisuuden mukaisesti (+/-).

KIERRÄTYSTIEDOT (WEEE)

- Tuotteessa oleva ylivuotun jäteastian symboli osoittaa EU-direktiivin 2012/19/UE mukaisesti, että laitetta ei saa hävittää sekajätteen mukana, vaan se kuuluu **WEEE**-erilliskeräyksen piiriin elektroniikkaromuna (SER).
- Laite sisältää integroidun 800 mAh litiumakun, joka on kierrätettävä virallisessa akkujen keräyspisteessä. Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä.

Vinkki: Levitä teräverkoille ja sisäterille yksi tippa sähköparranajokoneille tarkoitettua voiteluöljyä kerran kuukaudessa puhdistuksen jälkeen. Tämä vähentää metalliosien välistä kitkaa ja lämpenemistä, mikä säästää akkua ja pitää terät terävinä huomattavasti pidempään.