

LED-HERÄTYSKELLO VÄRINÄYTTÖLLÄ

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- Tuotemerkki: Izoxis
- Valmistajan koodi: 00027743 (EAN: 5900779964778)
- Näyttö: Väri-LED (34 LED-elementtiä)
- Virtalähde: USB 5V tai 3 x AAA-paristo (ei sisälly pakkaukseen)
- Toiminnot: Aika, päivämäärä, lämpötila, herätys
- Aikamuoto: 12 / 24 h
- Lämpötilayksiköt: °C / °F
- Materiaali: ABS- ja PC-muovi
- Sertifikaatit: CE
- Mitat: 16 x 6 x 2,5 cm
- Tuotteen paino: 113 g
- Pakkaus sisältää: LED-herätyskello, USB-virtajohto, käyttöohje, valmistajan pakkaus [\[1\]](#)

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

Puolalaisen Izoxis-tuotemerkin LED-herätyskello on moderni ja monipuolinen monitoimilaite, joka yhdistää tarkan kellonajan, herätyksen, kalenterin ja sisälämpötilan näytön yhteen tyylikkääseen kuoreen. Selkeä ja kirkas LED-värinäyttö on helposti luettavissa niin päivänvalossa kuin pilkkopimeässä huoneessa. Kellossa on kätevä torkkutoiminto (snooze), joka tekee heräämisestä miellyttävämpää.

Älykäs yötila (night mode) himmentää näytön kirkkautta automaattisesti ilta- ja yöaikaan, jotta valo ei häiritse unta. Kello tarjoaa erinomaisen joustavuuden virransyötössä, sillä se toimii joko mukana tulevalla USB-johdolla tai kolmella AAA-paristolla. Paristokäyttöisyyden ansiosta kelloa on myös helppo liikutella

KÄYTTÖKOhteet

Kompaktin kokonsa ja elegantin muotoilunsa ansiosta tämä digitaalinen herätyskello sopii täydellisesti osaksi minkä tahansa huoneen sisustusta:

- **Makuuhuoneet** ja yöpöydät
- **Lasten-** ja nuortenhuoneet
- **Toimistot**, työpöydät ja työtilat
- **Vierashuoneet** ja matkakäyttö

Kello sulautuu neutraalin ja modernin ulkoasunsa ansiosta helposti sekä minimalistiseen että värikkääseen ympäristöön.

MIKSI VALITA TÄMÄ KELLO?

Izoxis-herätyskello tarjoaa erinomaisen yhdistelmän luotettavuutta ja käyttömukavuutta. Laitteen 34 erillistä LED-elementtiä muodostavat erittäin selkeän ja terävän näytön, joka kuluttaa vain vähän energiaa. Kaksoisvirtalähde varmistaa, että kello ei nollaudu sähkökatkon aikana, kunhan laitteeseen on asennettu paristot.

Sisäänrakennettu lämpötila-anturi päivittyy säännöllisesti ja auttaa ylläpitämään optimaalista sisäilmaa makuuhuoneessa. Laadukas ABS- ja PC-muovirunko kestää hyvin arjen käsittelyä ja takaa pitkän käyttöiän. Valmistajan tarkka laadunvalvonta takaa turvallisen ja vakaan toiminnan ilman ylikuumenemista tai ohjelmistohäiriöitä.

Käytä kelloa ensisijaisesti USB-virralla, jos haluat LED-näytön palavan jatkuvasti. Paristokäytössä kello siirtyy automaattisesti virransäätötilaan, jossa näyttö sammuu ja herää vain kosketuksesta tai äänestä.

LED-HERÄTYSKELLO VÄRINÄYTTÖLLÄ

HUOLTO JA PUHDISTUS

Kellon säännöllinen hoito pitää sen kirkkaana ja toimivana. Puhdista laitteen runko ja näytön etupaneeli tarvittaessa kevyesti kuivalla tai vain hieman nihkeällä, pehmeällä mikrokuituliinalla. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, puhdistussuihkeita tai hankaavia pesuaineita, jotka voivat naarmuttaa kirkasta muovipintaa. Suojaa laite roiskevedeltä ja liialliselta kosteudelta. Jos kello on pitkään käyttämättömänä, poista paristot paristokotelosta. Tämä estää paristojen vuotamisen ja laitteen vaurioitumisen.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET (UKK)

Kysymys: Miksi kellon näyttö sammuu muutaman sekunnin kuluttua?

Vastaus: Kello toimii tällöin paristovirralla, jolloin automaattinen virransäästötila aktivoituu. Kytke kello USB-johtoon, jos haluat näytön pysyvän aina päällä.

Kysymys: Kellonaika ja päivämäärä nollautuvat. Miksi?

Vastaus: USB-johto on irronnut, eikä laitteessa ole paristoja varmistamassa muistia. Asenna kelloon AAA-paristot sähkökatkojen ja virtakatkosten varalta.

Kysymys: Miten vaihdan lämpötilan Celsius-asteiksi?

Vastaus: Paina kellon painiketta lyhyesti perustilassa vaihtaaksesi Celsius- (°C) ja Fahrenheit-asteiden (°F) välillä.

izo^{xis}



TURVALLISUUSOHJEET

- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön kuivissa tiloissa. Älä käytä laitetta ulkona tai kosteissa tiloissa.
- Älä anna lasten käyttää tai leikkiä laitteella itsenäisesti, erityisesti paristojen asennuksen tai virtajohtoon kytkemisen aikana.
- Käytä virtalähteenä vain virallisia standardeja vastaavia 5 V DC (tasavirta) USB-verkkolaitteita.
- Älä avaa laitteen kuoria tai yritä korjata sitä itse. Jätä kaikki korjaustyöt valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.
- Säilytä paristot aina poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Jos paristo niellään, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Varmista paristoja asentaessasi, että napaisuus (+/-) on oikein päin.

KIERRÄTYSTIEDOT

Tämä tuote on sähkö- ja elektroniikkalaite (WEEE), eikä sitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Elinkaarensa päässä herätyskello ja sen virtajohto tulee toimittaa viralliseen sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen. Käytetyt paristot on poistettava laitteesta ennen kierrätystä ja vietävä niille tarkoitettuun paristokierrätyslaatikkoon. Alkuperäinen pahvipakkaus lajitellaan kartonkikeräykseen ja suojamuovit muovinkierrätykseen.

Aseta yötilan (night mode) alkamis- ja päättymisaika vastaamaan tarkasti omia nukkumistottumuksiasi kellon asetusvalikosta. Näin näyttö himmenee dynaamisesti juuri silloin, kun menet nukkumaan, ja kirkastuu taas aamulla herätessäsi.