

KENKIEN PESUPUSSI – SUOJAA JA PUHTAUTTA

Pidä kengät uudenveroisina. Tämä kestävästä polyesteriverkosta valmistettu suojapussi mahdollistaa jalkineiden turvallisen konepesun – pehmustettu rakenne, jämää vetoketju ja kätevät ripustuslenkit tekevät kenkien huollosta vaivatonta ja hiljaista.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen polyesteriverkko (kestävä ja hengittävä).
- **Mitat:** 28 cm x 23 cm x 9 cm.
- **Suljenta:** Vahva vetoketju suojuksella.
- **Väri:** Puhtaanvalkoinen.
- **Tilavuus:** n. 1 litra (sopii yhdelle kenkäparille).

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Maksimaalinen suoja:** Pussi toimii puskurina kengän ja pesurummun välillä. Se estää kenkien pintamateriaalien hankaantumista ja suojaa koneen sisäosia kenkien kovilta pohjilta tai soljilta.
- **Hieno verkkorakenne:** Erityinen "mesh"-verkko päästää veden ja pesuaineen virtaamaan esteettä läpi, mutta pitää hiekan ja irtoavat osat pussin sisällä. Pesutulos on kirkas ja tasainen.
- **Hiljaisempi pesu:** Pehmustettu kangas vaimentaa kenkien kolinaa pesurummun seiniä vasten, mikä tekee pesuprosessista huomattavasti miellyttävämmän ja säästää konetta turhalta tärinältä.
- **Nerokkaat ripustuslenkit:** Pussin sivuilla on käytännölliset lenkit, joiden avulla voit ripustaa koko pussin kenkineen kuivumaan heti pesun jälkeen. Tämä takaa **vakaan** ilmanvaihdon ja nopeuttaa kuivumista.
- **Suojattu vetoketju:** Vetoketjun päässä on elastinen suoja, jonka alle vedin työnnetään. Tämä estää vetoketjua aukeamasta kesken pesun ja suojaa rummun pintaa naarmuilta.

KÄYTTÖKOhteet – MITÄ VOIT PESTÄ?

1. **Tennarit ja kangaskengät:** Poista muta ja kura vaivatta ilman käsin hankaamista.
2. **Juoksukengät:** Pidä urheilujalkineet raikkaina ja hygieenisinä.
3. **Lasten kengät:** Pussi on **loistava** apu pienten ja likaisten kenkien nopeaan puhdistukseen.
4. **Hienopesua vaativat asusteet:** Voit käyttää pussia myös muiden varusteiden, kuten polvisuojien tai lippisten suojapesuun.

MIKSI VALITSA TÄMÄ PESUPUSSI?

Kenkien peseminen irrallaan koneessa on usein riski sekä kengille että pesukoneen laakereille. Pesupussi tarjoaa luotettavan ja edullisen tavan pidentää jalkineidesi käyttöikä. Se on valmistettu materiaalista, joka kestää toistuvia pesuja ja korkeitakin linkousnopeuksia vääntymättä. Varma valinta jokaiselle, joka arvostaa siisteyttä ja haluaa pitää huolta arvokkaista jalkineistaan ammattimaisesti.

Vinkki:

Lisää koneeseen kenkien mukana muutama pyyhe tai matto – tämä tasapainottaa pesurumpua entisestään ja tekee linkousvaiheesta entistä hiljaisemman!

PESU- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖOHJEET ASKELEITTAIN

1. **Esivalmistelu:** Poista kengistä irtolika (kuten muta ja kivet) harjaamalla. Irrota nauhat ja pohjalliset, ja aseta ne pussin sisään kenkien viereen.
2. **Pussiin asettaminen:** Laita kengät pussiin kanta edellä. Älä ylitäytä pussia, jotta vesi pääsee kiertämään vapaasti.
3. **Sulkeminen:** Vedä vetoketju kiinni ja varmista, että vedin on suojalenkin alla piilossa.
4. **Pesuohjelma:** Käytä matalaa lämpötilaa (max 30-40 °C) ja kenkäohjelmaa tai hienopesua. Käytä nestemäistä pesuainetta.
5. **Kuivaus:** Poista kengät pussista tai ripusta koko pussi kuivumaan lenkeistä. Älä laita kenkiä pussissa kuivausrumpuun, ellei kenkien ohje sitä erikseen salli.

HUOLTO JA YLLÄPITO

- **Pussin puhdistus:** Huuhtelee pussi hiekasta jokaisen pesun jälkeen. Voit pestä tyhjän pussin normaalin pyykin mukana säännöllisesti.
- **Tarkistus:** Varmista saumojen ja vetoketjun kunto ajoittain parhaan suojan takaamiseksi.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Lämpötila:** Noudata aina ensisijaisesti kenkien omia pesuohjeita. Liian kuuma vesi voi sulattaa kenkien liimauksia.
- **Materiaali:** Älä pese pussissa nahkakenkiä tai mokkanahkaa, ne eivät kestä konepesua.
- **Paino:** Jos peset vain yhden parin kenkiä, varmista ettei kone kolise – lisää täytettä (esim. vanhoja pyyhkeitä) rummun tasapainottamiseksi.
- **Lapset:** Tuote ei ole lelu. **Säilytä poissa lasten ulottuvilta** tukehtumisvaaran vuoksi (pussi ja vetoketjun osat).

KIERRÄTYSTIEDOT

- Pussi (polyesteri): Lajitellaan tekstiilikeräykseen tai sekajätteeseen.
- Vetoketju (metalli/muovi): Sekajäte.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

Vinkki:

Jos kenkäsi ovat erittäin likaiset, voit suihkuttaa niihin tahransuihketta ennen pussiin laittoa – pussin verkko varmistaa, että aine pääsee vaikuttamaan mutta ei sotke muita vaatteita!