

DIGITAALINEN PAISTOMITTARI JA AJASTIN

Onnistu joka kerta. Tämä monipuolinen mittari yhdistää tarkan lämpötilan seurannan ja kätevän ajastimen yhteen laitteeseen – ruostumattomasta teräksestä valmistettu anturi ja selkeä hälytysääni varmistavat, että lihasi on aina mehukasta ja juuri oikean kypsää.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Lämpötila-alue:** 0 °C – 250 °C.
- **Näyttö:** Suuri ja selkeä LCD-näyttö.
- **Anturi:** Ruostumatonta terästä, pituus 100 cm (lämmönkestävä johto).
- **Toiminnot:** Lämpötilamittaus, tavoitelämpötilan hälytys, ajastin (timer).
- **Virtalähde:** 1 x AAA-paristo (ei sisälly pakkaukseen).
- **Mitat:** 6,5 x 7,5 x 2 cm.
- **Paino:** Ultrakevyt 85 g.
- **Kiinnitys:** Magneetti, seisontatuki tai ripustuskoukku.

KÄYTTÖKOHEET – MISSÄ MITTARIA TARVITAAN?

1. **Uunipaistit:** Seuraa paistin tai joulukinkun kypsymistä avaamatta uunia.
2. **Grillaus ja savustus:** Varmista pihvien ja pulled porkin täydellinen sisälämpötila.
3. **Uppopaistaminen:** Mittaa öljyn lämpötila turvallisesti.
4. **Leivonta:** Tarkista leivän tai sokeriliemen oikea lämpöaste.
5. **Vauvanruoka:** Varmista nesteiden ja soseiden turvallinen tarjoilulämpötila.

MIKSI VALITA TÄMÄ MITTARI?

Tämä malli on suunniteltu helppokäyttöisyys edellä. Sen kestävä teräsanturi sietää kovaakin kuumuutta, ja hopeinen, kompakti ulkoasu sopii jokaiseen keittiöön. Tarkkuus ja monipuoliset asennustavat tekevät siitä huomattavasti käytännöllisemmän kuin perinteiset mekaaniset mittarit. Se on pieni sijoitus, joka nostaa ruoanlaittosi tasoa välittömästi.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Tarkka ja nopea seuranta:** Mittari reagoi nopeasti lämpötilan muutoksiin, jolloin tiedät tarkalleen, milloin ruoka on valmista. Ei enää arvailua tai ylikypsää lihaa!
- **Älykäs hälytystoiminto:** Voit asettaa haluamasi tavoitelämpötilan. Mittari antaa kovaäänisen hälytyksen, kun kypsyy on saavutettu. Voit keskittyä lisukkeiden valmistukseen rauhassa.
- **Kestävä ja pitkä anturijohto:** 100 cm pitkä teräspunosjohto mahdollistaa anturin pitämisen uunissa, savustimessa tai grillissä samalla, kun näyttöyksikkö on turvallisesti ulkopuolella.
- **Monipuoliset kiinnitystavat:** Takapuolen vahvan magneetin avulla kiinnität mittarin uunin kylkeen tai liesituulettimeen. Seisontatuen avulla se pysyy pystyssä työtasolla.
- **Kaksitoimisuus:** Toimii joko paistomittarina tai itsenäisenä keittiöajastimena (sekuntikellona), mikä tekee siitä erinomaisen apulaisen kaikkeen leivontaan ja ruoanlaittoon.

Vinkki:

Työnnä anturin kärki aina lihan paksuimpaan kohtaan, mutta vältä luita ja rasvakerroksia, jotta saat kaikkein tutuimman ja luotettavimman lukeman!

KÄYTTÖOHJE JA TURVALLISUUS

KÄYTTÖOHJEET ASKELEITTAIN

1. **Käynnistys:** Aseta AAA-paristo paikalleen ja kytke virta laitteen takaa (on/off).
2. **Tilan valinta:** Valitse kytkimellä joko COOK (lämpötila) tai TIMER (ajastin).
3. **Lämpötilan asetus:** Paina UP/DOWN-painikkeita asettaaksesi haluamasi tavoitelämpötilan.
4. **Mittaaminen:** Työnnä teräsanturi lihaan ja aseta liha uuniin. Jätä näyttöyksikkö uunin ulkopuolelle.
5. **Häilytys:** Kun tavoitelämpötila saavutetaan, mittari piippaa. Paina mitä tahansa painiketta hiljentääksesi äänen.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- **Anturi:** Pese metallinen anturiosa jokaisen käytön jälkeen kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella.
- **Johto:** Pyyhi johto nihkeällä liinalla. Älä upota johtoa tai näyttöyksikköä kokonaan veteen!
- **Säilytys:** Kiedo johto löysälle kiepille – vältä jyrkkiä taitoksia, jotta sisäiset johtimet säilyvät ehjinä.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Lämpötilarajat:** Älä käytä mittaria yli 250 °C lämpötiloissa (esim. grillin suora liekki), sillä se voi vahingoittaa anturia.
- **Näyttöyksikkö:** Näyttöyksikkö EI ole lämmönkestävä. Älä koskaan laita sitä uunin sisälle tai kuumalle liedelle.
- **Käsittely:** Anturin johto voi olla kuuma käytön jälkeen. Käytä patakinnasta, kun irrotat sitä ruoasta.
- **Lapset:** Tuote ei ole lelu. Säilytä terävä anturi ja pienet osat poissa lasten ulottuvilta.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite (elektroniikka): Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Anturi ja johto: Metallinkeräys tai SER.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina.

Vinkki:

Voit vaihtaa Celsius- ja Fahrenheit-asteikon välillä laitteen takana olevasta kytkimestä. Jos näyttö vilkkuu tai himmenee, on aika vaihtaa uusi paristo!