

LANGATON LIIKETUNNISTINHÄLYTIN + 2 KAUKOSÄÄDINTÄ (105 dB)

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

LAITTEEN KÄYTTÖ JA KUVAUS

Tämä langaton hälytysjärjestelmä tarjoaa samat toiminnot kuin kalliimmat järjestelmät. Sarjaan kuuluvilla kaukosäätimillä hälytysjärjestelmä aktivoidaan (viritetään) ja deaktivoidaan (kytketään pois päältä).

Hälytin sopii täydellisesti kotien, toimistojen, varastojen, tonttien, asuntoloiden tai kellarien turvaamiseen.

TEKNISET TIEDOT

- Korkealaatuinen viimeistely.
- Erittäin korkea häiriönsietokyky ja vähän vääriä hälytyksiä.
- Sopii käytettäväksi kotona, autotallissa ja pihalla.
- Kannettava, paristokäyttöinen laite, joka on helppo ottaa mukaan.
- Mukana kaksi kaukosäädintä, jotka toimivat kolmella 1,5 V:n AG13-paristolla.
- Erittäin voimakas hälytysääni, jopa 105 dB!
- Anturi havaitsee liikkeen 110 asteen laajuusella alueella.
- Hälytinskyksikkö toimii neljällä 1,5 V:n AA-paristolla.
- Mukana tulevan nivelletyn seinätelineen ansiosta anturi voidaan asentaa seinälle haluttuun kulmaan.
- Kantama: noin 8 metriä.

VASTAANOTTOTARKASTUS

- Tarkista toimituksen sisältö heti vastaanottamisen jälkeen mahdollisten kuljetusvaurioiden tai puuttuvien osien varalta.
- Jos toimitus on puutteellinen tai huomaat vaurioita, ota välittömästi yhteys asiakaspalveluumme.

TOIMINTAPERIAATE

- **Aktivointi:** Kun järjestelmä aktivoidaan, vihreä merkkivalo syttyy. Käyttäjällä on 15 sekuntia aikaa poistua hälytysalueelta.
- **Hälytys:** Kun laite havaitsee liikettä enintään 8 metrin etäisyydellä anturista, 105 dB:n sireeni käynnistyy 5 sekunnin kuluttua havainnosta.
- **Poiskytkentä:** Hälytys voidaan kytkeä pois päältä pakkaukseen kuuluvilla kaukosäätimillä.

PARISTOJEN VAIHTO- JA TURVAOHJEET

- Aseta paristot oikein päin ja huomioi napaisuus (+/-).
- Käytä vain samantyyppisiä paristoja ja vaihda aina koko sarja kerralla.
- Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja tai eri merkkejä.
- Tyhjät paristot on poistettava laitteesta. Älä heitä niitä tuleen tai veteen.
- Älä koskaan yritä ladata tavallisia paristoja (kertakäyttöparistoja).
- Säilytä käyttämättömät paristot pakkauksessaan erillään metalliesineistä.
- Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta. Jos paristo on nieltä, hakeudu välittömästi lääkäriin!
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja (esim. lämpöpatterit tai suora auringonvalo), jotka voivat aiheuttaa paristojen vuotamisen.
- Jos paristo vuotaa, vältä kemikaalien joutumista iholle tai silmiin. Käytä suojakäsineitä ja huuhtelee iho heti vedellä.

LANGATON LIIKETUNNISTINHÄLYTIN + 2 KAUKOSÄÄDINTÄ (105 dB)

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet kyvyt, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai opastuksen jälkeen.
- Tuote ei ole lelu. Älä jätä pakkausmateriaaleja lasten ulottuville.
- Älä koskaan upota laitetta veteen. Puhdista nihkeällä liinalla.
- Älä käytä vaurioitunutta laitetta äläkä pura sitä itse.
- Lopeta käyttö, jos laite on selvästi vioittunut, ei toimi oikein tai on altistunut kovalle rasitukselle kuljetuksessa.
- Käytä tuotetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

- **Pakkaus:** Valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista. Toimita pakkausmateriaalit paikalliseen kierrätyspisteeseen.
- **Laite:** Ympäristönsuojelullisista syistä käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (SER) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita laite sähköromun keräyspisteeseen. Lisätietoja saat oman kuntasi viranomaisilta.

VINKKEJÄ

- **Sijoita laite kulkuväylälle:** Asenna hälytin huoneen nurkkaan 110 asteen valvonta-alueen maksimoimiseksi.
- **Hyödynnä poistumisaika:** Muista, että sinulla on aktivoinnin jälkeen 15 sekuntia aikaa sulkea ovi.
- **Käytä kaukosäädintä ajoissa:** Sammuta hälytys kaukosäätimellä heti ovesta sisään tullessasi 5 sekunnin viiveen aikana.
- **Ota mukaan matkalle:** Paristokäyttöisyyden ansiosta voit suojata laitteella hotellihuoneen, asuntovaunun tai mökin.
- **Säädä telineellä tarkasti:** Käytä mukana tulevaa nivellettyä seinätelinettä anturin suuntaamiseen ohi lemmikkien kulkureittien.
- **Ennaltaehkäise väärä hälytyksiä:** Älä suuntaa anturia suoraan kohti lämpöpattereita tai aurinkoisia ikkunoita.

