

SÄÄDETTÄVÄ JA TAITETTAVA TELINE PUHELIMELLE JA TABLETILLE

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

KÄYTTÖ JA KUVAUS

Tämä puhelinteline on erittäin käytännöllinen, kokoonlaitettava pöytäteline, jonka avulla voit asettaa puhelimesi tai tablettisi optimaaliseen katselukulmaan. Se helpottaa elokuvien katselua, videopuheluita, lukemista sekä työskentelyä.

Telineessä on säädettävä korkeus ja kallistuskulma parhaan mahdollisen ergonomian ja mukavuuden saavuttamiseksi. Liukumattomat silikonipehmusteet pitävät telineen tukevasti paikallaan ja suojaavat laitettasi naarmuilta ja liukumiselta.

Kokoonlaitettavan ja litteän rakenteensa ansiosta teline kulkee helposti mukana, joten se sopii täydellisesti toimistoon, kotiin tai matkoille.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä muovi.
- **Yhteensopivuus tabletit:** Soveltuu 7–10 tuuman tableteille.
- **Yhteensopivuus puhelimet:** Täydellinen kaikille älypuhelimille.
- **Säädöt:** Säädettävä leveys, korkeus ja kallistuskulma.
- **Pinnat:** Liukumattomat suojapehmusteet.

Vinkit: Voit säätää telineen nivelten jäykkyyttä ja kulmaa niin, että näyttöön ei heijastu häiritseviä kattovaloja tai auringonsäteitä ikkunasta.

Telineen alaosan kannattimet on muotoiltu siten, että latauskaapeli mahtuu kulkemaan niiden välistä. Voit siis pitää puhelimen pystyasennossa latauksessa samalla, kun käytät sitä.

Jos huomaat telineen alkavan liukua pöydällä, pyyhi pohjan kumipehmusteet pelkällä vedellä tai tiskiaineella. Pölyn poistaminen palauttaa silikonin alkuperäisen imukupinomaisen pidon.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.
- **Laitteen vakaus:** Varmista ennen kätesi irrottamista, että puhelin tai tabletti on kunnolla ja tasapainoisesti paikoillaan pidikkeessä.
- **Alustan valinta:** Vältä telineen käyttöä epävakailla, kaltevilla tai epätasaisilla pinnoilla, jotta teline ei kaadu ja riko kallista laitettasi.
- **Painorajoitus:** Älä ylikuormita telineä suositeltua suuremmilla tai poikkeuksellisen painavilla laitteilla. Teline on tarkoitettu vain kevyille mobiililaitteille, eikä sitä saa kuormittaa muulla painolla.
- **Materiaalien suojaus:** Vältä tuotteen asettamista avotulen tai voimakkaiden lämmönlähteiden läheisyyteen tulipalo- ja sulamisvaaran vuoksi.
- Suojaa telineä äärimmäisiltä lämpötiloilta, suoralta auringonvalolta, korkealta kosteudelta ja voimakkailta liuottimilta.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on murtunut tai vaurioitunut.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Puhdista teline tarvittaessa kostealla liinalla tai miedolla pesuaineella.
- Pyyhi ja puhdista liukumattomat kumipinnat säännöllisesti pölystä ja liasta, jotta niiden tarjoama pito säilyy mahdollisimman hyvänä.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.