

LASTEN SYNTETISAATTORI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

KÄYTTÖTARKOITUS JA KUVAUS

Tämä monipuolinen 61-koskettiminen elektroninen kosketinsoitin tarjoaa lapselle loistavan tavan yhdistää musiikin oppiminen ja hauskanpito. Soitin stimuloi mielikuvitusta, kehittää sävelkorvaa ja herättää halun löytää uusia soundeja. Se sopii täydellisesti sekä itsenäiseen soittoon että yhteisiin musiikkihetkiin ystävien kanssa, tehden siitä erinomaisen lahjaidean.

Soittimessa on sisäänrakennettu kaiutin, mikrofoniiliitäntä laulamista varten sekä laaja valikoima erilaisia soitinääniä ja taustarytmejä. Laitteen takaosassa on kätevä säilytyslokero kaapelille ja mikrofoni, mikä helpottaa soittimen pitämistä järjestyksessä.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Syntetisaattori
- Mikrofoni
- Verkkovirtalaturi

VIRRANSYÖTTÖ JA LIITÄNNÄT

- **Paristokäyttö:** Avaa laitteen pohjassa oleva paristokotelo ja aseta sinne neljä (4) kappaletta 1,5 V:n AA-paristoja. Varmista, että napaisuus (+/-) on oikein. Paristokäytön ansiosta soitin on helppo ottaa mukaan minne tahansa.
- **Verkkovirta:** Voit käyttää soitinta kytkemällä mukana tulevan 6 V:n verkkovirtalaturin pistorasiaan ja soittimen virtaliitäntään.
- **Mikrofonin käyttö:** Kytke mukana tuleva mikrofoni soittimen takapaneelissa olevaan mikrofoniiliitäntään.

TEKNISET TIEDOT

- **Koskettimet:** 61 kosketinta.
- **Ääniominaisuudet:** 16 soitinääntä, 10 taustarytmiä, 8 erilaista rumpuääntä/perkussiota.
- **Esitykset:** 5 valmista demolaulua ja opettavainen taustarytmistö.
- **Äänentoisto:** Yksi sisäänrakennettu kaiutin.
- **Mitat:** 54 cm x 17 cm x 5 cm.
- **Kaapelit:** Verkkojohdon pituus 115 cm, mikrofoni johdon pituus 65 cm.
- **Väri:** Musta.
- **Sertifiointi:** Tuote on CE-sertifioitu



LASTEN SYNTETISAATTORI

OHJAUSPANEELIN TOIMINNOT JA KÄYTTÖ

- **ON/OFF:** Kytkee soittimeen virran ja sammuttaa sen.
- **VOLUME:** Säättää kaiuttimen yleistä äänenvoimakkuutta.
- **TEMPO:** Nopeuttaa tai hidastaa valmiiksi ladattujen taustarytmien nopeutta.
- **RECORD (Nauhoitus):** Antaa sinun tallentaa soittamiasi nuotteja ja melodioita laitteen muistiin.
- **PLAY (Toisto):** Toistaa juuri nauhoittamasi musiikin.

TONE & RHYTHM: Painikkeilla ja numeronäppäimillä voit vaihtaa soittimen ääntä tai käynnistää haluamasi taustarytmin, jonka mukana harjoitella soittamista

KÄYTÄNNÖN VINKIT SIVULLE

- **Kaikki järjestyksessä:** Käytä soittimen takana olevaa erillistä säilytyslokeroa mikrofonille ja johdolle aina, kun kuljetat laitetta. Näin varusteet pysyvät tallessa eivätkä johdot pääse solmumaan.
- **Yhdistä laulu ja soitto:** Koska laitteessa on mukana mikrofoni, kannusta lasta laulamaan tuttuun demolaulujen tai omien nauhoitustensa (RECORD) päälle esiintymisvarmuuden kehittämiseksi.
- **Yhden kaiuttimen ominaisuus:** Laite on varustettu yhdellä tehokkaalla kaiuttimella. Toinen laitteessa oleva kaiutinritilä toimii muotoilullisena elementtinä, mikä on normaalia tämän tyyppisissä laitteissa.



TURVALLISUUSOHJEET JA HUOLTO

- Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen kokoamista ja käyttöä.
- Käytä laitteen puhdistamiseen vain pehmeää, kuivaa tai kevyesti nihkeää liinaa. Älä käytä hankaavia aineita tai kemikaaleja.
- Säilytä soitinta kuivassa paikassa suojassa kosteudelta, pölyltä ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Poista paristot laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, jotta ne eivät vuoda ja vaurioita laitteen sisäistä elektroniikkaa.
- Älä koskaan upota soitinta, virtajohtoa tai laturia veteen. Älä käytä laitetta märissä tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä anna lasten leikkiä verkkovirtalaturilla tai kytkeä sitä pistorasiaan ilman aikuisen valvontaa.
- Älä pura tai muuntele laitetta itse. Lopeta käyttö välittömästi, jos laite, virtajohto tai laturi vaurioituu.

LASTEN TURVALLISUUS

- Tuote on tarkoitettu lasten käyttöön, mutta se sisältää pitkiä johtoja (tukehtumisvaara) ja pieniä osia. Älä anna alle 3-vuotiaiden lasten leikkiä laitteella tai sen varusteilla ilman valvontaa.
- Älä jätä pakkausmateriaaleja tai suojamuoveja valvomatta lasten ulottuville.

PAKKAUKSEN JA LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

- **Pakkaus:** Alkuperäinen kartonkipakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista ja se voidaan hävittää pahvinkeräyksessä.
- **Laite:** Tuote on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER). Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava viralliseen sähköromun keräyspisteeseen.