

BLOW SOUNDBOX – KANNETTAVA KARAOKE-KAIUTIN

Laulun ja musiikin vapautta. Tämä SOUNDBOX-setti yhdistää voimakkaan äänen, modernin Bluetooth 5.3 -yhteyden ja hauskan karaoke-toiminnon – täydellinen juhliin, mökille tai koti-iltoihin. Suuri 3600 mAh akku pitää huolen, ettei virta lopu kesken parhaiden hittien.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- **Täydellinen liikuteltavuus:** Kannettava Bluetooth-kaiutin tukevalla kahvalla ja kantohihnalla.
- **Monipuoliset lähteet:** Tukee musiikin toistoa **USB-muistitikulta** ja sisältää sisäänrakennetun **FM-radion**.
- **Järeä akku:** Integroitu **3600 mAh** litiumakku takaa tuntikausien soittajan.
- **Karaoke-toiminto:** Valmis liitännä mukana tulevalle langattomalle mikrofonille.
- **Tunnelmavalaistus:** Tyylikkää RGB-valotehosteet, jotka elävät musiikin tahdissa.

TEKNISET TIEDOT

- **Bluetooth-versio:** V5.3 (nopea ja vakaa yhteys).
- **Kaiutinelementit:** 2 x 2,5 tuumaa.
- **Jatkuva teho (RMS):** 2 x 15W = **30W** (4Ω).
- **Huipputeho (Peak):** 2 x 30W = **60W** (3Ω).
- **Akun kapasiteetti:** 3,7 V, 3600 mAh.
- **Taajuusvaste:** 80 Hz – 16 kHz.
- **Bluetooth-kantama:** n. 10 metriä.
- **Tuotteen mitat:** 305 x 99 x 129 mm.

OHJAUSPANEELIN TOIMINNOT

1. **Virtapainike:** Pitkä painallus kytkee virran päälle/pois.
2. **Valopainike:** Lyhyt painallus vaihtaa RGB-tilaa; pitkä painallus sammuttaa valot.
3. **Mode-painike:** Vaihtaa tilojen välillä: Bluetooth, USB ja FM-radio.
4. **Toisto/Tauko:** Aloita tai keskeytä kappale; FM-tilassa lyhyt painallus mykistää äänen.
5. **Seuraava / Vol +:** Lyhyt – seuraava kappale; pitkä – lisää äänenvoimakkuutta.
6. **Edellinen / Vol -:** Lyhyt – edellinen kappale; pitkä – vähennä äänenvoimakkuutta.

PAKKAUS SISÄLTÄÄ

- BLOW SOUNDBOX -kaiuttimen
- Langattoman mikrofonin
- Kantohihnan
- USB-C-latauskaapelin
- Käyttöohjeen

Vinkki:

Käytä mukana tulevaa hihnaa ja heitä kaiutin olallesi – näin kätesi vapautuvat mikrofonin käyttöön ja voit vetää upeat karaokeshow't vaikka kesken kävelylenkin tai tanssin!

KÄYTTÖOHJEET JA YLLÄPITO

KÄYTTÖTILAT

- **Bluetooth:** Etsi laite nimellä **BLOW SOUNDBOX** puhelimesi asetuksista ja yhdistä. Musiikki siirtyy tämän jälkeen langattomasti.
- **FM-radio:** Vaihda FM-tilaan ja pidä Toisto/Tauko-painiketta (4) pohjassa automaattista kanavahakua varten.
- **Karaoke:** Kytke kaiutin ja langaton mikrofoni päälle – ne muodostavat yhteyden automaattisesti kantaman sisällä.
- **USB:** Aseta muistitikku USB-porttiin (7), ja kaiutin alkaa toistaa MP3-tiedostoja välittömästi.

NOLLAUSTOIMINTO (RESET)

Jos laite jumituu tai ei vastaa, käytä **RESET-aukkoa (8)**. Työnnä ohut neula aukkoon käynnistääksesi järjestelmän uudelleen. Voit myös nollata Bluetooth-yhteydet pitämällä Vol- painiketta pohjassa 5 sekuntia.

LATAUS JA TURVALLISUUS

- **Lataaminen:** Käytä USB-C-kaapelia ja 5V/1A tai 2A laturia. Täyteen lataaminen kestää noin 5 tuntia.
- **Akun huolto:** Vältä akun kulumista, älä käytä kaiutinta jatkuvasti sen ollessa latauksessa.
- **Varoitukset:** Säilytä laitetta huoneenlämmössä. Suojaa sateelta, kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.
- **Kuulonsuojaus:** Vältä musiikin kuuntelua maksimivoimakkuudella pitkiä aikoja kerrallaan.

KIERRÄTYS

Tämä tuote on elektroniikkaromua (SER). Älä hävitä sitä talousjätteen mukana, vaan toimita se viralliseen keräyspisteeseen.

