

PISTORASIALÄMMITIN BLOW FH-A21 – TEHOKAS MINILÄMMITIN

Lämpöä jopa 30 neliöön. Tämä kompakti 450 watin voimanpesä on suunniteltu tuomaan mukavuutta isompaankin huoneeseen ilman tilaa vieviä johtoja – säädettävä 15–32 °C termostaatti, 12 tunnin ajastin ja virallinen EU-sertifiointi takaavat turvallisen lämmityksen.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Merkki:** BLOW
- **Malli:** FH-A21
- **Maksuteho:** 450 W.
- **Lämmityskapasiteetti:** Jopa 30 m² huoneisiin.
- **Lämpötilan säätöalue:** 15 °C – 32 °C.
- **Virtalähde:** AC 220V–240V / 50–60Hz.
- **Nopeussäädöt:** HH (High) / LL (Low).

LAATU- JA TURVALLISUUSERTIFIKAATIT

Tuote täyttää tiukimmat eurooppalaiset laatuvaatimukset:

- **CE-hyväksytyt:** Täyttää EU:n terveys- ja turvallisuusstandardit.
- **LVD (2014/35/EU):** Pienjännitedirektiivin mukainen sähköturvallisuus.
- **EMC (2014/30/EU):** Sähkömagneettinen yhteensopivuus.
- **RoHS (2011/65/EU & 2015/863/EU):** Valmistettu ilman haitallisia aineita.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Hämmästyttävä teho:** Pienestä koostaan huolimatta laite lämmittelee tehokkaasti jopa 30 m² tilan.
- **Selkeät LCD-ilmaisimet:** HH- ja LL-koodit kertovat nopeustason yhdellä silmäyksellä.
- **Automatisoitu lämmitys:** 12 tunnin ajastin sammuttaa laitteen puolestasi ja säästää sähköä.
- **Keraaminen tekniikka:** Tehokas, paloturvallinen ja hiljainen keraaminen vastus tuottaa pehmeän lämmön.

KÄYTTÖKOHEET

1. **Kotitoimistot:** Pidä työympäristö optimaalisessa lämmössä.
2. **Makuuhuoneet:** Esilämmitä huone mukavaksi ennen nukkumaanmenoa.
3. **Kylmät nurkat:** Helppo asennus mihin tahansa vapaaseen seinäpistorasiaan.

Vinkki:

Laite on loistava "täsmälämmitin" vedon poistamiseen ikkunoiden alta!



KÄYTTÖOHJE, HUOLTO JA KIERRÄTYSTIEDOT

KÄYTTÖÖNOTTO ASKELEITTAIN

1. **Tarkistus:** Varmista, että laite on ehjä. **Vaurioitunutta laitetta ei saa käyttää.**
2. **Kytchentä:** Työnnä laite suoraan maadoitettuun seinäpistorasiaan.
3. **Virta:** Kytke virta päälle sivukytkimestä. Aseta lämpö (15–32 °C) ja nopeus (HH/LL) paneelista tai kaukosäätimellä.
4. **Ajastin:** Paina "TIMER" asettaaksesi sammutusajan (1–12 h). Jos arvo on "0", laite käy jatkuvasti.

HUOLTO JA KORJAUS

- **Vauriot:** Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteys myyjään. Itse korjaaminen on kielletty – huollot vain valtuutetussa liikkeessä.
- **Puhdistus:** Pyyhi täysin jäähtynyt laite kuivalla liinalla. Varmista, että laite on irti verkosta.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **ÄLÄ PEITÄ:** Laitetta ei saa peittää tulipalovaaran vuoksi.
- **TURVAETÄISYYS:** Pidä vähintään 50 cm väliä syttyviin materiaaleihin (verhot, huonekalut).
- **EI ULKOISIA OHJAIMIA:** Älä kytke laitetta erillisiin ajastimiin tai kauko-ohjattaviin pistorasioihin.
- **LAPSET:** Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.

YMPÄRISTÖ JA KIERRÄTYS

- **Elektroniikkaromu (SER):** Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- **Velvollisuus:** Käyttäjä on velvollinen toimittamaan laitteen viralliseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Oikealla lajittelulla suojelet ympäristöä.
- **Pakkaus:** Kierrätetään kartonkina.

Vinkki:

Laitteessa on ylikuumenemissuoja: jos se sammuu itsestään, anna sen jäähtyä 15 minuuttia ennen uudelleenkäynnistystä!

