

# LANGATON SÄHKÖHARJA 9-IN-1

*Siivoa älykkäämmin, älä kovemmin. Tämä tehokas pyörivä harja tekee raskaasta kuurauksesta historiaa – yhdeksän erilaista suutinta, kaksi tehoaluetta ja jatkettava varsi takaavat, että jokainen nurkka lattiasta kattoon kiiltää puhtauttaan vaivatta.*

***Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!***

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Pyörimisnopeus:** 300 rpm (matala) / 400 rpm (korkea).
- **Akku:** Ladattava 2600 mAh Li-ion.
- **Käyttöaika:** Jopa 90 minuuttia yhdellä latauksella.
- **Latausaika:** Nopea, noin 2–3 tuntia.
- **Varsi:** Teleskooppinen, pituus säädettävissä 33 cm – 140 cm.
- **Materiaali:** Kestävä ABS, AS ja ruostumaton teräs.
- **Paino:** Kevyt rakenne (n. 1,3 kg pakkauksineen).
- **Väri:** Tyylikäs valko-musta.

## 9 VAIHTOPÄÄTÄ – JOKAISALLE PINNALLE OMANSA

1. **Levyharja:** Suuret tasaiset pinnat, kuten lattiat.
2. **Pieni pyöreä harja:** Tarkkuutta vaativat kohteet.
3. **Kärkiharja:** Kulmat, reunat ja kapeat välit.
4. **Puoliympyräharja:** Kaarevat pinnat, kuten ammeet.
5. **Pehmeä kiillotusharja:** Arat materiaalit.
6. **Paksunharjaksinen:** Pinttyneen lian tehopuhdistus.
7. **Sieniharja:** Hellävarainen pesu herkillä pinnoilla.
8. **Lyhytharjainen:** Intensiivinen pienten pintojen kuuraus.
9. **Flanelliharja:** Viimeistelyyn ja loistavan kiillon luomiseen.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Tehokas ja vaivaton puhdistus:** Tehokas moottori ja jopa 400 kierrosta minuutissa pyörivä pää irrottavat vaikeankin lian ilman, että joudut itse painamaan tai hankaamaan. Anna laitteen tehdä raskas työ puolestasi.
- **Täydellinen ulottuvuus:** Teleskooppivarren avulla yletyt vaivatta katonrajaan, suihkukaapin yläosiin tai syviin nurkkiin ilman tikkaita. Lyhyenä versiona harja on **loistava** apu työtasojen ja tiskialtaiden pesuun.
- **9-in-1 Monipuolisuus:** Setti sisältää huikeat yhdeksän erilaista päätä: karkeista harjoista pinttyneelle lialle aina pehmeisiin sieniin ja kiillotusliinoiniin herkemille pinnoille. Yksi laite korvaa tiskiharjat, sienet ja rätit.
- **Vedenkestävä ja luja:** Suunniteltu käytettäväksi kosteissa tiloissa. Voit pestä suihkun, kylpyammeen ja kaakelit turvallisesti. Laite on valmistettu laadukkaista materiaaleista, jotka kestävät kovaakin käyttöä.
- **Selkeä latausnäyttö:** Integroitu LED-valo kertoo tilan: punainen tarkoittaa latausta, ja vihreä valo ilmoittaa, kun akku on täynnä ja laite valmis tositoimiin.

### Vinkki:

*Harjapäät on suunniteltu irrotettavaksi kovaa vetämällä. Älä koskaan käytä työkaluja, kuten ruuvimeisseliä, vaihtopäiden irrottamiseen, jotta kiinnitysmekanismi ei vaurioidu!*

# KÄYTTÖOHJE JA HUOLTO

## KÄYTTÖÖNOTTO ASKELEITTAIN

1. **Lataus:** Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Huom: Turvallisuussyistä laite ei käynnisty latauksen ollessa käynnissä.
2. **Varren kokoaminen:** Kiinnitä teleskooppivarsi moottoriosaan ja säädä pituus itsellesi sopivaksi.
3. **Suuttimen valinta:** Paina haluamasi harjapäätä kiinni laitteen pyörivään päähän.
4. **Käynnistys:** Paina virtapainiketta käynnistääksesi laitteen (300 rpm). Paina uudelleen aktivoiaksesi Turbo-tilan (400 rpm).
5. **Sammutus:** Paina virtapainiketta kolmannen kerran sammuttaaksesi laitteen

## TÄRKEÄT LATAUSOHJEET

Jotta akku ja piirilevy pysyvät ehjinä, noudata näitä vaiheita:

1. **Sammutus:** Käännä kytkin ehdottomasti **OFF-asentoon** ennen lataamista. Jos virta on päällä, laite ei lataudu oikein.
2. **Lataus:** Kytke USB-kaapeli. Punainen valo palaa latauksen aikana.
3. **Valmis:** Kun vihreä valo syttyy, akku on täynnä.
4. **USB-portin tiivistys:** Latauksen jälkeen irrota johto ja **sulje latausportin suojakansi huolellisesti**. Tämä estää veden pääsyn laitteen sisään ja suojaa akkua palamiselta.
5. **Varoitus:** Älä koskaan käytä laitetta sen ollessa kytkettynä laturiin!

## MIKSI VALITA BLOW-SÄHKÖHARJA?

Tämä on luotettava valinta siivouksen tehostamiseen. Toisin kuin monet heikkotehoiset akkuharjat, BLOW tarjoaa vakaan ja voimakkaan pyörimisliikkeen, joka ei hyydy heti harjaa painettaessa. 90 minuutin akkukesto riittää helposti koko asunnon perusteelliseen läpikäyntiin. Se on sijoitus omaan aikaasi ja terveyteesi – vähemmän fyysistä rasitusta, enemmän puhtautta.

## PUHDISTUS JA YLLÄPITO

- **Harjojen pesu:** Irrota vaihtopäät jokaisen käytön jälkeen ja pese ne juoksevan veden alla.
- **Itsepuhdistus:** Voit puhdistaa harjan asettamalla sen veteen ja käynnistämällä Turbo-vaihteen hetkeksi.
- **Kuivaus:** Pyyhi laite käytön jälkeen voimakkaasti kuivalla liinalla. Älä jätä laitetta märäksi.
- **Kielletyt aineet:** Älä käytä haihtuvia kemikaaleja, ohenteita, bensiiniä tai asetonia puhdistukseen.

## TURVALLISUUSVAROITUKSET

- **Vedenkestävyys:** Tuote **ei ole täysin vedenpitävä**. Jos laitteen sisään pääsee vettä, kuivaa se välittömästi. Älä upota moottoriosaa kokonaan veteen.
- **Veden lämpötila:** Älä käytä tai puhdista laitetta yli **60 °C** asteisella vedellä. Liian kuuma vesi voi vaurioittaa rakenteita.
- **Puhdistusvälineet:** Älä käytä teräsvillaa, hankaavia materiaaleja tai metalliesineitä laitteen tai harjapäiden puhdistamiseen naarmuuntumisen välttämiseksi.
- **Käyttäjät:** Laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, ilman valvontaa.

## KIERRÄTYSTIEDOT

Älä hävitä laitetta talousjätteen mukana. Vie se sähkö- ja elektroniikkakeräykseen (SER). Poista akku ennen hävittämistä, jos mahdollista.

### Vinkki:

*Akun varausta ei tule kuluttaa aivan loppuun asti jokaisella kerralla. Lataaminen heti tehon hieman laskiessa pidentää akun elinkaarta merkittävästi!*