

PEILIPINTAINEN LED-KELLO BLOW CL-03

Herää tyyliillä, seuraa lämpöä. Tämä moderni peilikello yhdistää selkeän ajan näytön, tarkan läönsurannan ja älykkään virransäätön: kaksi kirkkaustasoa, automaattinen yöhimmennys ja ääniohjattu herätys tekevät siitä täydellisen kumppanin jokaiseen kotiin.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Malli:** BLOW CL-03.
- **Lämpötila-alue:** 0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F).
- **Kirkkaus:** Kaksi tasoa (High / Low).
- **Yötila:** Automaattinen himmennys (klo 18:00 – 06:00).
- **Virtalähde:** USB DC 5V (kaapeli mukana) tai 3 x AAA-paristoa.
- **Mitat:** Leveys 17 cm.
- **Sertifikaatit:** CE, RoHS.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Älykäs virransäätötila:** Paristokäytöllä näyttö sammuu 16 sekunnin kuluttua säästääkseen energiaa. Voit "herättää" kellon helposti painamalla **SNZ/LIGHT**-painiketta tai pelkällä äänellä (esim. taputtamalla käsiä).
- **Jatkuva valaisu USB-virralla:** Kun kello on kytketty USB-kaapelilla, näyttö pysyy päällä koko ajan – täydellinen yöpöydälle tai hyllyyn.
- **Automaattinen yöhimmennys:** Kello osaa säästää silmiäsi vähentämällä kirkkautta automaattisesti iltaisin klo 18:00. Aamulla klo 06:00 näyttö palaa kirkkaaseen päivätilaan.
- **Tarkka torkkutoiminto:** Jos haluat vielä hetken unta, 5 minuutin torkku (Snooze) varmistaa, että heräät varmasti ajoissa.

KÄYTTÖKOHETEET

1. **Makuuhuone:** Tyylikäs herätyskello, joka ei loista liian kirkkaasti yöllä.
2. **Työpöytä:** Pidä kello ja huonelämpötila aina näkyvissä.
3. **Moderni sisustus:** Peilipinta tuo ripauksen luksusta olohuoneeseen tai eteiseen.

Vinkki:

Jos haluat näytön palavan jatkuvasti ilman, että se sammuu 16 sekunnin välein, kytke kello USB-kaapelilla virtalähteeseen! Paristot kannattaa silti pitää sisällä sähkökatkojen varalta – kello muistaa silloin oikean ajan.



KÄYTTÖOHJE JA ASETUKSET

KELLONAJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN ASETUS

1. Paina **MODE**-painiketta pitkään siirtyäksesi asetustilaan (12/24H valinta).
2. Käytä **UP** ja **DOWN** -painikkeita säädöissä ja vahvista **MODE**-painikkeella.
3. Järjestys: Tunnit -> Minuutit -> Vuosi -> Kuukausi -> Päivä.
4. Lämpötilayksikön (°C/°F) vaihto tapahtuu **DOWN**-painikkeella.

HERÄTYKSEN (ALARM) ASETUS

1. Paina **ALARM**-painiketta kerran (symboli ilmestyy).
2. Paina **ALARM** pitkään asettaaksesi herätysajan.
3. Kun herätys soi, paina **SNZ/LIGHT** aktivoitaksesi 5 minuutin torkun. Paina mitä tahansa muuta nappia lopettaaksesi herätyksen.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Huolto:** Pyyhi peilipinta varovasti mikrokuituliinalla. Sormenjäljet ja pöly näkyvät peilissä herkästi.
- **Paristot:** Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja. Poista ne, jos kello on pitkään käyttämättömänä.
- **Ympäristö:** Vain sisäkäyttöön. Suojaa laite kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.
- **Nollaus:** Jos kello toimii oudosti, irrota paristot ja USB-johto 30 minuutiksi tyhjentääksesi muistin.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Pakkaus: Kierrätetään kartonkina.

Vinkki:

*Voit säästää energiaa myös USB-virralla kääntämällä näytön kokonaan pois päältä pitämällä **SNZ/LIGHT**-painiketta painettuna yli 3 sekuntia!*

