

# AKKUPUHALLIN BLOW – KÄYTTÖTARKOITUS JA TURVAOHJEET

## LAITTEEN KÄYTTÖTARKOITUS

Akkupuhallinta voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- **Pölyn poistaminen** nurkista, hyllyiltä, kaapeista, työkaluista ja elektroniikasta
- **Auton** ja verhoiluelementtien puhdistaminen
- **Eri epäpuhtauksien** puhaltaminen pois vaikeapääsyisistä paikoista
- **Koti-, autotalli-** ja työpajatyöt

Laitetta ei ole tarkoitettu seuraaviin tarkoituksiin:

- **Nesteiden** imeminen
- **Suurten tai painavien** esineiden kuten ruuvien, kivien tai lasin imeminen
- **Työskentely** märissä paikoissa tai ulkona vesisateen aikana
- **Helposti syttyvien** tai kuumien materiaalien imeminen

## TURVAOHJEET

- **Käytä laitetta** vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- **Älä suuntaa** ilmavirtaa kasvoja, silmiä tai ihoa kohti.
- **Älä työskentele** avotulen tai helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä.
- **Älä ime** kuumia tai hehkuvia hiukkasia.
- **Irrota akku** aina ennen laitteen huoltoa ja lisävarusteiden vaihtamista.
- **Käytä vain** alkuperäisiä lisävarusteita ja akkuja.
- **Älä tuki** ilmanottoaukkoja.
- **Sammuta laite** työn päätyttyä ja säilytä sitä kuivassa paikassa.
- **Älä jätä** laitetta lasten ulottuville.

## Huolto ja puhdistus

- **Sammuta laite** ja irrota akku jokaisen käyttökerran jälkeen.
- **Poista pöly** laitteen rungosta pehmeällä harjalla tai ilmavirralla.
- **Pyyhi etusuutin** ja ilmanottoaukko säännöllisesti.
- **Säilytä laitetta** kuivassa paikassa suojattuna.
- **Älä käytä** puhdistukseen liuottimia, bensiiniä tai syövyttäviä aineita.

## LAITTEEN KUVAUS JA TEKNISET TIEDOT



### LAITTEEN OSAT

1. Ilmanulostulo
2. Ilmanotto
3. Painike
4. Kahva
5. Akun liitäntä
6. Akku

### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Akkupuhallin
- 2 akkua 21 V 2.4 Ah
- Laturi

### TEKNISET TIEDOT

- Tuotteen materiaali: PP ja kuitu
- Moottorin pyörimisnopeus: 130000 kierrosta minuutissa
- Latausaika: yli 2.5 tuntia
- Ohjaustapa: mekaaniset painikkeet
- Moottorin teho: 35–1000 W
- Käyttöaika korkeimmalla teholla: noin 20–25 minuuttia
- Puhallustehon säätö: portaaton säätö
- Tuotteen mitat: 15 x 9 x 24.5 cm
- Käyttöjännite: 21 V
- Akun kapasiteetti: 2.4 Ah
- Latausportti: DC-liitäntä
- Tulojännite latauksessa: 21 V – 1 A

## KÄYTTÖOHJEET

- Ota laite pakkauksesta ja aseta akku liitäntään.
- Paina virtapainiketta niin puhallin käynnistyy.
- Laitteessa on portaaton tehonsäätö. Kevyt painallus antaa heikomman puhalluksen ja täysi painallus maksimitehon.
- Suuntaa ilmavirta kohti epäpuhtauksia.
- Vapauta painike työn päätyttyä ja irrota akku.

## PUHALLUSTILA

Laite puhalttaa ilmaa edestä, mikä on ihanteellista seuraaviin tarkoituksiin:

- Pölyn poistaminen nurkista.
- Elektroniikan puhdistus.
- Lian puhaltaminen lattioilta, hyllyiltä ja autosta.

## VIANETSINTÄ

Jos puhallin ei toimi oikein, tarkista ensin seuraavat kohdat. Useimmissa tapauksissa ongelman voi ratkaista itse.

- Ongelma: Laite ei käynnisty.
- Syy ja ratkaisu: Tarkista onko akku asetettu oikein ja ladattu.
- Ongelma: Heikko puhallusteho.
- Syy ja ratkaisu: Tarkista ettei ilmanotto ole tukossa pölystä tai hiuksista.
- Ongelma: Laite kuumenee.
- Syy ja ratkaisu: Ilmavirta voi olla estynyt tai laitetta on käytetty täydellä teholla liian kauan. Pidä tauko ja puhdista ilmakehät.

## AKUN LATAAMINEN

- Irrota akku painamalla vapautuspainiketta.
- Kytke akku alkuperäiseen laturiin.
- Lataa akku ainoastaan +10 °C ... +40 °C lämpötilassa.
- Irrota laturi kun akku on ladattu täyteen.
- Keskeytä lataus jos akku kuumenee liikaa.

