

AKKUKÄYTTÖISET OKSASAKSET 21V

Koe ammattitason leikkuuteho omassa puutarhassasi. Harjaton moottori ja huipputerävä SK5-teräs tekevät puiden ja pensaiden hoidosta kevyttä, tarkkaa ja vaivatonta – säästäten voimiasi ja ranteitasi.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Moottorityyppi:** Huoltovapaa harjaton moottori (Brushless).
- **Terämateriaali:** SK5-korkeahiiliteräs (erittäin kestävä ja terävä).
- **Leikkuukapasiteetti:** 0–28 mm halkaisija.
- **Maksimiteho:** 500 W.
- **Akku:** 2 kpl 21 V / 2,4 Ah (sisältää suojapiirin).
- **Käyttöaika:** n. 2–3 tuntia yhdellä latauksella.
- **Runkomateriaali:** Iskunkestävä nylon.
- **Käyttölämpötila:** -10°C ... +50°C.
- **Latausjännite:** 110–240 V.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Harjaton 500W moottori:** Enemmän tehoa, vähemmän melua ja pidempi käyttöikä. Harjaton tekniikka vähentää sisäistä kitkaa ja kulumista.
- **SK5-erikoisteräs:** Japanilaistyyppinen korkeahiiliteräs takaa, että terät pysyvät veitsenterävinä pitkään ja purevat puuhun puhtaasti ilman repimistä.
- **Kaksi tehoakku vakiona:** Setti sisältää kaksi 21V akkuja, mikä mahdollistaa jatkuvan työskentelyn: kun yksi akku on käytössä, toinen voi olla latauksessa.
- **Vakaa ja turvallinen virta:** Akun integroitu suojapiiri estää yllilatautumisen, ylikuumentumisen ja syväpurkautumisen, mikä maksimoi akkujen eliniän.
- **Ergonominen ja kevyt:** Nylon-runko on suunniteltu kestävämpään kovaan käyttöön, mutta se pitää laitteen painon alhaisena, mikä vähentää käden rasitusta pitkinä työpäivinä.

KÄYTTÖKOHTTEET – TEHOA JOKAISEEN PUUTARHAAN

1. **Hedelmäpuiden hoito:** Erinomainen omenapuiden, kirsikkapuiden ja muiden hedelmäpuiden vuosittaiseen harvennukseen.
2. **Marjapensaat:** Leikkaa vaivatta vanhat versot herukka- ja karviaispensaista aivan tyvestä saakka.
3. **Koristekasvit ja aidat:** Tarkka liipaisinohjaus mahdollistaa koristekasvien ja pensasaitojen millintarkan muotoilun.
4. **Ammattimainen ylläpito:** Laitteen kestävyys ja pitkä käyttöaika tekevät siitä sopivan myös taimistoille ja kiinteistöhuoltoon.

MIKSI VALITA TÄMÄ?

Nämä oksasakset on suunniteltu "ota käyttöön heti" -periaatteella. Pakkaus on markkinoiden kattavimpia, sisältäen laitteen ja akkujen lisäksi teroittimen, voiteluaineen sekä viralliset suojavarusteet. SK5-teräksen ja harjattoman moottorin yhdistelmä on yleensä tarjolla vain huomattavasti kalliimmissa ammattilaismalleissa. Se on täydellinen tasapaino voimaa, turvallisuutta ja työskentelymukavuutta.

Vinkki:

Leikkaa oksat aina hieman viistoon, noin 45 asteen kulmassa. Tämä estää sadeveden kertymisen leikkauspinnalle, mikä nopeuttaa puun omaa paranemisprosessia ja ehkäisee lahottajasiemien kasvua!

AKKUKÄYTTÖISET OKSASAKSET – HUOLTO JA TURVALLISUUS

HUOLTO JA PUHDISTUS

Laitteen tehon säilyttämiseksi noudata näitä ohjeita:

1. **Jokaisen käytön jälkeen:** Poista akku. Puhdista terät mahlasta ja roskista pehmeällä harjalla.
2. **Voitelu:** Käytä mukana tulevaa voiteluainetta terien leikkuupinnoille estääksesi korroosiota ja vähentääksesi kitkaa.
3. **Teroitus:** Käytä setin mukana tulevaa teroitinta säännöllisesti pitääksesi leikkausjäljen siistinä ja kevyenä.
4. **Säilytys:** Lataa akut täyteen ennen talvisäilytystä. Säilytä laite ja akut kuivassa paikassa alkuperäisessä salkussa.

ONGELMANRATKAISU (UKK)

- **Kysymys:** *Laite piippaa, mutta terä ei liiku.* -
> **Vastaus:** Kyseessä on turvatoiminto. Paina liipaisinta kaksi kertaa nopeasti peräkkäin aktivoiaksesi leikkaustilan.
- **Kysymys:** *Terä jää jumiin oksaan.* -
> **Vastaus:** Varmista, että akussa on virtaa. Jos oksa on liian paksu (yli 28 mm), vapauta liipaisin ja irrota terä varovasti oksasta.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Terävyys:** Terät ovat erittäin voimakkaat ja terävät. Älä koskaan vie sormia terien lähelle, kun akku on paikallaan.
- **Suojavarusteet:** Käytä AINA mukana tulevia suojalaseja ja käsineitä työskennellessäsi.
- **Sääolosuhteet:** Älä käytä laitetta vesisateessa tai leikkaa märkiä kasveja sähköturvallisuuden vuoksi.
- **Lapset:** Säilytä laite, akut ja terävät huoltovälineet poissa lasten ulottuvilta.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite ja laturi: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Akut: Toimitettava viralliseen akkujen keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

Vinkki:

Kun lopetat työt, käytä turvasulkuu: Pidä liipaisinta painettuna 5 sekuntia, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Terät sulkeutuvat täysin lepoasentoon, mikä on turvallisin tapa varastoida laite ja suojata teriä!