

AKKUKETJUSAHA BLOW PC 01 – PUUTARHAN TEHOPAKKAUS

Tehoa ja tarkkuutta ilman johtoja. Tämä huipputehokas 1000 watin akkutoiminen oksasaha on suunniteltu puutarhan ja pihan vaativaan hoitoon: kaksi terälaippaa (6" ja 8"), kaksi tehokasta 21V akkua ja erinomainen ergonomia takaavat vaivattoman työkokemuksen.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Teho:** 1000 W.
- **Jännite:** 21 V DC (Li-ion).
- **Akun kapasiteetti:** 2,4 Ah (2 kpl sisältyy pakkaukseen).
- **Kierrosnopeus:** 0 – 24 000 rpm (kuormittamattomana).
- **Terälaipat:** 6 tuumaa (15 cm) ja 8 tuumaa (20 cm).
- **Ketju:** Korkeahiiliteräs (Carbon Steel).
- **Materiaali:** Iskunkestävä ABS ja metalli.
- **Paino:** Kevyt ja tasapainotettu yhden tai kahden käden käyttöön.
- **Malli:** PC 01.

LAITTEEN PÄÄOSAT

1. **Suojattu ketju:** Terävä ja kestävä leikkuupinta.
2. **Yläsuojus:** Suojaa käyttäjää sinkoutuvilta lastuilta.
3. **Laippa:** Ohjaa ketjua tarkasti.
4. **Moottoriyksikkö:** Tehokas ja huoltovapaa.
5. **Turvalukitus:** Estää vahinkokäynnistyksen.
6. **Käyttökytin:** Portaaton nopeuden säätö.
7. **Akkupaikka:** Tukeva ja turvallinen kiinnitys.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Täydellinen liikkumisvapaus:** Akkukäyttöisyyden ansiosta voit työskennellä missä vain – korkealla puussa, pensasaitojen välissä tai tontin kaukaisimmassa nurkassa ilman häiritseviä kaapeleita.
- **Kaksi laippakokoa:** Pakkaus sisältää varusteet sekä 6-tuumaiseen että 8-tuumaiseen kokoonpanoon. Voit vaihtaa työkalun kokoa leikattavan oksan paksuuden mukaan.
- **Sujuva leikkaus:** Korkeat kierrokset varmistavat, että saha ei revi puuta vaan leikkaa sen siististi. Tämä on tärkeää kasvien nopealle toipumiselle karsinnan jälkeen.
- **Heti käyttövalmis:** Setti toimitetaan kestävässä kantosalkussa, joka sisältää kaiken: suojalasit, käsineet, teroituvälineet ja voiteluaineen.

KÄYTTÖKOHTEET

1. **Puiden karsinta:** Poista kuivat ja häiritsevät oksat vaivatta.
2. **Pensasaitojen siistiminen:** Lyhennä paksutkin pensasvarret sekunneissa.
3. **Polttopuiden valmistus:** Katko pienemmät rangat ja laudat sopivaan mittaan.
4. **Nikkarointi:** Soveltuu pienten puuelementtien nopeaan katkaisuun.

KÄYTTÖOHJE JA TURVALLISUUS

KÄYTTÖÖNOTTO ASKELEITTAIN

1. **Akun asennus:** Varmista, että akku on ladattu. Työnnä se paikalleen, kunnes kuulet naksahduksen. **Huom!** Irrota akku aina säädön tai puhdistuksen ajaksi.
2. **Ketjun kireys:** Ketjun tulee liikkua vapaasti, mutta se ei saa roikkua löysällä laipan alapuolella. Säädä kireys säätöruuvista.
3. **Käynnistys:** Paina ensin turvalukitusta (5) ja vedä sitten liipaisimesta (6). Anna sahan saavuttaa täydet kierrokset ennen leikkaamisen aloittamista.
4. **Työskentely:** Pidä sahasta kiinni molemmin käsin parhaan vakauden saavuttamiseksi. Anna sahan painon tehdä työ – älä paina terää väkisin puun läpi.

LATAUS JA AKUN HOITO

- Käytä vain mukana tulevaa 230V laturia.
- Älä lataa akkua alle 0°C tai yli 40°C lämpötilassa.
- Lataus on valmis, kun laturin valo muuttuu vihreäksi. Irrota laturi heti latauksen jälkeen.

Vinkki:

Tarkista ketjun kireys ensimmäisen 5 minuutin käytön jälkeen – uusi ketju venyy hieman alussa ja vaatii hienosäätöä!

HUOLTO JA PITKÄIKÄISYYS

- **Puhdistus:** Poista puupöly ja puru jokaisen käytön jälkeen pehmeällä harjalla. Älä käytä vettä tai liuottimia!
- **Voitelu:** Ketju ja laippa on pidettävä aina kevyesti voideltuna. Lisää pisara öljyä ketjun uriin säännöllisesti kitkan vähentämiseksi.
- **Teroitus:** Tylsä ketju ylikuormittaa moottoria. Teroita ketju, jos huomaat leikkaustehon heikentyvän.
- **Lämpö:** Käytä sahaa n. 10–15 minuuttia kerrallaan ja anna moottorin jäähtyä muutama minuutti välissä (10/15-sääntö).

TÄRKEÄT TURVAVAROITUKSET

- **Sääolosuhteet:** Älä käytä sahaa sateessa, lumipyryssä tai erittäin kosteissa olosuhteissa.
- **Materiaalit:** Saha on tarkoitettu **vain puun leikkaamiseen**. Älä yritä leikata metallia, kiveä tai lasia.
- **Jälkilämpö:** Älä koske ketjuun tai laippaan heti työn jälkeen – ne ovat polttavan kuumia.
- **Säilytys:** Säilytä saha ja akut kuivassa paikassa, kaukana lapsista.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite ja akut: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Pakkaus: Kierrätetään kartonkina.

