

HAKKURIVIRTALÄHDE 5V 3000mA (3A)

Maksimaalista tehoa 5 voltin laitteille. Tämä suorituskyykyinen 15 watin muuntaja on suunniteltu vaatimaan kotikäyttöön: se tarjoaa valtavan 3 ampeerin virranantokyvyn – vakaa jännite ja täysi eurooppalainen sertifiointi takaavat laitteistosi turvallisen toiminnan.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Malli:** BLOW 71-214#
- **Lähtöjännite:** 5V DC (tasavirta)
- **Virranantokyky:** Max. 3000 mA (3.0 A)
- **Teho:** 15 W
- **Tulojännite:** AC 100-240V / 50/60 Hz
- **Liitin:** 2.1 x 5.5 mm

LAATU- JA TURVALLISUUSERTIFIKAATIT

Tuote täyttää seuraavat viralliset EU-direktiivit:

- **EMC (2014/30/EU):** Sähkömagneettinen yhteensopivuus.
- **LVD (2014/35/EU):** Pienjännitedirektiivi (sähköturvallisuus).
- **RoHS (2011/65/EU & 2015/863):** Valmistettu ilman ympäristölle haitallisia aineita.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Tehokas ja vakaa:** 3000 mA virrananto takaa, että teho riittää vaativillekin laitteille, kuten tableteille ja valvontajärjestelmille, ilman ylikuormitusta.
- **Turvallisuus edellä:** Laite on suojattu oikosuilta ja mekaanisilta vaurioilta. Tukeva kuori suojaa sisäistä elektroniikkaa.
- **Laaja käyttölämpötila:** Toimii luotettavasti 0–30 °C lämpötilassa ja säilyy turvallisesti jopa -10 °C ... +70 °C olosuhteissa.
- **Hakkuritekniikka:** Moderni elektroniikka takaa korkean hyötysuhteen ja pienen sähkönkulutuksen.

KÄYTTÖKOHEET

- Kotielektroniikka, reitittimet ja modeemit.
- Mobiililaitteiden (tabletit) ja harrastelaitteiden virransyöttö.
- 5V valvontakamerat ja audiolaitteet.

Vinkki:

Sijoita pistorasia siten, että virtalähde on helppo irrottaa hätätilanteessa – turvallisuus on pienistä asioista kiinni!

Vinkki:

Varmista aina, että laitteesi virrantarve ei ylitä 3000 mA – liian suuri kuorma voi estää latauksen tai vaurioittaa virtalähdettä!

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSPERIAATTEET

OIKEA KYTKENTÄJÄRJESTYS

Noudata valmistajan ohjeistusta laitteiston suojaamiseksi:

1. **Kytkeminen:** Työnnä virtalähde ensin seinäpistorasiaan ja kytke vasta sen jälkeen DC-liitin laitteeseen.
2. **Irrottaminen:** Irrota ensin DC-liitin laitteesta ja vedä vasta sitten virtalähde pois seinäpistorasiasta.

HUOLTO JA SÄILYTYS

- **Puhdistus:** Vain kuivalla liinalla. Irrota virta ennen puhdistusta.
- **Ympäristö:** Käytä vain kuivissa ja viileissä sisätiloissa (ilmankosteus 10-90%).
- **Tyhjäkäynti:** Irrota virtalähde seinästä, kun se ei ole kytkettynä laitteeseen.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Hengenvaara:** Kotelon avaaminen on ehdottomasti kielletty sähköiskuvaaran vuoksi.
- **Vauriot:** Jos laite on vaurioitunut tai se ei toimi normaalisti, lopeta käyttö heti ja ota yhteys jälleenmyyjään.
- **Lämpeneminen:** Virtalähteen lämpeneminen käytön aikana on normaalia. Varmista esteetön ilmanvaihto.
- **Lapset:** Yli 8-vuotiaat voivat käyttää laitetta valvotusti. Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta.
- **Älä heitä tuleen tai avaa.**

KIERRÄTYSTIEDOT

- Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

