

LANGATON BLUETOOTH FM-LÄHETIN JA AUTOLATURI

Tämä laite hyödyntää langatonta FM-lähetystekniikkaa. Voit toistaa musiikkia suoraan älypuhelimesta (Bluetooth), muistikortilta (TF) tai USB-muistikulta autosi äänentoistojärjestelmän kautta. Laitteessa on myös hands-free-toiminto puheluille sekä akun jännitteen valvonta

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

1. OMINAISUUDET

- Tukee Bluetooth-musiikkia, TF-muistikorttia ja USB-muistikkoa.
- Langaton hands-free-puhelutoiminto.
- Kaksi USB-latausporttia (malleista riippuen: 5V/1A, 5V/3.1A, QC3.0, tai 18W USB-C).
- LED-näyttö: näyttää radiotaajuuden, kappaleen numeron ja laitteen tilan.
- Muistitoiminto: jatkaa toistoa samasta kohdasta virrankatkaisun jälkeen.
- **EQ-toiminto:** 5 eri ääniasetusta (tietyissä malleissa).
- **Tunnelmavalistus:** 7+1 väri vaihtoehtoa (tietyissä malleissa).

2. FM-LÄHETTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Kytke laite auton tupakansytyttimeen. Näyttö käynnistyy ja näyttää akun jännitteen sekä oletustaajuuden (esim. 87.5 tai 108.5).
 2. Valitse radiosta vapaa FM-taajuus, jolla ei ole radiolähetystä.
 3. Säädä FM-lähetin samalle taajuudelle kuin autostereo (katso alta "Painikkeiden käyttö"). Nyt puhelimen ääni kuuluu auton kaiuttimista.
- **Äänitila (EQ):** Paina EQ-painiketta vaihtaaksesi äänenlaatua (saatavilla vain malleissa, joissa on EQ-painike).
 - **Valistus:** Paina valopainiketta vaihtaaksesi väriä. Pitkä painallus (2 sekuntia) aloittaa automaattisen värinvaihdon. Sammuta valo painamalla pitkään (5 sekuntia).
 - **Toistolähde:** Paina M-painiketta vaihtaaksesi Bluetooth / USB / TF-kortti -tilojen välillä.

3. USB- JA MUISTIKORTTIKÄYTTÖ

- Aseta USB-muistikku tai TF-kortti laitteeseen. Laite tunnistaa tallennetun musiikin (MP3/WMA) ja aloittaa toiston automaattisesti.

4. BLUETOOTH-YHTEYS

1. Etsi puhelimesi Bluetooth-asetuksista laite nimeltä: **BSXY-8** ja yhdistä.
2. Kun yhteys on muodostettu, voit aloittaa musiikin kuuntelun.
3. **Puhelut:**
 - a. Vastaa puheluun: Paina valintakiekkoa kerran.
 - b. Lopeta puhelu: Paina valintakiekkoa uudelleen.
 - c. Hylkää puhelu: Paina valintakiekkoa pitkään.
 - d. Soita edelliseen numeroon: Paina valintakiekkoa kaksi kertaa (double-click).

5. PAINIKKEIDEN Käyttö

- **Äänenvoimakkuus:** Käännä valintakiekkoa vasemmalle tai oikealle.
- **Taajuuden säätö:** Paina ja pidä valintakiekkoa painettuna noin 3–5 sekuntia, kunnes taajuusnäyttö vilkkuu. Säädä taajuus kääntämällä kiekkoa tai käyttämällä nuolipainikkeita.
- **Kappaleen vaihto:** Paina nuolipainikkeita (Edellinen / Seuraava).

6. TEKNISET TIEDOT

- **Käyttöjännite:** 12–24 V
- **USB-ulostulo:** 5V/1A tai 5V/3A (malleittain QC3.0 / USB-C 18W)
- **Tuetut tiedostomuodot:** MP3, WMA
- **Bluetooth-versio:** 5.0
- **Bluetooth-etäisyys:** 5–10 metriä
- **FM-taajuusalue:** 87.5–108.0 MHz