

# YLEISKAUKOSÄÄDIN BLOW SENIOR/KIDS – SELKEYTTÄ TELEVISIOON

*Helppoutta jokaiseen kotiin. Tämä selkeä yleiskaukosäädin keskittyy vain tärkeimpiin toimintoihin: erittäin suuret näppäimet, looginen asettelu ja laaja yhteensopivuus tekevät television katselusta vaivatonta ja mukavaa.*

***Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!***

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Tyyppi:** Universaali (yleismalli).
- **Kantama:** n. 8 metriä.
- **Painikkeet:** Erittäin suuret ja selkeät.
- **Materiaali:** Kestävä ja miellyttävä ABS-muovi.
- **Virtalähde:** 2 x AAA-paristo (ei sisälly pakkaukseen).
- **Malli:** BLOW RC-04.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Käyttömukavuus edellä:** Säädin karsii pois kaikki ylimääräiset pikkunapit. Jäljellä ovat vain ne, joita todella tarvitset: virta, kanavanvaihto, äänenvoimakkuus ja numeronäppäimet.
- **Jättikokoiset näppäimet:** Suuret painikkeet ja selkeät kontrastivärit auttavat heikkonäköisiä ja sorminäppäryydeltään rajoittuneita käyttäjiä osumaan oikeaan nappiin kerralla.
- **Laaja yhteensopivuus:** Tukee lähes kaikkia markkinoilla olevia TV-merkkejä (kuten Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic). Kolme eri hakutapaa takaavat onnistuneen asennuksen.
- **Ergonominen muotoilu:** Säädin istuu tukevasti käteen ja on kevyt käyttää, mutta silti riittävän jäykkä kestämään arkipäivän kolhua.
- **Turvallinen valinta:** Poistaa vahinkopainallusten riskin, jolloin televisio ei mene vahingossa väärään tilaan tai monimutkaisiin asetusvalikkoihin.

## KÄYTTÖKOHTEET – KENELLE TÄMÄ SOPII?

1. **Seniorit:** Helpottaa television käyttöä, kun ohjaimet ovat selkeitä ja näkyviä.
2. **Lapset:** Kestävä ja helppo ohjain lastenhuoneen televisioon.
3. **Hotellit ja majoitusliikkeet:** Vähentää asiakkaiden avuntarvetta television asetusten kanssa.
4. **Kakkosohjaimeksi:** Pidä tämä sohvalla päivittäiseen käyttöön ja säästä alkuperäinen säädin asetusten hienosäätöön.

## MIKSI VALITA BLOW RC-04?

Unohda monimutkaiset kaukosäätimet ja turha säätäminen. Tämä luotettava kaukosäädin on suunniteltu tekemään television käytöstä mahdollisimman vaivatonta. Pakkauksen mukana tuleva tarkka opas neuvoo asennuksen vaihe vaiheelta, joten pääset nauttimaan suosikkiohjelmistasi välittömästi. Selkeä ja huoleton ratkaisu jokaiseen kotiin.

### **Vinkki:**

*Tämä säädin on myös loistava lahjaidea ikäihmiselle – se on huomaavainen ele, joka helpottaa rakkaan ihmisen päivittäistä elämää!*

# ASENNUSOPAS JA VIANMÄÄRITYS

## ASENNUSTAPA A: PIKAHAKU MERKIN MUKAAN

Sopii tunnetuimmille merkeille (esim. Sony, LG, Sharp).

1. Käynnistä televisio manuaalisesti.
2. Etsi kaukosäätimestä merkiksi numero (esim. **1=Sony, 6=LG/Goldstar, 8=Sharp, 5=JVC, 7=Mitsubishi**).
3. Pidä **SET**-painiketta ja kyseistä **numeronäppäintä** painettuna yhtä aikaa n. **5 sekuntia**, kunnes merkkivalo vilkkuu.
4. Osoita kaukosäätimellä televisiota. Kun ruutuun ilmestyy **äänenvoimakkuus-symboli** (Volume), vapauta painikkeet heti.
5. Testaa toiminnot.

## ASENNUSTAPA B: MANUAALINEN KOODIN SYÖTTÖ

Käytä, jos tiedät televisiosi tarkan koodin listasta.

1. Pidä **SET**- ja **POWER**-painikkeita pohjassa, kunnes merkkivalo syttyy tasaisesti.
2. Näppäile televisiosi koodi (3 tai 4 numeroa).
3. Merkkivalo sammuu tallennuksen merkiksi.
4. Testaa kaukosäädin.

## ASENNUSTAPA C: TÄYSAUTOMAATTINEN HAKU

Käytä tätä, jos TV-merkkiäsi ei löydy pikalistalta.

1. Käynnistä televisio.
2. Osoita kaukosäätimellä televisiota ja pidä **SET**-painiketta painettuna. Valo syttyy ja haku alkaa.
3. Seuraa televisiota tarkasti. Heti kun **äänenvoimakkuus muuttuu** (Volume-palkki), vapauta **SET**-nappi välittömästi.
4. Paina **SET** vielä kerran tallentaaksesi asetuksen.

## TÄRKEÄT HUOMAUTUKSET JA RESETOINTI

- **Yhteensopivuus:** Säädin toimii vain laitteissa, joissa on infrapunavastaanotin (IR).
- **Tehdasasetusten palautus (Reset):** Jos kaukosäädin menee jumiin tai koodit sekoavat, poista paristot ja jätä laite **ilman paristoja n. 30 minuutiksi**. Tämä nollaa laitteen muistin.
- **Paristojen vaihto:** Jos kantama lyhenee, vaihda molemmat AAA-paristot uusiin samanaikaisesti.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Kaukosäädin: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Paristot: Toimitettava paristojen keräyspisteeseen.

### Vinkki:

*Kirjoita käyttämäsi koodi muistiin tämän oppaan reunaan – näin löydät sen helposti, jos joudut nollaamaan säätimen paristojen vaihdon yhteydessä!*

