

WI-FI-VAHVISTIN BLOW RP-1

Sano hyvästit hitaalle netille. Tämä tehokas 300 Mb/s Wi-Fi-toistin laajentaa verkkosi kantaman kodin jokaiseen nurkkaan – kolme eri toimintatilaa, helppo selainkonfigurointi ja virallinen EU-sertifiointi takaavat vakaan yhteyden kaikissa tilanteissa.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Malli:** BLOW RP-1.
- **Nopeus:** Jopa 300 Mb/s.
- **Taajuus:** 2,4 GHz.
- **IP-osoite:** 192.168.7.1 (hallintapaneeli).
- **Liitännät:** RJ45 Ethernet.
- **Standardit:** IEEE 802.11 b/g/n.

LAATU- JA TURVALLISUUSERTIFIKAATIT

Tuote on valmistettu tiukimpien eurooppalaisten standardien mukaisesti:

- **CE-hyväksytyt:** Täyttää terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
- **RE-direktiivi (2014/53/UE):** Radiolaitedirektiivin mukainen.
- **RoHS-yhteensopiva:** Valmistettu ilman ympäristölle haitallisia aineita.

TUOTTEEN EDUT JA TOIMINTATILAT

- **Repeater / WISP Mode:** Laajentaa olemassa olevan Wi-Fi-verkon kantamaa langattomasti. Sijoita vahvistin optimaaliseen paikkaan reitittimen ja katvealueen välille.
- **AP (Access Point) Mode:** Luo uuden langattoman verkon langallisesta (broadband) internet-yhteydestä.
- **Router Mode:** Toimii reitittimenä (saatavilla valituissa malleissa).
- **Selkeät merkkivalot:**
 - **Power:** Laite on päällä.
 - **WiFi:** Langaton verkko on aktiivinen.
 - **WPS:** Helppo paritus käynnissä.
 - **RJ45:** Kaapelijärjestelmä on kytketty.

Vinkki:

Vahvistimen oletus-SSID (verkon nimi) löytyy laitteen koteloon merkitystä tarrasta. Käytä sitä ensimmäisessä kytkennässä!



KÄYTTÖOHJE JA TURVAOHJEET

OIKEA ASENNUS ASKELEITTAIN

1. **Kytchentä:** Työnnä laite pistorasiaan ja odota **1–2 minuuttia**, kunnes se on käynnistynyt kokonaan.
2. **Yhteys:** Etsi älypuhelimella tai läppärillä laitteen oma Wi-Fi-verkko (SSID on merkitty laitteeseen) ja yhdistä siihen.
3. **Hallinta:** Avaa nettiselain ja kirjoita osoitteeksi: **192.168.7.1**.
4. **Kirjautuminen:** Alkuvaiheessa salasanaa ei ole – klikkaa "LOGIN".
5. **Konfigurointi:** Valitse "Repeater Mode", etsi oma kotiverkkosi listalta, syötä kotiverkkosi salasana ja klikkaa "Apply".
6. **Viimeistely:** Laite käynnistyy uudelleen. Tämän jälkeen voit yhdistää laitteesi uuteen, vahvistettuun verkkoon.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Pyyhi vain pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Valmistajan virallinen ohjeistus:

- **Olosuhteet:** Suojaa laite vedeltä, kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.
- **Lämpö:** Älä sijoita laitetta lämpölähteiden (esim. patteri) läheisyyteen.
- **Huolto:** Älä avaa laitteen kuoria. Vain valtuutettu huolto saa korjata laitteen.
- **Säilytys:** Irrota laite pistorasiasta, jos se on pitkään käyttämättömänä.
- **Lapset:** Tuote ei ole lelu – käytä vain kuivissa sisätiloissa.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Älä hävitä kotitalousjätteen mukana. Vie käytöstä poistettu laite viralliseen keräyspisteeseen suojellaksesi ympäristöä ja ihmisten terveyttä.

Vinkki:

Jos asennus epäonnistuu, voit nollata laitteen pitämällä sivun reset-painiketta pohjassa – näin pääset aloittamaan puhtaalta pöydältä!

