

KÄYTTÖOHJE: SÄLEIKKÖMAGNEETTI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen ABS-muovi, ruostumaton teräs ja pehmeä silikoni.
- **Magneettityyppi:** 4 x Erittäin vahva neodyymimagneetti.
- **Säädettävyyys:** 360° pyörintä oman akselin ympäri, 90° kallistus (ylös/alas).
- **Kiinnitys:** Yleismallinen silikonikiinnike ilmanvaihtoritilään.
- **Mitat:** 4,5 x 3,4 x 3,4 cm.
- **Paino:** 47 g (erittäin kevyt).
- **Väri:** Matta musta teräksisillä yksityiskohdilla.

TUOTTEEN EDUT

- **Vakaus kaikilla teillä:** Neljä tehokasta magneettia varmistavat, että puhelin pysyy paikallaan tärinästä ja äkkijarrutuksista huolimatta.
- **Naarmuttamaton suoja:** Silikoninen kiinnitysosa on hellävarainen autosi sisustukselle. Se ei jätä jälkiä tai naarmuja tuuletusriloihin.
- **Universaali istuvuus:** Sopii lähes kaikkiin älypuhelimiin ja ilmanvaihtoritilämalleihin (vaaka-, pysty- ja vinoritilät).

KEHITTYNYT MUOTOILU

- **Häiriötön signaali:** Magneetit on sijoitettu siten, että ne eivät häiritse puhelimen GPS-signaalia, akun kestoa tai mobiiliyhteyttä.
- **360 Asteen vapaus:** Voit asettaa puhelimen juuri siihen kulmaan kuin haluat. Vaihto pysty- ja vaaka-asennon välillä onnistuu sekunnissa yhdellä kädellä.
- **Loft-tyylinen viimeistely:** Ruostumattoman teräksen käyttö telineen rungossa tekee siitä kestävä ja arvokkaan näköisen osan auton kojelautaa.
- **Minimalistinen koko:** Teline on niin kompakti, että se ei peitä näkyvyyttä tai vie tilaa muiden hallintalaitteiden tieltä, kun puhelin ei ole paikoillaan.
- **Vinkki:** Voit käyttää telinettä myös **pöytätelineenä!** Jos irrotat sen autosta, silikonikiinnike toimii kätevästä tukijalkana, jolloin voit asettaa puhelimen katselukulmaan vaikkapa työpöydälle tai lentokoneen pöydälle.

ASENNUSOHJEET

1. **Metallilevyn kiinnitys:** Puhdista puhelimen tai suojakuoren takapinta alkoholilla tai nihkeällä liinalla. Irrota suojakalvo metallilevystä ja paina se tiukasti keskelle puhelinta.
2. **Telineen kiinnitys:** Työnnä telineen takana oleva silikoninen sakara tiukasti auton ilmanvaihtoritilän lapaan. Valitse mahdollisimman vakaa kohta.
3. **Kulman säätö:** Löysää tarvittaessa kiristysrengasta, käännä teline haluamaasi kulmaan ja kiristä rengas sormin.
4. **Käyttöönotto:** Vie puhelin telineen lähelle, kunnes magneetit lukitsevat sen paikallaan.
5. **Vinkki langattomaan lataukseen:** Jos puhelimesi latautuu langattomasti (Qi), suosittelemme sijoittamaan metallilevyn suojakuoren ja puhelimen väliin alareunaan tai käyttämään ohutta suojakuorta, johon levy on upotettu, jotta lataus toimii esteettömästi.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Huomio ajossa:** Älä säädä telineen kulmaa tai kiinnitä metallilevyjä ajon aikana. Tee kaikki säädöt auton ollessa pysähtyneenä.
- **Ilmatyyny:** Älä asenna telineä kohtaan, jossa se voi estää turvatyynyn laukeamisen.
- **Lämpötila:** Talvella, jos käytät voimakasta lämmitystä, ohjaa kyseisen tuuletusventtiilin ilmavirta pois puhelimesta, jotta laite ei ylikuumene.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- **Silikonipinnat:** Jos teline alkaa liikkua ritilässä, irrota se ja pyyhi silikonisatula nihkeällä liinalla. Pöly voi heikentää kitkaa.
- **Magneettipinta:** Pidä telineen etuosa puhtaana hiekasta tai metallipölystä, jotta puhelimesi tai suojakuoresi ei naarmuunnu.
- **Kiristys:** Tarkista pallonivelen kireys säännöllisesti, erityisesti jos ajat paljon epätasaisilla teillä.

VARASTOINTI JA KIERRÄTYS

- Säilytä suojassa suoralta auringonpaisteelta, jos tuote on pitkään käyttämättömänä.
- Kierrätys: Tuote on valmistettu metallista ja muovista. Kierrätä sekajätteenä tai paikallisten ohjeiden mukaan.