

# POLKUPYÖRÄN SEINÄKIINNIKE

## Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

### TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Vahva teräs ja suojaava TPE-kumi.
- **Kantavuus:** Max. 25 kg.
- **Mitat:** 26 x 7 x 12 cm.
- **Paino:** 600 g.
- **Väri:** Tyylikäs musta.
- **Yhteensopivuus:** Sopii kaikille rengaskooille ja useimmille pyörämalleille (maantie-, maasto- ja kaupunkipyörät).
- **Pakkaus sisältää:** Teräksisen seinätelineen ja 4 kiinnitysruuvia tulppineen.

### TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Optimaalinen tilansäästö:** Seinään kiinnitettävä koukku nostaa pyörän irti lattiasta, jolloin säilytystilasta tulee selkeämpi ja helpommin siivottava.
- **Vankka teräsrakenne:** Teline on valmistettu kestävästä teräksestä, joka kestää jopa 25 kilon painon. Tämä riittää lähes kaikille markkinoilla oleville polkupyörille.
- **Vannetta suojaava pinnoite:** Koukun kontaktipinnat on päällystetty pehmeällä kumilla (TPE), joka estää vanteen naarmuuntumisen ja suojaa rengasta säilytyksen aikana.
- **Universaali muotoilu:** Telineen muotoilu on suunniteltu sopimaan kaikenlaisille vanteille ja renkaille, olipa kyseessä kapea maantiepyörän rengas tai leveämpi maastopyörän kumi.
- **Helppo asennus:** Mukana tulevat neljä kiinnityspulttia takaavat tukevan kiinnityksen.

#### Vinkki:

Jos asennat telineen sisätiloihin tai vaalealle seinälle, voit asettaa pienen suojatarran tai muovilevyn seinään takarengaan kohdalle. Näin estät renkaasta mahdollisesti irtoavaa likaa tai kumijälkiä tahrimesta seinää!

### ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

- **Paikan valinta:** Valitse tukeva seinä (betoni tai puuranka). Vältä pelkkää kipsilevyä ilman asianmukaisia vahvistuksia. Varmista, ettei pyörä asennettuna estä kulkuväyliä.
- **Asennus:** Merkitse reikien paikat seinään telineen avulla. Poraa reiät, aseta tulpat ja ruuvaa teline tiukasti kiinni.
- **Käyttö:** Nosta pyörä pystyasentoon ja ripusta se etuvanteesta koukkuun. Varmista, että pyörä lepää telineessä tukevasti ja tasapainossa.

#### Vinkki:

Asenna teline sellaiseen korkeuteen, että pyörän nostaminen on sinulle vaivatonta, mutta kuitenkin riittävän ylös, jotta lapset eivät pääse vahingossa horjuttamaan pyörää.

### HUOLTO JA TURVALLISUUS

- **Seinän kantavuus:** Varmista aina seinämateriaalin lujuus ennen asennusta. Pyörän paino yhdistettynä vääntövoimaan vaatii tukevan kiinnityksen.
- **Tarkistus:** Tarkista säännöllisesti, että teline on edelleen tiukasti kiinni seinässä eikä ruuveissa ole löysyyttä.
- **Käsittely:** Ole varovainen nostaessasi tai poistaessasi pyörää, jotta et kolhi seinää tai itseäsi.
- **Kunto:** Tarkista, että koukun kumipinnoite on ehjä, jotta se suojaa vannetta parhaalla mahdollisella tavalla.

### KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote on valmistettu pääosin teräksestä.
- Elinkaarensa päättyessä teline toimitetaan metallinkeräykseen.