

KÄYTTÖOHJE: TASKUKOMPASSI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

TEKNISET TIEDOT

- **Mitat (halkaisija/paksuus):** 4.5 x 1.2 cm.
- **Paino:** Ultrakevyt 16 g.
- **Materiaali:** Kestävä runko ja herkkä magneettineula.
- **Merkinnät:** Selkeä, kontrastinen musta tausta valkoisilla merkinnöillä.
- **Käyttökohteet:** Retkeily, marjastus, sienestys, suunnistus ja partio.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Ammattimainen tarkkuus:** Mahdollistaa ilmansuuntien tarkan määrittämisen missä tahansa olosuhteissa.
- **Höyhenenkevyt:** Pienen kokonsa ja keveytensä ansiosta kompassi kulkee huomaamattomasti mukana taskussa, repussa tai vaikkapa kaulassa.
- **Erinomainen luettavuus:** Musta tausta ja kirkkaat merkinnät helpottavat suunnan lukemista myös hämärämmässä metsässä tai heikossa valossa.
- **Universaali apuväline:** Välttämätön varuste niin kokeneelle vaeltajalle kuin satunnaiselle metsässä liikkujalle, kuten sienestäjälle tai marjastajalle.
- **Toimintavarma:** Mekaaninen kompassi toimii aina, ilman pelkoa paristojen loppumisesta tai GPS-signaalin katoamisesta.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Vaaka-asento:** Jotta saat tarkan lukeman, pidä kompassia aina täysin vaakasuorassa kämmenelläsi. Kallistaminen voi jumiuttaa neulan ja antaa väärän tuloksen.
- **Magneettiset häiriöt:** Vältä lukemista voimakkaiden sähkölaitteiden, metallirakenteiden tai magneettien läheisyydessä, sillä ne voivat vääristää neulan osoittamaa suuntaa.

- **Huolto:** Varmista ennen retkelle lähtöä, että neula liikkuu vapaasti eikä laitteen sisällä ole epäpuhtauksia.
- **Pienet osat:** Pidä kompassi poissa pienten lasten ulottuvilta.

KÄYTTÖOHJEET

1. **Suunnan ottaminen:** Aseta kompassi avoimelle kämmenellesi ja pidä se vakaana ja suorassa.
2. **Pohjoisen löytäminen:** Odota, että neula rauhoittuu. Neulan värillinen (usein punainen tai merkitty) pää osoittaa aina magneettiseen pohjoiseen.
3. **Suunnistaminen:** Käännä kompassin runkoa niin, että pohjoista osoittava "N"-merkki on neulan kärjen kohdalla. Nyt voit lukea muut ilmansuunnat: S (etelä), E (itä) ja W (länsi).
4. **Säilytys:** Pyyhi kompassi kuivaksi kosteuden jäljiltä ennen varastointia välttääksesi metalliosien hapettumista.
5. **Vinkki:** Jos eksyt metsässä ilman karttaa, ota suunta tuttuun maamerkkiin (kuten tielle tai sähkölinjaan) jo metsään mennessäsi. Näin tiedät palatessasi, mihin ilmansuuntaan sinun on kuljettava päästäksesi takaisin lähtöpisteeseen!

PUHDISTUS JA HUOLTO

- **Puhdistus:** Puhdista kompassin lasi ja runko pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia, jotka voivat himmentää suojalasin.
- **Säilytys:** Säilytä kuivassa paikassa huoneenlämmössä. Älä säilytä kompassia kaiuttimien tai muiden voimakkaiden magneettien päällä, jotta neula ei menetä magneettisuuttaan.

KIERRÄTYS

- Tuote on valmistettu metallista ja muovista.
- Hävitä elinkaarensa päähän tullut tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaan (sekajäte/pienmetalli).