

KAMERAJALUSTA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Kevyt alumiini, ABS-muovi ja PVC.
- **Korkeus:** Säädettävissä välillä 45–133 cm.
- **Puhelinpidike:** Leveys säädettävissä 55–85 mm välillä.
- **Kierre:** Standardi 1/4" (sopii useimmille kameroille).
- **Kaukosäädin:** Yhteensopiva iOS ja Android.
- **Paino:** Erittäin kevyt 450 g (kantopussilla).
- **Kantolaukku:** Kestävä 210D Oxford-kangas.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Universaali yhteensopivuus:** Standardin 1/4" kiinnitysruuvin ja säädettävän puhelinpidikkeen ansiosta voit käyttää jalustaa älypuhelimien, digikameroiden ja pienten videokameroiden kanssa.
- **Langaton kaukosäädin:** Pakkaus sisältää Bluetooth-kaukosäätimen, jonka avulla voit ottaa valokuvia tai aloittaa videon tallennuksen etänä. Täydellinen ryhmäkuviin ja selfieihin!
- **Tarkka säädettävyys:** Kolmeen suuntaan säädettävä pää ja vesivaaka mahdollistavat kameran tarkan asemointia. Teleskooppijalat pikalukoilla tekevät korkeuden säädöstä nopeaa.
- **Helppo kuljettaa:** Alumiinirakenteen ansiosta jalusta on kevyt kantaa. Mukana tuleva kantopussi suojaa jalustaa matkoilla ja retkillä.
- **Vakaa kuvaus:** Jalustan avulla vältät tärisevät kuvat ja epätarkat videot. Se mahdollistaa optimaalisen kuvakulman valitsemisen kaikissa tilanteissa.

Vinkki:

Käytä kaukosäädintä erityisesti hämärässä kuvatessasi! Kun et koske puhelimeen laukaisun aikana, kamera pysyy täysin paikallaan, ja saat teräviä kuvia ilman tärähdyksen aiheuttamaa epätarkkuutta.

KÄYTTÖOHJEET

- **Pystytys:** Avaa jalat ja säädä ne haluttuun korkeuteen pikalukkojen avulla. Varmista, että jalusta seisoo tasaisella alustalla.
- **Kiinnitys:** Kierrä kamera kiinni 1/4" ruuviin tai asenna puhelinpidike jalustaan ja aseta puhelimesi siihen. Kiristä kiinnikkeet huolellisesti.
- **Kaukosäädin:** Kytke kaukosäädin päälle ja yhdistä se puhelimesi Bluetooth-asetuksista. Nyt voit laukaista kameran etänä.
- **Säätäminen:** Käytä kamerapään kahvaa löytääksesi oikean kuvakulman ja kiristä lukitusvipu, kun asento on oikea.

Vinkki:

Varmista jalustan vakaus asettamalla puhelin mahdollisimman keskelle pidikettä. Jos kuvaat ulkona tuulisella säällä, pidä jalusta hieman matalampana painopisteen laskemiseksi.

TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Kantavuus:** Tarkista laitteesi paino. Älä ylitä jalustan maksimikuormitusta välttääksesi mekanismin vaurioitumisen.
- **Lukitus:** Varmista aina, että kaikki vivut ja ruuvit on kiristetty ennen laitteen irrottamista otteestasi.
- **Vesi ja kosteus:** Jos jalusta kastuu sateessa, kuivaa se huolellisesti pehmeällä liinalla ennen kasaan taittamista ruostumisen estämiseksi.
- **Säilytys:** Säilytä laite kantopussissaan kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää alumiinia, muovia ja pienen määrän elektroniikkaa (kaukosäädin).
- Elinkaarensa päättyessä kaukosäädin lajitellaan sähkö- ja elektroniikkaromuun (SER) ja paristo paristokierrätykseen.