

KITARALAUKKU

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Erittäin vahva Oxford-kangas, PU, polyesteri ja suojaava EPE-vaahтомуovitäyte.
- **Mitat (ulko):** 107 x 41.5 x 12 cm.
- **Mitat (sisä):** 103 x 41 x 11 cm.
- **Yhteensopivuus:** Sopii klassisille ja akustisille kitaroille 41 tuumaan asti (max. 105 cm).
- **Taskut:** Kaksi taskua (A4-koko ja pientarviketasku).
- **Väri:** Musta.
- **Paino:** Kevyt 600 g.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Säädettävät kantohihnat:** Repun tavoin selässä kannettavat hihnat voidaan säätää sopivaksi niin lapselle kuin aikuiselle. Ne tekevät pidemmistäkin kävelymatkoista mukavia.
- **Monipuoliset taskut:** Suureen alataskuun mahtuvat vaivatta A4-kokoiset nuotit ja kirjat. Ylätasku on täydellinen pientarvikkeille, kuten plektroille, viritysmittarille tai kapolle.
- **Vankka suojaus:** Laukun pohja on vahvistettu ja EPE-vaahтомуovitäyte antaa suojaa kolhuilta ja naarmuilta kuljetuksen aikana. Kestävä Oxford-kangas hylkii likaa ja kosteutta.
- **Helppo käsitellä:** Laukussa on sekä perinteinen sivukahva että vahvistettu etukahva, mikä tekee sen nostamisesta ja kantamisesta helppoa kaikissa tilanteissa.
- **Laadukas viimeistely:** Kaksisuuntainen vetoketju on kestävä ja tekee kitaran ottamisesta laukusta sujuvaa. Laukku on myös konepestävä 30 asteessa.

Vinkki:

Säilytä kitaraa aina laukussa, kun et soita. Se suojaa soitinta huoneilman pölyltä ja kosteuden vaihteluilta, jotka voivat vaikuttaa puun kuntoon ja virityksen säilymiseen!

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Säätäminen:** Säädä olkahihnat niin, että pussi istuu tukevasti selässäsi. Tämä jakaa kitaran painon tasaisesti ja tekee kantamisesta kevyttä pidemmälläkin matkoilla.
- **Pakkaaminen:** Aseta kitara pussiin varovasti ja sulje kaksisuuntainen vetoketju huolellisesti. Hyödynnä taskut nuoteille ja tarvikkeille, jotta ne eivät naarmuta soitinta pussin sisällä.
- **Puhdistus:** Oxford-kangas on helppo pitää puhtaana. Pussin voi tarvittaessa pestä koneessa 30 asteessa (suosittelemme hienopesua ja tyhjentämistä kaikista irto-osista).

Vinkki:

Käytä pienempää ylätaskua plektroille ja viritysmittarille, niin ne ovat heti käden ulottuvilla, kun aloitat soittamisen. Muista aina sulkea vetoketjut kokonaan ennen kuin nostat pussin selkääsi!

HUOLTO JA TURVALLISUUS

- **Suojaus:** Pussi suojaa kitaraa naarmuilta ja pölyltä, mutta se ei ole kova laukku. Vältä kovia iskuja tai soittimen pudottamista pussin ollessa käytössä.
- **Kosteus:** Vaikka kangas hylkii vettä, pussi ei ole täysin vedenpitävä. Jos pussi kastuu sateessa, poista soitin ja kuivaa pussi huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä.
- **Tarkistus:** Tarkista vetoketjujen ja hihnojen kiinnitysten kunto säännöllisesti, jotta soitin pysyy turvallisesti matkassa mukana.
- **Taskujen käyttö:** Älä laita taskuihin liian painavia tai teräviä esineitä, jotka voivat vaurioittaa kangasta tai painaa soitinta vasten.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää Oxford-kangasta, polyesteriä, EPE-vaahtoa ja metalliosia. Elinkaarensa päättyessä tuote lajitellaan sekajätteeseen.