

HALKOKASSI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Erittäin kestävä Oxford 600D -polyesterikuitu.
- **Mitat:** 98 x 45 cm (avattuna).
- **Kantavuus:** Maksimikuormitus 20 kg.
- **Väri:** Klassinen musta.
- **Paino:** Erittäin kevyt 200 g.
- **Ominaisuudet:** Vettähylykivä pinnoite molemmin puolin, tarranauhakiinnitys.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kestävä Oxford 600D -kangas:** Kassi on valmistettu vahvasta polyesterikuidusta, joka kestää erinomaisesti hankausta, venytystä ja repeytymistä. Se on suunniteltu kestävään puiden karkeat pinnat ja painon.
- **Avoin muotoilu:** Käytännöllinen rakenne mahdollistaa eripituisten ja suurempienkin puumäärien kantamisen vaivatta. Puut eivät ole rajoitettu kassin pituuteen.
- **Monipuoliset kantotavat:** Tukevat kahvat mahdollistavat kassin kantamisen joko perinteisesti kädessä tai suurempia kuormia liikuteltaessa mukavasti olkapäällä.
- **Tukeva tarranauhakiinnitys:** Kassin yläosassa on tarranauha, joka pitää puiden kuorman vakaana ja estää niitä liikkumasta kantamisen aikana.
- **Suojaa lialta:** Kassin avulla vältät puiden mukana tulevan roskan, sahanpurun ja hiekan leviämisen vaatteille tai kodin lattioille.
- **Helppo säilytys:** Tyhjänä kassi taittuu erittäin pieneen tilaan, jolloin se on helppo säilyttää takan vieressä tai siivouskaapissa.

Vinkki:

Oxford-kangas hylkii vettä, joten voit käyttää kassia myös kosteiden klapien hakuun metsästä tai pihalta ilman, että kastat vaatteitasi.

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Lastaaminen:** Levitä kassi tasaiselle alustalle. Aseta polttopuut kassin keskelle poikittain.
- **Kiinnitys:** Nosta kahvat vastakkain ja kiinnitä tarranauha puiden päälle, jotta kuorma pysyy napakkana.
- **Puhdistus:** Kassi on helppo puhdistaa ravistelemalla tai pyyhkimällä se kostealla liinalla. Tarvittaessa voit käyttää mietoa pesuainetta.

Vinkki:

Kun kassi ei ole käytössä, voit jättää sen alustaksi takan viereen. Se kerää puista putoavan roskan ja pitää takkaympäristön huoliteltuna!

TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Kantavuus:** Noudata 20 kg:n painorajoitusta. Ylikuormitus voi vaurioittaa saumoja tai kahvoja.
- **Pakkaaminen:** Aseta puut kassiin huolellisesti, jotta terävät oksantygät eivät vahingoita kangasta tai satuta kantajaa.
- **Lämpö:** Älä säilytä kassia aivan kiinni kuumassa takassa tai uunissa. Vaikka materiaali on kestävä, se voi vaurioitua äärimmäisessä kuumuudessa.
- **Säilytys:** Pidä kassi kuivassa paikassa ja erossa terävistä esineistä, jotka voisivat viiltää materiaalia.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote on valmistettu polyesterikuidusta.
- Elinkaarensa päättyessä tuote lajitellaan sekajätteeseen tai tekstiilikeräykseen paikallisten ohjeiden mukaan.
- Pakkausmateriaalit (muovi) kierrätetään muovinkeräykseen.