

KÄYTTÖOHJE: TASKULAMPPU P70

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen ja kestävä lentokonealumiini.
- **Valonlähde:** Erittäin tehokas XH-P70 LED-diodi.
- **Valoteho:** Jopa 4500 lumenia.
- **Valokeilan kantama:** Noin 500 metriä.
- **Valotilat:** 3 eri tilaa (esim. 100 %, 50 %, SOS/Vilkku).
- **Akku:** 2 x tehokasta 6800 mAh akkua
- **Lataus:** USB-latausportti.
- **Mitat:** Pituus 25 cm, pään halkaisija 6 cm.
- **Paino:** 500 g

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Massiivinen valoteho:** Moderni P70-diodi tuottaa poikkeuksellisen kirkkaan ja pitkälle kantavan valon, joka muuttaa pimeimmänkin metsän päivänvaloksi.
- **Kestävä ja vedenpitävä:** Alumiinirunko ja kumitiivisteet (O-renkaat) tekevät lampusta iskunvapaan ja vedenkestävän. Voit käyttää valaisinta huoletta myös rankkasateessa.
- **Pitkä toiminta-aika:** Kahden suuren akun ansiosta virtaa riittää pitkillekin retkille. Mukana tuleva USB-kaapeli mahdollistaa latauksen autossa, tietokoneella tai varavirtalähteellä.
- **Säädettävät valotilat:** Valitse tilanteeseen sopiva kirkkaus ja säästä akkua tai käytä vilkkutoimintoa huomion herättämiseen hätätilanteessa.
- **Kova suojakotelo:** Valaisin tarvikkeineen toimitetaan salkussa, joka suojaa laitetta kolhuilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Vinkki:

Tämä valaisin on niin tehokas, että se voi lämmentä käytön aikana suurimmalla teholla – tämä on normaalia lämmönhallintaa. Käytä keskitehoa (50 %) pidempiaikaisessa käytössä pidentääksesi akun kestoa merkittävästi!

KÄYTTÖ- JA LATAUSOHJEET

- **Käyttöönotto:** Aseta akut valaisimen sisään huomioiden napaisuus (+ ja -). Sulje kansi tiukasti varmistaaksesi vedenpitävyyden.
- **Käyttö:** Paina kumisuojustua kytkintä kytkeäksesi valon päälle. Paina uudelleen vaihtaaksesi valotilojen välillä.
- **Lataus:** Avaa latausportin suojakumi ja kytke USB-kaapeli. Merkkivalo ilmoittaa latauksen tilasta. Sulje suojus huolellisesti latauksen jälkeen.
- **Kantohihna:** Kiinnitä mukana tuleva rannehihna, jotta valaisin pysyy tallessa vaativissakin paikoissa.

Vinkki:

Jos lamppu on pitkään käyttämättömänä, poista akut valaisimen sisältä. Tämä estää mahdolliset vuodot ja pitää akut paremmassa kunnossa seuraavaa seikkailua varten!

TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Varoitus:** Valo on erittäin kirkas. Älä koskaan osoita valokeilalla suoraan ihmisten tai eläinten silmiin, sillä se voi aiheuttaa pysyviä vaurioita.
- **Lämpö:** Älä peitä linssiä, kun valo on päällä, sillä korkea teho tuottaa lämpöä, joka voi vaurioittaa pintoja.
- **Puhdistus:** Pyyhi runko ja linssi puhtaalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja.
- **Säilytys:** Säilytä valaisin mukana tulevassa kotelossa kuivassa paikassa.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa, alumiinia ja Li-ion akkuja.
- Elinkaarensa päättyessä akut tulee toimittaa paristokeräykseen ja valaisin SER-keräyspisteeseen.