

KOULUREPPU

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä ja vedenpitävä Oxford-kangas, PU-yksityiskohdat.
- **Tilavuus:** 19 litraa.
- **Mitat:** 42 x 14 x 30 cm.
- **Liitännät:** Sisäänrakennettu USB-portti ja 3.5 mm kuulokeliitäntä.
- **Paino:** 620 g
- **Varusteet:** Heijastavat grafiikat, pehmustettu selkäosa ja hihnat.
- **Pakkaus sisältää:** Repun, penaalin, numerolukon, USB-kaapelin ja mini jack -kaapelin.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Huippuluokan näkyvyys:** Repun heijastavat printit loistavat pimeässä, mikä tekee liikkumisesta turvallisempaa erityisesti lapsille ja nuurille. Olet aina näkyvissä liikenteessä!
- **Modernit liitännät:** Integroitujen USB- ja kuulokeporttien ansiosta voit ladata puhelintasi varavirtalähteestä tai kuunnella musiikkia suoraan repun läpi ilman, että johtoja tarvitsee vetää laukun suuaukosta.
- **Ergonominen mukavuus:** Jämäkkä selkäosa, pehmustetut hihnat ja pohja tekevät kantamisesta miellyttävää. Hengittävä verkkokangas (MESH) selässä parantaa ilmanvaihtoa lämpiminä päivinä.
- **Runsas säilytystila:** 19 litran tilavuus, suuri päälokero tuplavetoketjuilla ja useat sisätaskut pitävät tavarat järjestyksessä. Sivuilla on verkkotaskut juomapulloille.
- **Kattavat lisävarusteet:** Mukana tuleva numerolukko tuo lisäturvaa matkoilla, ja reppuun sopiva penaali toimii erinomaisesti myös pienenä kosmetiikkapussina.

Vinkki:

Aseta varavirtalähde repun sisätaskuun ja kytke se sisäpuoliseen USB-kaapeliin. Näin voit ladata puhelintasi vaivatta samalla, kun käytät sitä – täydellistä pitkillä bussi- tai junamatkoilla!

KÄYTTÖOHJEET

- **Lataus ja musiikki:** Kytke oma varavirtalähteesi repun sisällä olevaan USB-kaapeliin. Kytke latausjohtosi repun ulkopuolella olevaan porttiin. Toimi samoin kuulokejohdon kanssa.
- **Numerolukko:** Käytä mukana tulevaa lukkoa vetoketjujen lukitsemiseen. Aseta oma koodisi lukon ohjeiden mukaan.
- **Säätäminen:** Säädä olkahihnat niin, että reppu istuu tukevasti selän yläosaa vasten. Tämä takaa parhaan painonjakautuman.

Vinkki:

Vedenpitävä Oxford-kangas suojaa kirjojasi ja laitteitasi yllättävältä sadekuuroilta. Jos reppu kastuu, kuivaa se huoneenlämmössä tyhjänä, jotta materiaali säilyttää ryhtinsä.

HUOLTO JA TURVALLISUUS

- **Elektroniikka:** Irrota kaikki kaapelit ja varavirtalähteet, kun reppu ei ole käytössä tai kun puhdistat sitä.
- **Puhdistus:** Pyyhi pinta kostealla liinalla. Älä pese pesukoneessa, sillä se voi vaurioittaa heijastinpintoja ja sisäänrakennettuja portteja.
- **Käsittely:** Vältä repun ylikuormittamista ja terävien esineiden säilyttämistä ilman suojaa, jotta sisävuori ja kaapelit eivät vaurioidu.
- **Tarkistus:** Varmista säännöllisesti, että USB-portit ja kaapelit ovat puhtaat pölystä ja roskista.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää tekstiiliä (Oxford-kangas), PU-muovia ja elektroniikkaosia (kaapelit/portit).
- Elinkaarensa päättyessä kaapelit tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräykseen. Itse reppu lajitellaan sekajätteeseen.
- Pakkausmateriaalit kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan.