

# KÄYTTÖOHJE: KONSOLIKOTELO

## Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

### TEKNISET TIEDOT

- **Ulkomateriaali:** Kestävä ja tyylikäs PU-nahka.
- **Sisämateriaali:** Iskuja vaimentava EVA-vaahtomuovi ja pehmeä fleece-vuori.
- **Mitat:** 27 x 13,5 x 5,5 cm.
- **Paino:** Erittäin kevyt, vain 187 g.
- **Väri:** Klassinen musta-punainen.
- **Kapasiteetti:** Erillinen tasku 10 pelikasetille.
- **Yhteensopivuus:** Laadukas korvike/suoja useimmille suosituille kannettaville konsoleille (kuten Nintendo Switch).

### TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Maksimaalinen suojaus:** Kotelon vahvistetut, kovat seinämät suojaavat laitettasi pölyltä, lialta, kosteudelta ja vaurioilta pudotustilanteissa.
- **Naarmuuntumaton sisus:** Sisäpuolen pehmeä fleece-vuori hellii konsolisi näyttöä ja runkoa, ehkäisten pienimmätkin naarmut ja vaimentaen ääntä kuljetuksen aikana.
- **Älykäs säilytys:** Integroitu verkkotasku pitää kaapelit, kuulokkeet ja muut pientarvikkeet siististi paikoillaan. Erillinen kääntöläppä mahdollistaa kymmenen suosikkipelisi kuljettamisen kätevästi mukana.
- **Turvakiinnitys:** Sisäänrakennetut joustavat kuminauhat pitävät konsolin tiukasti paikoillaan, estäen sitä liikkumasta kotelon sisällä avaamisen yhteydessä.
- **Helppo kuljettaa:** Varustettu kestäväällä kantokahvalla ja laadukkaalla vetoketjulla, joka pitää huolen, ettei sisältö putoa vahingossa.

#### Vinkki:

Käytä pelikasettitaskua myös suojana: kun laitat konsolin koteloon, pelitasku asettuu näytön päälle lisäsuojaksi verkkotaskussa olevia johtoja tai liittimiä vastaan!

### KÄYTTÖOHJEET

- **Pakkaaminen:** Aseta konsoli kotelon alaosaan ja varmista se kuminauhojen alle.
- **Pelit ja tarvikkeet:** Sijoita pelit niille varattuihin taskuihin ja kaapelit yläosan verkkoon. Varmista, ettei verkkotasku ole liian täynnä, jotta kotelo sulkeutuu vaivatta.
- **Sulkeminen:** Vedä vetoketju huolellisesti kiinni loppuun saakka. Käytä kantokahvaa vakaaseen siirtämiseen.
- **Puhdistus:** Pyyhi PU-nahkainen ulkopinta nihkeällä liinalla. Älä pese pesukoneessa.

#### Vinkki:

*Jos kotelo kastuu sateessa, pyyhi se kuivaksi heti kotiin päästyäsi. Kova kuori hylkii vettä erinomaisesti, mutta vetoketjun sauma on hyvä pitää kuivana parhaan kestävyys takaamiseksi.*

### TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Paine:** Vaikka kotelo on vahvistettu, vältä istumasta sen päälle tai asettamasta sen päälle erittäin painavia esineitä.
- **Lämpötila:** Älä jätä koteloä konsolineen suoraan auringonpaisteeseen (esim. auton kojelaudalle), sillä EVA-materiaali ja konsolin akku voivat kärsiä kuumuudesta.
- **Tarkistus:** Varmista säännöllisesti, että vetoketju ja kuminauhat ovat ehjät, jotta laite pysyy turvassa.

### KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää useita synteettisiä materiaaleja (PU, EVA, polyesteri, nylon).
- Elinkaarensa päättyessä tuote lajitellaan sekajätteeseen.
- Pakkausmateriaalit (muovi/kartonki) kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan.