

# KÄYTTÖOHJE: NISKAHIERONTATYNYN

**Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Ulkopuoli pehmeää polyesteriä, täyte laadukasta PU-muistivaahtoa (Memory Foam).
- **Hierontatoiminnot:** 3 eri toimintoa (intensiteetin säätö, hierontasuunnan vaihto ja lämmitys).
- **Virtalähde:** Ladattavissa USB-liitännän kautta (esim. varavirtalähde tai autolaturi).
- **Mitat:** 23 x 25 x 12 cm.
- **Paino:** Kevyt 490 g.
- **Väri:** Tyylikäs harmaa / beige.
- **Kiinnitys:** Säädettävä solkikiinnitys edessä.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Ergonominen muotoilu:** Tyynyn "croissant"-muoto on suunniteltu tukemaan päätä ja niskaa optimaalisessa asennossa, mikä vähentää lihaksiin ja nikamiin kohdistuvaa kuormitusta.
- **Memory Foam -mukavuus:** Älykäs muistivaahto mukautuu täydellisesti kehosi anatomiaan. Se poistaa painepisteitä ja tarjoaa yksilöllisen tuen niskallesi ja hartioillesi.
- **Tehokas lämpötoiminto:** Sisäänrakennettu lämmitys tehostaa hieronnan vaikutusta, vilkastuttaa verenkiertoa ja tarjoaa välitöntä, rauhoittavaa lämpöterapiaa kireille lihaksille.
- **Langaton ja kannettava:** USB-ladattavuuden ansiosta et ole sidottu pistorasiaan. Tyyny on helppo ottaa mukaan lennolle, autoon tai toimistolle.
- **Monipuolinen säätö:** Voit valita juuri sinulle sopivan hieronnan voimakkuuden ja suunnan, mikä takaa parhaan mahdollisen rentoutumiskokemuksen.

### Vinkki:

*Käytä tyynyä pitkillä matkoilla nukkumistukena myös ilman hierontatoimintoa! Memory foam pitää pään vakaana, ja kun niskasi kaipaa herätystä, kytke hieronta ja lämpö päälle muutamaksi minuutiksi.*

## KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Lataus:** Kytke mukana tuleva USB-kaapeli laitteeseen ja virtalähteeseen. Anna laitteen latautua täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- **Asettaminen:** Aseta tyyny niskan ympärille ja kiinnitä etusolki. Säädä solki niin, että tyyny istuu napakasti mutta mukavasti.
- **Toiminnot:** Käynnistä laite ja valitse haluamasi hieronnan voimakkuus, suunta ja lämmitys painikkeista.
- **Puhdistus:** Pyyhi pinta säännöllisesti nihkeällä liinalla. Älä irrota laitteen suojakerrosta tai yritä pestä laitetta vedessä.

### Vinkki:

*Optimaalinen hieronta-aika on noin 10 minuuttia. Sen jälkeen lihaksesi ovat vastaanottavaisia ja rentoutuneita. Muista juoda vettä hieronnan jälkeen vilkastuneen aineenvaihdunnan tueksi!*

## TURVALLISUUSOHJEET

- **Käyttöaika:** Suositeltu käyttöaika on enintään 10 minuuttia kerrallaan.
- **Valvonta:** Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa. Laitetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.
- **Kunto:** Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos virtajohto on viallinen. Älä aseta raskaita esineitä tyynyn päälle.
- **Rajoitukset:** Älä seiso laitteen päällä tai käytä siihen liiallista voimaa. Käytä laitetta vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa, akun ja tekstiiliä.
- Elinkaarensa päättyessä laite tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen. Akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana.